

4259T Jucarie interactiva - Tractorul vesel Importator: EduClass SRL Bd. Unirii nr.9, sect 4, Bucuresti, tel/fax 0213454540, email: contact@educlass.ro. Producator: HAPPY KID TOY GROUP LTD. - Room 410 -411, 4/F Houston Centre, 63 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong - info@happykidtoy.com. Reprezentant European: EduClass SRL Bd. Unirii nr.9, sect 4, Bucuresti, tel/fax 0213454540, email: contact@educlass.ro. Dezvolta gandirea si logica copilului, motricitatea fina si coordonarea miscarilor, si il familiarizeaza cu forme, culori si dimensiuni, dar si cu elemente de la ferma. Are piese detasabile, iar cand se apasa butoanele, se redau sunete amuzante si figurinele lumineaza. Realizat din plastic rezistent. Necesita 2 baterii tip AAA (incluse). Produs in China. Varsta recomandata:12 luni+ Atentie! Nu lasati ambalajele jucariilor/produselor la indemana copiilor. Indepartati orice ambalaj al jucariei/produsului inainte de a da jucaria/produsul copilului. Pastrati instructiunile si etichetele pentru referinte viitoare. Jucaria/produsul se poate curata cu o carpa usor umeda. Pastrati jucaria/produsul, departe de foc, feriti jucaria/produsul de temperaturi ridicate si umiditate. Bateriile pot fi montate/demontate doar de catre un adult. Strangeti bine suruburile cu care este prevazut capacul compartimentului pentru baterii. Va rugam sa nu dati jucaria/produsul copilui/sa nu-l lasati sa se joace/sa foloseasca produsul numai dupa ce a fost complet asamblat/asamblata si verificata/verificat. Aceasta jucarie produce lumini intermitente care pot declansa epilepsie la persoanele sensibile. Precautii: Slabiti surubul capacului compartimentului pentru baterii folosind o surubelnita si indepartati bateriile consumate; introduceti bateriile noi conform indicatiilor, puneti la loc capacul compartimentului si strangeti din nou surubul(e). Bateriile incluse cu jucaria la achizitie sunt furnizate doar pentru demonstratie la punctul de vanzare. Pastrati bateriile si uneltele departe de copii. Scoateti bateriile epuizate din jucarie. Se recomanda folosirea bateriilor alcaline. Nu amestecati baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reincarcabile (nichel-cadmium). Bateriile trebuie introduse doar de un adult. Introduceti bateriile corect, conform indicatiilor, asigurandu-va ca fiecare pol al bateriei este introdus in polul corespunzator. Nu aruncati bateriile consumate in foc, ci eliminati-le la un punct de colectare adecvat. Nu faceti scurtcircuit intre bornele bateriilor. Bateriile reincarcabile trebuie reincarcate doar de un adult. Scoateti bateriile reincarcabile din jucarie inainte de reincarcare (daca sunt detasabile). Bateriile nereincarcabile nu trebuie reincarcate. Retineti aceste informatii pentru referinta. Pastrati aceste informatii de ambalaj pentru orice corespondenta ulterioara. Supus modificarilor tehnice si schimbarii culorii. Cod de bare: 672552425978