

4277T Jucarie interactiva de stivuit – Dino Importator/Reprezentant European: EduClass SRL, Str. Cluceru Udricani, nr. 20, LOT 14, etaj 5, Bucuresti, tel/fax 0213454540, email: contact@educlass.ro. HAPPY KID TOY GROUP LTD. - Room 410 -411, 4/F Houston Centre, 63 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong - info@happykidtoy.com. Contribuie la dezvoltarea indemanarii si a coordonarii ochi-mana pe masura ce copilasii potrivesc inelele pe baza rotativa care se balanseaza. In plus, jucaria scoate sunete haioase si atunci cand apasati pe capul de dinozaur va reda o melodie. Realizat din plastic rezistent. Necesita 2 baterii tip AA (incluse). Produs in China. Varsta recomandata: 12 luni+ Atentie! Pentru siguranta copilului toate ambalajele, cum ar fi banda adeziva, folii plastic, legaturi din sarma si etichete si care nu sunt piese ale jocului trebuie aruncate. Prindeti bine suruburile compartimentului pentru baterii. Asigurati-va ca usa compartimentului pentru baterii este asamblata complet. Va rugam sa supravegheati copilul in timp ce se joaca/foloseste acest produs. Jucaria/produsul se poate curata cu o carpa usor umeda. Precautii: Inlocuirea bateriilor: slabiti suruburile depe capacul compartimentului pentru baterii folosind o surubelnita si scoateti bateriile consumate; introduceti noile baterii conform indicatiilor, puneti capacul compartimentului pentru baterii la loc si strangeti din nou suruburile. Bateriile incluse in jucarie la achizitionare sunt furnizate doar pentru demonstratie la punctul de vanzare. Tineti bateriile si uneltele departe de accesul copiilor. Scoateti bateriile descarcate din jucarie. Se recomanda utilizarea bateriilor alcaline. Folositi doar tipul de baterii recomandat pentru functionarea produsului. Nu amestecati baterii vechi cu baterii noi. Nu amestecati baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reincarcabile (nichel-cadmiu). Bateriile trebuie introduse doar de catre un adult. Scoateti bateriile atunci cand jucaria nu este folosita. Introduceti corect bateriile conform indicatiilor, asigurandu-va ca fiecare pol este plasat in partea corecta. Nu aruncati bateriile consumate in foc, ci depozitati-le la un punct de colectare adecvat. Nu scurtcircuitati bornele bateriilor. Bateriile reincarcabile trebuie reincarcate doar de catre un adult. Scoateti bateriile reincarcabile din jucarie inainte de reincarcare (daca sunt detasabile). Bateriile nereincarcabile nu trebuie reincarcate. Va rugam sa pastrati aceste informatii pentru referinta. Va rugam sa pastrati informatiile de pe ambalaj pentru orice corespondenta ulterioara. Sub rezerva de modificari tehnice si modificari de culoare. Cod de bare: 672552427774