



### CHITARA CA TEL B.TOYS - 4692724355348

Joacă și cântă alături de prietenul tău credincios. Există câte ceva despre acest câine: • 3 moduri de joc: acustic, electric sau sunete de câine • 8 butoane muzicale care redau acordurile de la C la C • Corzile de chitară redau acorduri progresve sau melodii preînregistrate • Butonul în forma de os vă permite să vă creați orice melodie • Include broșura muzicală • Prevazut cu un buton de volum • Oprire automată după 2 minute; bun câine.

**FUNCTII:** 1 BUTOANE CHITARA CLASICA; 2. BUTON DE JOACA/LINISTE(FUN/OFF); 3. BUTONUL ZDRANGANEALA; 4. BRAT TREMOLO; 5. CONTROL DE VOLUM; 6. BUTONUL CHEIE MUZICALA; 7. BUTONUL CA TEL; 8. STOP

**INLOCUIREA BATERIILOR:** Jucaria include 3 baterii AA (1.5 V). Bateriile ne-reincarcabile nu pot fi reincarcate. Bateriile reincarcabile vor fi demontate din jucarie pentru a fi reincarcate. Bateriile reincarcabile vor fi reincarcate doar de catre un adult. Bateriile de diferite tipuri sau bateriile vechi și noi nu trebuie amestecate. Doar bateriile de tipuri echivalente sunt recomandate a fi folosite. Bateriile trebuie montate cu polaritatea corecta. Bateriile consumate trebuie inlaturate din jucarie. Nu scurtcircuitati terminalele pentru baterii. **ATENTIE:** Utilizarea greșită a bateriilor poate provoca generarea de căldură, explozie sau scurgeri de lichid, acordați atenție următoarelor precauții: • Nu utilizați niciodată baterii secundare (baterii reîncărcabile) • Nu amestecați baterii noi cu cele vechi sau baterii de diferite mărci. • Conectați corect bateriile la bornele acestora (+/- ) • Asigurați-vă că opriți și scoateți bateriile după utilizare • Nu provocați scurtcircuite, reîncărcați, dezasamblați, încălziți bateriile și nu puneți bateriile în foc. • Dacă lichidul s-a scurs din baterie pătrunde în ochi, clătiți cu multă sau apă și solicitați asistență medicală. Dacă intră în contact pielea sau hainele, clătiți cu apă • Adresați-vă autoritatilor locale sau distribuitorului pentru recomandări privind reciclarea. **ATENTIE:** Curățați suprafața doar cu o cârpă umedă. Nu introduceți jucaria în apă. **ATENTIE:** Când funcțiile modulului își pierd performanța, urmați cu atenție instrucțiunile pentru a instala baterii noi. Toate produsele **B.Toys** îndeplinesc sau depășesc toate standardele de siguranță EN, canadiene și cele americane. Culorile pot varia. Va rugăm să îndepărtați toate materialele folosite la ambalare înainte de a da jucaria copiilor. Va rugăm să păstrați aceste informații pentru referințe ulterioare. Produs în China. **Varsta recomandată: peste 2 ani.**  
**Importator & Distribuitor:** S.C. SHOPFORALL S.R.L. - România, Str. Carpaților, nr 60, Brașov, email: [sales@all4baby.ro](mailto:sales@all4baby.ro) - [www.all4baby.ro](http://www.all4baby.ro), Tel: 0735535812

