

CHITARA CA TEL B.TOYS - 4692724355348

FUNCTII:

1 BUTOANE CHITARA CLASICA: Folositi cele 8 butoane pentru a reda 8 sunete cu tonalitati diferite produse de acorduri de chitara clasica. Scala completă de la C la C vă permite să compuneți orice melodie. Un acord de chitara reprezinta combinatia sunetului produs simultan de 3 sau mai multe corzi ale chitarii. Acordurile oferă un sunet mult mai bogat decât notele simple sau coardele ciupite. Acordurile chitarii catel au fost inregistrate intr-un studio profesional; acordurile au tonalitati in scadere, de intensitati diferite in functie de inaltimea acordurilor

2. BUTON DE JOACA/LINISTE(FUN/OFF): Foloseste comutatorul pentru a selecta modul de a canta: chitara electrica, chitara clasica sau caine urtator. Pune comutatorul Oprit ("Off") pentru a opri chitara.

3. BUTONUL ZDRANGANEALA: Cand butonul zdranganeala este apasat, ciupirea corzilor chitarii va canta cate unul din cele 20 de cantece cunoscute. Te vei simti ca un adevarat chitarist! Fiecare ciupit al butonului avanseaza in redarea melodiei cu 2 secunde. Continua sa ciupesti corzile chitarii pentru a avansa in redarea cantecului! Apasa butonul (6) (cel cu nota muzicala) pentru a trece la melodia urmatoare. Cand butonul zdranganeala NU este apasat, ciupirea corzilor va reda sunete care aparent sunt aleatorii, dar daca veti verifica in cartea de melodii care este inclusa, vei observa ca sunt acorduri de chitara ale unor melodii pe care le poti canta!

4. BRAT TREMOLO: Foloseste bratul tremolo la momentul potrivit pentru a-ti pune amprenta pe oricare cantec. Observa efectul diferit al bratului tremolo asupra melodiilor in functie de modul selectat: electric, clasica sau caine urlator.

5. CONTROL DE VOLUM: tine pe oricine departe de cusca.

6. BUTONUL CHEIE MUZICALA: Apasa butonul cheie muzicala (6) pentru a reda cantece cunoscute fara versuri. Canta tu melodiile cunoscute sau creeaza-ti propriile versuri. Fii tu insuti! Apăsând din nou, treci la următoarea melodie.

7. BUTONUL CA TEL Apasa butonul cu chipul unui catel (7) pentru a reda unul din cele 9 cantece despre si cu catel. Apasa din nou butonul (7) pentru a trece la cantecul urmator.

8. STOP: Apasati pe nasul catelului pentru a opri orice melodie canta. Oprere automata - Cand lasi chitara mai mult de 2 minute, Chitara Catel "latra la luna" apoi se inchide automat. Este un catel cuminte.

Varsta recomandata: peste 2 ani.

Importator & Distribuitor: S.C. SHOPFORALL S.R.L. - Romania, Str Carpatilor, nr 60, Brasov, email: sales@all4baby.ro - www.all4babv.ro. Tel: 0735535812