

CHITARĂ CĂȚEL B. TOYS – 4692724355348 - Cod model: BX1206

Joacă și cântă alături de prietenul tău credincios! • 3 moduri de joc: acustic, electric sau sunete de cățel. • 8 butoane muzicale care redau notele de la Do la Do (C–C). • Corzile chitarei redau acorduri progresive sau melodii preînregistrate. • Butonul în formă de os îți permite să creezi orice melodie. • Broșură muzicală inclusă și buton de volum. • Oprire automată după 2 minute.

AVERTISMENT: Îndepărtați toate materialele de ambalare și elementele de fixare înainte de a da jucăria copilului. **ÎNLOCUIREA BATERIILOR:** Jucăria funcționează cu 3 baterii AA (LR6) de 1,5 V, incluse. Când funcțiile jucăriei își pierd din performanță, înlocuiți bateriile.

AVERTISMENTE: • Bateriile trebuie înlocuite doar de către un adult. • Folosiți numai baterii de tipul recomandat sau echivalent. • Nu amestecați bateriile noi cu cele uzate. • Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmiu). • Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. • Bateriile reîncărcabile se scot din jucărie înainte de a fi încărcate și se încarcă numai sub supravegherea unui adult. • Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă (+/-). • Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie. • Nu scurtcircuitați bornele de alimentare. • Nu aruncați bateriile în foc. • Scoateți bateriile dacă jucăria nu este folosită o perioadă lungă. • Utilizarea greșită a bateriilor poate provoca încălzire, explozie sau scurgeri de lichid. Dacă lichidul scurs pătrunde în ochi, clătiți cu multă apă și solicitați asistență medicală; dacă intră în contact cu pielea sau hainele, clătiți cu apă. **CURĂȚARE:** Curățați suprafața jucăriei numai cu o cârpă umedă. Nu spălați și nu introduceți jucăria în apă, pentru a proteja circuitele electronice. **COMPOZIȚIE:** Plastic. **PROTECȚIA MEDIULUI:** Nu aruncați jucăria și bateriile uzate împreună cu deșeurile menajere. Predați-le la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a bateriilor uzate. Păstrați aceste informații pentru consultări ulterioare. Culoarele pot varia. Produs în China. **VÂRSTA RECOMANDATĂ: peste 2 ani.**

IMPORTATOR & DISTRIBUTOR: SHOPFORALL S.R.L., Str. Carpaților nr. 60, Brașov, 500269, România, email: sales@all4baby.ro – www.all4baby.ro, Tel: 0735 535 812



CHITARA CATEL B.TOYS - 4692724355348

FUNCTII:

1. **BUTOANE CHITARA CLASICA:** Folositi cele 8 butoane pentru a reda 8 sunete cu tonalitati diferite produse de acorduri de chitara clasica. Scala completă de la C la C vă permite să compuneți orice melodie. Un acord de chitara reprezinta combinatia sunetului produs simultan de 3 sau mai multe corzi ale chitarii. Acordurile oferă un sunet mult mai bogat decât notele simple sau coardele ciupite. Acordurile chitarii catel au fost inregistrate intr-un studio profesional; acordurile au tonalitati in scadere, de intensitati diferite in functie de inaltimea acordurilor
2. **BUTON DE JOACA/LINISTE(FUN/OFF):** Foloseste comutatorul pentru a selecta modul de a canta: chitara electrica, chitara clasica sau caine urlator. Pune comutatorul Oprit ("Off") pentru a opri chitara.
3. **BUTONUL ZDRANGANEALA:** Cand butonul zdranganeala este apasat, ciupirea corzilor chitarii va canta cate unul din cele 20 de cantece cunoscute. Te vei simti ca un adevarat chitarist! Fiecare ciupit al butonului avanseaza in redarea melodiei cu 2 secunde. Continua sa ciupesti corzile chitarii pentru a avansa in redarea cantecului! Apasa butonul (6) (cel cu nota muzicala) pentru a trece la melodia urmatoare. Cand butonul zdranganeala NU este apasat, ciupirea corzilor va reda sunete care aparent sunt aleatorii, dar daca veti verifica in cartea de melodii care este inclusa, vei observa ca sunt acorduri de chitara ale unor melodii pe care le poti canta!
4. **BRAT TREMOLO:** Foloseste bratul tremolo la momentul potrivit pentru a-ti pune amprenta pe oricare cantec. Observa efectul diferit al bratului tremolo asupra melodiilor in functie de modul selectat: electric, clasica sau caine urlator.
5. **CONTROL DE VOLUM:** tine pe oricine departe de cusca.
6. **BUTONUL CHEIE MUZICALA:** Apasa butonul cheie muzicala (6) pentru a reda cantece cunoscute fara versuri. Canta tu melodiile cunoscute sau creeaza-ti propriile versuri. Fii tu insuti! Apăsând din nou, treci la următoarea melodie.
7. **BUTONUL CATEL** Apasa butonul cu chipul unui catel (7) pentru a reda unul din cele 9 cantece despre si cu catel. Apasa din nou butonul (7) pentru a trece la cantecul urmator.
8. **STOP:** Apasati pe nasul catelului pentru a opri orice melodie canta. Oprere automata - Cand lasi chitara mai mult de 2 minute, Chitara Catel "latra la luna" apoi se inchide automat. Este un catel cuminte.

Varsta recomandata: peste 2 ani.

Importator & Distribuitor: S.C. SHOPFORALL S.R.L. - Romania, Str Carpatilor, nr 60, Brasov, email: sales@all4baby.ro - www.all4babv.ro. Tel: 0735535812

CHITARA CATEL B.TOYS - 4692724355348

FUNCTII:

1. **BUTOANE CHITARA CLASICA:** Folositi cele 8 butoane pentru a reda 8 sunete cu tonalitati diferite produse de acorduri de chitara clasica. Scala completă de la C la C vă permite să compuneți orice melodie. Un acord de chitara reprezinta combinatia sunetului produs simultan de 3 sau mai multe corzi ale chitarii. Acordurile oferă un sunet mult mai bogat decât notele simple sau coardele ciupite. Acordurile chitarii catel au fost inregistrate intr-un studio profesional; acordurile au tonalitati in scadere, de intensitati diferite in functie de inaltimea acordurilor
2. **BUTON DE JOACA/LINISTE(FUN/OFF):** Foloseste comutatorul pentru a selecta modul de a canta: chitara electrica, chitara clasica sau caine urlator. Pune comutatorul Oprit ("Off") pentru a opri chitara.
3. **BUTONUL ZDRANGANEALA:** Cand butonul zdranganeala este apasat, ciupirea corzilor chitarii va canta cate unul din cele 20 de cantece cunoscute. Te vei simti ca un adevarat chitarist! Fiecare ciupit al butonului avanseaza in redarea melodiei cu 2 secunde. Continua sa ciupesti corzile chitarii pentru a avansa in redarea cantecului! Apasa butonul (6) (cel cu nota muzicala) pentru a trece la melodia urmatoare. Cand butonul zdranganeala NU este apasat, ciupirea corzilor va reda sunete care aparent sunt aleatorii, dar daca veti verifica in cartea de melodii care este inclusa, vei observa ca sunt acorduri de chitara ale unor melodii pe care le poti canta!
4. **BRAT TREMOLO:** Foloseste bratul tremolo la momentul potrivit pentru a-ti pune amprenta pe oricare cantec. Observa efectul diferit al bratului tremolo asupra melodiilor in functie de modul selectat: electric, clasica sau caine urlator.
5. **CONTROL DE VOLUM:** tine pe oricine departe de cusca.
6. **BUTONUL CHEIE MUZICALA:** Apasa butonul cheie muzicala (6) pentru a reda cantece cunoscute fara versuri. Canta tu melodiile cunoscute sau creeaza-ti propriile versuri. Fii tu insuti! Apăsând din nou, treci la următoarea melodie.
7. **BUTONUL CATEL** Apasa butonul cu chipul unui catel (7) pentru a reda unul din cele 9 cantece despre si cu catel. Apasa din nou butonul (7) pentru a trece la cantecul urmator.
8. **STOP:** Apasati pe nasul catelului pentru a opri orice melodie canta. Oprere automata - Cand lasi chitara mai mult de 2 minute, Chitara Catel "latra la luna" apoi se inchide automat. Este un catel cuminte.

Varsta recomandata: peste 2 ani.

Importator & Distribuitor: S.C. SHOPFORALL S.R.L. - Romania, Str Carpatilor, nr 60, Brasov, email: sales@all4baby.ro - www.all4babv.ro. Tel: 0735535812