

Manual de Utilizare – Joie Mimzy™ Recline

Bine ați venit la Joie™

Felicitări! Acum faceți parte din familia Joie! Suntem încântați să fim alături de dvs. și de micuțul dvs.

Atunci când utilizați **Joie Mimzy™ Recline**, folosiți un scaun masa de calitate, complet certificat, aprobat conform standardelor europene de siguranță **EN 14988:2017+A1:2020** și **EN 12790:2009**.

- Când folosiți scaunul ca **leagăn înclinat**, greutatea maximă este **9 kg** (aproximativ 6 luni).
- Când folosiți scaunul ca **scaun de masa**, vârsta potrivită este **6–36 luni**.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați fiecare pas pentru a asigura o experiență plăcută și protecție optimă pentru copil.

IMPORTANT!

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

Situații de Urgență

În caz de urgență sau accident, copilul trebuie să primească **imediat primul ajutor și tratament medical**.

Lista Pieselor

1. Cadru
2. Tavă
3. Capac tavă
4. Inserție tavă
5. Scaun
6. Suport tavă
7. Spătar
8. Capac tavă

9. Tavă
 10. Suport tavă
 11. Pernă scaun
 12. Picior frontal
 13. Suport gambe
 14. Suport picioare
 15. Picior posterior
 16. Buton pliere
 17. Buton reglare înălțime
 18. Centură în 5 puncte
 19. Inserție mică
 20. Picior suport frontal
 21. Picior suport posterior
-

Avertismente

- Asamblarea necesită prezența unui adult.
 - Nu lăsați copilul nesupravegheat.
 - Folosiți întotdeauna centura de siguranță.
 - Preveniți urcarea copilului pe produs.
 - NU folosiți produsul dacă piesele sunt rupte, lipsă sau incorect montate.
 - Nu folosiți accesorii neaprobate de producător.
 - Atenție la foc sau surse puternice de căldură în apropiere.
 - Atenție la înclinarea produsului dacă copilul împinge cu picioarele.
 - Țineți copiii departe când pliați sau desfășurați produsul.
 - Când folosiți ca **scaun de masa**, copilul trebuie să stea singur în șezut și să aibă până la 3 ani sau maximum 15 kg.
 - Când folosiți ca **leagăn înclinat**, greutatea maximă este 9 kg (aprox. 6 luni).
 - Leagănul nu înlocuiește pătuțul sau patul și nu este destinat somnului prelungit.
 - Asigurați copilul cu centura de siguranță în orice poziție. Tavita nu fixează copilul.
 - Folosiți produsul pe suprafețe plane și stabile.
 - Verificați regulat blocajele și piesele pentru siguranță.
 - Se recomandă poziția cea mai înclinată pentru nou-născuți.
-

Montaj Scaun

Asamblarea Piciorului de Suport

1. Atașați piciorul de suport frontal la piciorul frontal („click” confirmă fixarea).
2. Atașați piciorul de suport posterior la piciorul posterior („click” confirmă fixarea).

Deschiderea Cadrului

1. Rotiți piciorul posterior înapoi până auziți un „click”.

Asamblarea Scaunului

1. Deschideți scaunul.
 2. Montați scaunul pe cadru („click” confirmă fixarea).
- Ridicați scaunul pentru a verifica blocarea.

Asamblarea Pernei Scaunului

1. Deschideți scaunul.
 2. Introduceți ancorele pernei prin deschiderile spătarului.
 3. Treceți centurile prin sloturile pernei.
 4. Înfășurați perna peste partea superioară a spătarului.
-

Utilizarea Scaunului

Reglarea Suportului pentru Gambe

- Suportul are 2 poziții.
- Apăsați butoanele laterale și rotiți suportul sus/jos.

Reglarea Suportului pentru Picioare

- Suportul poate fi ajustat în 3 poziții.
- Scoateți suportul, alegeți poziția dorită și reintroduceți-l.

Utilizarea Centurii

- Potrivți cataramele centurii de talie și umăr, glisați în catarama centrală („click”).
- Apăsați butonul central pentru a elibera centura.

Reglarea Centurilor de Umăr

- Alegeți sloturile corespunzătoare, treceți centurile prin perna scaunului și spătar.
- Asigurați-vă că centurile trec prin aceleași sloturi.

Reglarea Lungimii Centurilor

- Folosiți regulatorul glisant pentru lungime.

- Trageți centura de talie pentru strângere, apăsați butonul pentru slăbire.
-

Utilizarea Tavii

Asamblarea Tavii

- Montați centura între picioare și suportul tavii până la „click”.
- Introduceți ghidajele tavii în scaun, glisați până la „click”.
- Pentru a scoate tava, strângeți butonul de sub tavă și glisați.
- Suportul tavii trebuie introdus înainte de utilizare; nu încercați să-l scoateți după fixare.

Reglarea Tavii

- Tava are 3 poziții. Ajustați după necesitate.
- Strângeți butonul, deplasați tava și eliberați butonul.
- Verificați ca ambele părți să fie la aceeași înălțime și fixe.

Depozitarea Tavii

- Tava poate fi depozitată pe picioarele din spate.
- Fixați ghidajele tavii în poziție.

Utilizarea Capacului Tavii

- Atașați capacul, apăsați până la fixare.
 - Pentru îndepărtare, trageți clapa și ridicați capacul.
-

Reglarea Scaunului

Înălțimea Scaunului

- 7 poziții disponibile. Ajustați conform mesei.
- NU reglați cu copilul în scaun.

Înclinarea Scaunului

- 5 poziții disponibile. Poziția 5 = leagăn înclinat.
- Apăsați butonul de pe spate, ajustați sus/jos.
- NU reglați cu copilul în scaun.

Plierea Scaunului

- NU pliați cu copilul în scaun.
1. Îndepărtați tava.
 2. Coborâți scaunul la poziția cea mai joasă, suportați gambele orizontal.
 3. Pliați scaunul.
 4. Pliați cadrul.
 5. Depozitați tava pe picioarele din spate.

Detășarea Pernei

1. Eliberați centura în 5 puncte.
2. Trageți centurile prin spatele pernei.
3. Scoateți ancorele din spătar.

Insertia Mica și Insertia Tavii

- Insertia mică se montează dacă este necesară.
- Insertia tavii poate rămâne atașată chiar și când tava este depozitată.
- Poate fi folosită ca tavă de servire.

Îngrijire și Întreținere

- Capacul tavii și insertia pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- Perna scaunului: curățare locală cu apă și săpun, NU folosiți înălbitor.
- Uscați natural, NU puneți în uscător.
- Cadrul: ștergeți cu cârpă umedă și detergent ușor, apoi ștergeți uscat.
- NU folosiți solvenți organici sau detergent nediluat.
- Verificați periodic piesele pentru uzură, rupturi sau cusături deteriorate.
- Dacă nu folosiți scaunul o perioadă lungă, depozitați-l într-un loc inaccesibil copilului.

Parts List







