

Mobile Entertainer

Boho Chic
130750E001

Meadow Day™
130600E001

Decor alb-negru
130870E001



0-5 luni ca mobil
0-5 luni ca mobil 0-5 luni ca mobil

E30601S067 OJ



Tiny Love

Pentru mai multe informații despre dezvoltare și sfaturi de joacă, vizitați: www.tinylove.com



Fabricat de:
Tiny Love Ltd. Korendijk 5, NL-5704 RD, Helmond.

© Toate drepturile rezervate, Tiny Love Ltd.

E30601S067 OJ

Jucărie mobilă pentru timpul petrecut pe burtică

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare, urmați-le și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

AVERTISMENT

- Nu utilizați niciodată acest produs într-un vehicul motorizat.



- Nu folosiți curelele sau cleva pentru a fixa jucăria de pățuț sau de țarc.

IMPORTANT:

- Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de utilizare. Pericol de sufocare.
- Fixați întotdeauna bine toate elementele de fixare furnizate, conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Nu modificați sau alterați acest produs în niciun fel.
- Asamblarea trebuie efectuată de un adult.
- Este necesară o șurubelniță Philips (nu este inclusă).

Alte informații despre baterii:

- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Recomandăm bateriile alcaline pentru o durată de viață mai lungă a bateriei.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din aparat înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Utilizați numai baterii de același tip și echivalente cu cele recomandate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Verificați dacă toate suprafețele de contact sunt curate și netede înainte de a instala bateriile.
- Bateriile trebuie înlocuite numai de către adult.
- Nu ardeți bateriile. Eliminați bateriile într-un mod sigur și adecvat.
- La sfârșitul duratei de viață utile, aruncați produsul/bateriile la un punct de colectare adecvat.
- Utilizează 3 baterii AAA/LR6 (1,5 V) (nu sunt incluse).

Francis

Jucărie mobilă pentru podea și călătoria

Instrucțiuni de utilizare
Citiți instrucțiunile înainte de utilizare, respectați-le și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

Mobilul Tummy Time poate funcționa în 4 moduri:

ATENȚIE

- NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ACEST PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL.



- Nu utilizați curea sau cleva pentru a fixa jucăria de pat sau de țarc.

IMPORTANT:

- Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de prima utilizare. Pericol de sufocare.
- Fixați întotdeauna bine toate elementele de fixare furnizate, conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Nu modificați acest produs în niciun caz.
- Asamblarea trebuie efectuată de un adult.
- Este necesară o șurubelniță cruciformă (neinclusă).

Informații suplimentare privind bateriile:

- Nu amestecați bateriile uzate cu cele noi.
- Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Vă recomandăm să folosiți baterii alcaline, care au o durată de viață mai lungă.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile care nu sunt reîncărcabile.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din produs înainte de a le reîncărca.
- Reîncărcați bateriile numai în prezența unui adult.
- Utilizați numai baterii de același tip și similare.
- Asigurați-vă că respectați polaritatea atunci când introduceți bateriile.
- Nu scurtcircuitați poli.
- Verificați bine dacă toate suprafețele de contact sunt curate înainte de a introduce bateriile.
- Nu ardeți bateriile. Eliminați bateriile uzate conform normelor.
- La sfârșitul duratei de viață, duceți produsul/bateriile la un punct de colectare adecvat.
- Bateriile nu sunt incluse (3XAA/LR6 (1,5 V)).

Funcționarea mobilului Tummy Time

(Fig. 3):

Pentru informații privind serviciul clienți, vizitați site-ul nostru: www.tinylove.com

Portugheză

Mobil Tummy Time

Instrucțiuni

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru referință.

ATENȚIE

- NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ACEST PRODUS ÎNTR-UN VEHICUL MOTORIZAT.



- Nu folosiți benzii sau cleva pentru a fixa jucăria de pățuț sau de țarc.

IMPORTANT:

- Îndepărtați toate materialele de ambalaj înainte de a utiliza jucăria. Risc de sufocare.
- Fixați întotdeauna toate elementele de fixare furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Nu modificați sau alterați acest produs în niciun fel.
- Asamblarea trebuie efectuată de un adult.
- Este necesară utilizarea unei șurubelnițe Philips (nu este inclusă).

Alte informații despre baterie:

- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu amestecați bateriile reîncărcabile cu bateriile alcaline standard (carbon-zinc).
- Recomandăm utilizarea bateriilor alcaline pentru a asigura o durată lungă de viață a bateriilor.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Utilizați numai baterii de același tip sau de tip echivalent, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Asigurați-vă că toate suprafețele de contact sunt curate și lustruite înainte de a instala bateriile.
- Bateriile trebuie schimbate numai de către adult.
- Nu aruncați bateriile în foc. Depozitați-le într-un loc sigur și adecvat.
- La sfârșitul duratei de viață, duceți produsul/bateria la un punct de colectare adecvat.
- Nu include bateriile (3XAA/LR6 (1,5 V)).

Pentru a beneficia de asistență din partea serviciului de informații pentru clienți, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web: www.tinylove.com

Engleza

Mobilul Tummy Time Entertainer

Instrucțiuni

Citiți mai întâi manualul de utilizare și respectați-l. Păstrați-l pentru a-l putea consulta ulterior.

(Fig. 3):

AVERTISMENT

- NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ACEST PRODUS ÎNTR-UN VEHICUL CU MOTOR.



- Nu utilizați curelele sau cleva pentru a atașa jucăria la pățuț sau la țarc.

IMPORTANT:

- Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de utilizare. Pericol de sufocare.
- Fixați întotdeauna bine toate elementele de fixare furnizate, conform instrucțiunilor. Verificați periodic.
- Nu modificați acest produs în niciun fel.
- Montarea trebuie efectuată de un adult.
- Este necesară o șurubelniță Philips (nu este inclusă).

Alte informații despre baterie:

- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu utilizați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium) împreună.
- Vă recomandăm baterii alcaline pentru o durată de viață mai lungă a bateriei.
- Nu încercați să încărcați baterii care nu sunt potrivite pentru încărcare.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de reîncărcare.
- Bateriile reîncărcabile pot fi încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Utilizați numai baterii de același tip sau echivalente cu cele recomandate.
- Conectorii de alimentare nu trebuie scurtcircuitați.
- Verificați dacă toate suprafețele de contact sunt curate și uscate înainte de a introduce bateriile.
- Nu ardeți bateriile. Eliminați bateriile într-un mod sigur și adecvat.
- Dacă produsul/bateriile nu mai funcționează, aduceți-l apoi la un punct de colectare adecvat.
- Bateriile nu sunt incluse (3XAA/LR6 (1,5 V)).

Utilizarea mobilului Tummy Time

Pentru informații privind serviciul clienți, vă rugăm să accesați site-ul nostru: www.tinylove.com

Deutsch

Jucărie mobilă „Tummy Time”

Manual de utilizare

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare, respectați-le și păstrați-le cu grijă.

ATENȚIE

- NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ACEST PRODUS ÎNTR-UN VEHICUL MOTORIZAT.



- Nu folosiți curelele sau cleva pentru a lega jucăria de pățuț sau de țarc.

IMPORTANT:

- Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de utilizare. Pericol de sufocare.
- În orice caz, fixați bine toate elementele de fixare furnizate, respectând cu strictețe instrucțiunile. Verificați-le periodic.
- Evitați să modificați sau să alterați acest produs în vreun fel.
- Asamblarea trebuie efectuată de către adult.
- Este necesară o șurubelniță Philips (nu este inclusă în pachet).

Alte informații privind bateriile:

- Nu combinați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu combinați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Vă recomandăm baterii alcaline pentru o durată de viață mai lungă a bateriei.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de reîncărcare.
- Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Utilizați numai baterii de tipul recomandat sau unul echivalent.
- Conectorii de alimentare nu trebuie scurtcircuitați.
- Verificați dacă toate suprafețele de contact sunt curate și lucioase înainte de a introduce bateriile.
- Bateriile trebuie introduse scoase din jucărie.
- Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă.
- Nu ardeți niciodată bateriile! Eliminați-le într-un mod adecvat și sigur.
- Introduceți baterii noi și testați din nou funcționarea înainte de a apela serviciul clienți.
- Anunțați produsul/bateriile la un punct de colectare adecvat.
- Bateriile nu sunt incluse (3XAA/LR6 (1,5 V)).

Pentru informații despre serviciul nostru de asistență clienți, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web: www.tinylove.com

Espanol

Animator mobil pentru distracție la sol

Ghid de instrucțiuni

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare, urmați-le și păstrați-le pentru referință.

AVERTISMENT

- NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ACEST PRODUS ÎNTR-UN VEHICUL MOTORIZAT.



- Nu utilizați benzii sau suporturi pentru a fixa jucăria de pățuț sau de țarc.

IMPORTANT:

- Îndepărtați tot materialul de ambalare înainte de utilizare. Pericol de sufocare.
- Verificați întotdeauna dacă curelele furnizate sunt strânse ferm, conform instrucțiunilor. Verificați cu regularitate.
- Nu modificați și nu alterați acest produs.
- Asamblarea trebuie efectuată de un adult.
- Este necesară o șurubelniță Philips (nu este inclusă).

Mai multe informații despre baterii:

- Nu amestecați baterii noi cu cele vechi.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Recomandăm utilizarea bateriilor alcaline pentru o durată de viață mai lungă.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Utilizați numai baterii de tipul recomandat sau echivalente.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Verificați dacă toate suprafețele de contact sunt curate și libere înainte de a instala bateriile.
- Bateriile descărcate trebuie scoase din produs.
- Nu ardeți bateriile. Eliminați bateriile într-un mod sigur și adecvat.
- La sfârșitul duratei de viață, duceți produsul/bateriile la un punct de colectare adecvat.
- Bateriile nu sunt incluse (3XAA/LR6 (1,5 V)).

Francis

Ghid de instrucțiuni

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare, urmați-le și păstrați-le pentru referință.

Funcționarea ceasului mobil cu față în jos (Fig. 3):

Mobilul cu ceas cu față în jos are patru moduri de funcționare:

- Glișați comutatorul de funcționare în modul „MUSIC”. Mobilul va reda muzică timp de 30 de minute consecutive, se vor aprinde luminile LED și mobilul va începe să se rotească. Cele 12 melodii incluse vor fi redată în mod continuu. După cea a funcționat timp de 30 de minute, mobilul se va opri automat.
- Pentru a activa modul de feedback sonor și muzical, glișați comutatorul de funcționare în modul „TAPPING”. După fiecare atingere se va auzi un sunet și se va aprinde o lumină LED.
- Pentru ca ceasul mobil cu ecranul în jos să funcționeze fără muzică, glișați comutatorul de funcționare în poziția „MUTE”. Pentru a opri ceasul mobil, glișați din nou comutatorul în poziția „OFF”.
- La sfârșitul melodiei, glișați comutatorul de funcționare în modul „OFF”.

Programator de oprire automată:

După redarea muzicii timp de 30 de minute, mobilul cu ceas cu față în jos se va opri automat. Pentru ca muzica să continue să se audă, apăsați oricare dintre butoane, cu excepția modului OFF.

Instalarea mobilului cu față în jos pe cărucior cu ajutorul unei cleme dințate (Fig. 4, 5):

- Întoarceți produsul, luați clema tip crocodil, introduceți cârligul atașat și treceți-l prin cele două fante din partea inferioară a produsului. (4,1)
- Fixați capetele cârligului și ale buclei unui de celălalt. (4,3)
- Acum nu mai rămâne decât să fixați mobilul cu față în jos pe capota căruciorului. (5)

Curățare și depozitare:

- Folosiți o cârpă umedă pentru a-l curăța.
- Nu scufundați nicio parte a produsului în apă.
- Scoateți bateriile dacă nu îl utilizați sau îl depozitați pentru o perioadă îndelungată.



Pentru a primi ajutor de la serviciul de informații pentru clienți, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web: www.tinylove.com

Olandeză

Jucărie mobilă pentru podea și călătoria

Instrucțiuni de utilizare

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare, respectați-le și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

Mobilul Tummy Time poate funcționa în 4 moduri:

ATENȚIE

- NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ACEST PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL.



- Nu utilizați curea sau cleva pentru a fixa jucăria de pat sau de țarc.

IMPORTANT:

- Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de prima utilizare. Pericol de sufocare.
- Fixați întotdeauna bine toate elementele de fixare furnizate, conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Nu modificați acest produs în niciun caz.
- Asamblarea trebuie efectuată de un adult.
- Este necesară o șurubelniță cruciformă (neinclusă).

Informații suplimentare privind bateriile:

- Nu amestecați bateriile uzate cu cele noi.
- Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Vă recomandăm să folosiți baterii alcaline, care au o durată de viață mai lungă.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile care nu sunt reîncărcabile.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din produs înainte de a le reîncărca.
- Reîncărcați bateriile numai în prezența unui adult.
- Utilizați numai baterii de același tip și similare.
- Asigurați-vă că respectați polaritatea atunci când introduceți bateriile.
- Nu scurtcircuitați poli.
- Verificați bine dacă toate suprafețele de contact sunt curate înainte de a introduce bateriile.
- Nu ardeți bateriile. Eliminați bateriile uzate conform normelor.
- La sfârșitul duratei de viață, duceți produsul/bateriile la un punct de colectare adecvat.
- Bateriile nu sunt incluse (3XAA/LR6 (1,5 V)).

Funcționarea mobilului Tummy Time

(Fig. 3):

Pentru informații privind serviciul clienți, vizitați site-ul nostru: www.tinylove.com

Portugheză

Mobil Tummy Time

Instrucțiuni

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru referință.

ATENȚIE

- NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ACEST PRODUS ÎNTR-UN VEHICUL MOTORIZAT.



- Nu folosiți benzii sau cleva pentru a fixa jucăria de pățuț sau de țarc.

IMPORTANT:

- Îndepărtați toate materialele de ambalaj înainte de a utiliza jucăria. Risc de sufocare.
- Fixați întotdeauna toate elementele de fixare furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Nu modificați sau alterați acest produs în niciun fel.
- Asamblarea trebuie efectuată de un adult.
- Este necesară utilizarea unei șurubelnițe Philips (nu este inclusă).

Alte informații despre baterie:

- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu amestecați bateriile reîncărcabile cu bateriile alcaline standard (carbon-zinc).
- Recomandăm utilizarea bateriilor alcaline pentru a asigura o durată lungă de viață a bateriilor.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Utilizați numai baterii de același tip sau de tip echivalent, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Asigurați-vă că toate suprafețele de contact sunt curate și lustruite înainte de a instala bateriile.
- Bateriile trebuie schimbate numai de către adult.
- Nu aruncați bateriile în foc. Depozitați-le într-un loc sigur și adecvat.
- La sfârșitul duratei de viață, duceți produsul/bateria la un punct de colectare adecvat.
- Nu include bateriile (3XAA/LR6 (1,5 V)).

Pentru a beneficia de asistență din partea serviciului de informații pentru clienți, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web: www.tinylove.com

Engleza

Mobilul Tummy Time Entertainer

Manual de utilizare

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare, respectați-le și păstrați-le cu grijă.

(Fig. 3):

Funcționarea mobilului TummyTime (Fig. 3):

Tummy Time Mobilul poate fi configurat în unul dintre cele patru moduri:

- Setați comutatorul de comandă pe modul „MUSIC”. Se va începe redarea unei melodii cu o durată de 30 de minute, un LED se va aprinde, iar mobilul va începe să se rotească. Toate cele 12 melodii vor rula continuu. La sfârșitul celor 30 de minute, Tummy Time Mobilul se va opri automat.
- Pentru a activa feedback-ul sonor și muzical, comutați comutatorul de comandă în modul „TAPPING (BAT)”. După fiecare bătăie se va activa un sunet de feedback și se va aprinde un LED.
- Pentru a utiliza mobilul Tummy Time fără muzică, setați comutatorul de comandă în modul „MUTE”. Pentru a opri mobilul, setați comutatorul de comandă în modul „OFF”.
- La sfârșitul jocului, apăsați comutatorul de comandă pe modul „OFF”.

Temporizator de oprire automată:

La sfârșitul celor 30 de minute de joc, Tummy Time Mobilul se oprește automat. Apăsați orice buton, cu excepția butonului de oprire.

Pentru a fixa mobilul Tummy Time la cărucior, utilizați clema tip crocodil (Fig. 4, 5):

- Întoarceți produsul, luați clema tip crocodil, introduceți cârligul atașat și treceți-l prin cele două fante de la marginea inferioară a produsului. (4.1)
- Fixați cele două capete ale cârligului și legați-le între ele. (4.3)
- Acum puteți agăța mobilul Tummy Time de capota căruciorului. (5)

Curățare și depozitare:

Timpul petrecut pe burtică pentru distracție

Manual de utilizare

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare și respectați-le. Păstrați instrucțiunile pentru viitor.

AVERTISMENT

- APARATUL NU TREBUIE UTILIZAT ÎN VEhicULE CU MOTOR.



- Nu folosiți curele sau cleme pentru a fixa jucăriile pe pat sau pe pățut.

IMPORTANT:

- Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de utilizare. Pericol de sufocare.
- Instalați întotdeauna accesoriile de fixare furnizate cu atenție și conform instrucțiunilor. Efectuați verificări periodice.
- Nu modificați sau alterați acest produs în niciun fel.
- Asamblarea trebuie efectuată de un adult.
- Este necesară o șurubelniță cu cap cruciform (nu este inclusă).

Informații suplimentare despre baterii:

- Nu se pot utiliza împreună baterii vechi și noi.
- Nu utilizați simultan baterii de tipuri diferite – Nu amestecați baterii alcaline, standard (baterii cu carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Recomandăm utilizarea bateriilor alcaline pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Încărcarea bateriilor reîncărcabile trebuie efectuată numai sub supravegherea adulților.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din aparat înainte de reîncărcare.
- Utilizați numai baterii recomandate sau de tip similar.
- Bateriile trebuie introduse astfel încât poli să fie orientați corect.
- Nu se permite scurtcircuitarea polilor bateriei.
- Asigurați-vă că toate suprafețele de contact sunt curate și neacoperite înainte de a introduce bateriile.
- Nu mai un adult poate schimba bateriile.
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- Bateriile nu trebuie arse. Aruncați bateriile în siguranță, conform instrucțiunilor locale.
- Când produsele/bateriile sunt descărcate, acestea trebuie aruncate la un centru de reciclare.
- Bateriile nu sunt incluse în pachet (3XAA/LR6 (1.5 V)).

Mobil Tummy Time pentru divertisment

Instrucțiuni

Citiți manualul de utilizare înainte de utilizare, respectați-l și păstrați-l pentru utilizare ulterioară.

AVERTISMENTE

- ACEST PRODUS NU TREBUIE UTILIZAT NICIODATĂ ÎNTR-UN VEhicUL CU MOTOR.



- Nu folosiți curelele sau clema pentru a monta jucăriile pe pățut sau pe țarc.

IMPORTANT:

- Îndepărtați toate ambalajele înainte de utilizare. Pericol de sufocare.
- Montați întotdeauna toate dispozitivele de fixare incluse cu atenție și în conformitate cu instrucțiunile. Verificați periodic.
- Nu efectuați modificări sau adaptați ale acestui produs în niciun fel.
- Asamblarea trebuie efectuată de un adult.
- Este necesară o șurubelniță cu cap în cruce (nu este inclusă).

Alte informații privind bateriile:

- Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi.
- Nu amestecați bateriile alcaline obișnuite cu bateriile reîncărcabile (baterii NiCD).
- Recomandăm utilizarea bateriilor alcaline pentru o durată de viață mai lungă a bateriilor.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Utilizați numai baterii de același tip sau de un tip similar cu cel recomandat.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Terminalii de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Verificați dacă toate suprafețele de contact sunt curate și neacoperite înainte de a introduce bateriile.
- Nu mai aduțiți pot înlocui bateriile.
- Bateriile descărcate trebuie îndepărtate din produs.
- Bateriile nu trebuie arse. Aruncați bateriile într-un mod sigur și adecvat.
- Când produsele/bateriile sunt uzate, acestea trebuie aruncate la un centru de reciclare.
- Bateriile nu sunt incluse (3XAA/LR6 (1.5 V)).

Jucați-vă cu mobilul Tummy Time

Ghid de instrucțiuni

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare, respectați-le și păstrați-le pentru utilizare ulterioară.

AVERTISMENT

- NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ACEST PRODUS ÎNTR-UN VEhicUL



- Nu utilizați benzile sau clema pentru a fixa jucăria în pățut sau în țarc.

IMPORTANT:

- Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de utilizare. Risc de sufocare.
- Fixați întotdeauna toate dispozitivele de fixare incluse în pachet conform instrucțiunilor. Verificați periodic.
- Nu reglați și nu modificați în niciun fel acest produs.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Necesită o șurubelniță Philips (nu este inclusă).

Alte informații despre baterii:

- Nu amestecați baterii noi cu cele vechi.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Recomandăm baterii alcaline pentru o durată mai lungă de funcționare.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Nu mai persoanele adulte pot încărca bateriile reîncărcabile.
- Utilizați numai baterii recomandate sau echivalente.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Terminalii de alimentare nu trebuie scurtcircuitați.
- Verificați dacă toate suprafețele de contact sunt curate și netede înainte de a instala bateriile.
- Schimbarea bateriilor trebuie efectuată numai de către adulți.
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- Nu ardeți bateriile. Eliminați bateriile descărcate în condiții de siguranță.
- La sfârșitul duratei de viață, aruncați produsul/bateriile la un punct de colectare adecvat.
- Bateriile nu sunt incluse (3XAA/LR6 (1.5 V)).

Dispozitiv de divertisment portabil Tami Time

Ghid de instrucțiuni

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare, urmați-le și păstrați-le pentru a le consulta oricând.

Figura(Pornirea dispozitivului portabil Tummy Time

),3

Dispozitivul portabil Tami Time poate fi setat pe una dintre cele patru funcții:

- Gisați comutatorul de funcționare în poziția «MUSIC» (Muzică). Va începe să se audă 30 de minute de muzică continuă, LED-urile se vor aprinde și partea mobilă va începe să se rotească. Cele 12 melodii vor fi redat succesiv. La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.
- Pentru a activa funcția de redare a sunetului și a muzicii, gisați comutatorul de funcționare

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

- Trageți comutatorul de pornire în poziția „Muzică” 1. Partea mobilă seLED minute de muzică continuă, luminile și dispozitivul va începe să se rotească. Cele 12 melodii vor fi redat succesiv. La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

Întins pe burtă, telefonul mobil îi ține companie

Instrucțiuni de utilizare

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare, respectați-le și păstrați-le.

AVERTISMENTE

- NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ACEST DISPOZITIV ÎN MĂȘINĂ.



- Nu folosiți curelele sau clema pentru a fixa jucăria de un pățut sau de un parc pentru copii.

IMPORTANT:

- Îndepărtați toate ambalajele înainte de utilizare. Pericol de sufocare.

- Fixați întotdeauna toate elementele de fixare incluse în pachet conform instrucțiunilor. Verificați periodic.

- Nu modificați.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Utilizați o șurubelniță în formă de stea (nu este inclusă).

Alte informații despre baterie:

- Bateriile obișnuite nu trebuie reîncărcate.
- Nu amestecați baterii alcaline, obișnuite (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Recomandăm bateriile alcaline pentru o durată de viață mai lungă a bateriei.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din dispozitiv înainte de reîncărcare.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Utilizați numai baterii de același tip sau de un tip echivalent cu cel recomandat.
- Bateriile trebuie așezate cu poli în direcția corectă.
- Bateriile pot prezenta scurgeri de lichid care pot fi dăunătoare pentru copilul dumneavoastră și pentru produs. Prin urmare, recomandăm cu tărie utilizarea exclusivă a bateriilor alcaline (uscate) de înaltă calitate.
- Verificați dacă toate suprafețele de contact sunt curate și netede înainte de a instala bateriile.
- Înlocuirea bateriilor trebuie efectuată numai de către o persoană adultă.
- Bateriile uzate trebuie îndepărtate din dispozitiv.

- Utilizați numai baterii de același tip sau de tip echivalent conform recomandărilor.

- Când dispozitivul / bateriile nu mai pot fi utilizate, acestea

- trebuie preluate pentru reciclare la un punct de colectare adecvat.

- Școarțeați bateriile în cazul depozitării pe termen lung și atunci

- trebuie preluate pentru reciclare la un punct de colectare adecvat.

- Când dispozitivul / bateriile nu mai pot fi utilizate, acestea

- trebuie preluate pentru reciclare la un punct de colectare adecvat.

Jucărie portabilă pentru poziția pe burtică

Instrucțiuni

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare, respectați-le și păstrați-le ca referință.

AVERTISMENTE

- NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ACEST PRODUS ÎNTR-UN VEhicUL MOTORIZAT.



- Nu utilizați curelele sau clema pentru a atășa jucăria la pățut sau la țarc.

Important:

- Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de

- utilizare. Pericol de sufocare

- Conectați întotdeauna toate elementele de fixare furnizate strâns, conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.

- Nu modificați sau alterați acest produs în niciun fel.
- Asamblarea trebuie efectuată de un adult.
- Este necesară o șurubelniță Philips (nu este inclusă).

Alte informații privind bateriile:

- Nu combinați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu amestecați baterii alcaline, convenționale (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Vă recomandăm să utilizați baterii alcaline pentru o durată de viață mai lungă a bateriei.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din aparat înainte de încărcare.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Utilizați numai baterii de același tip sau cu echivalente, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie montate cu polaritatea corectă.
- Terminalii de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Asigurați-vă că toate suprafețele de contact sunt curate înainte de a introduce bateriile.
- Bateriile descărcate trebuie scoase din produs.

- Utilizați numai baterii de același tip sau de tip echivalent conform recomandărilor.

- Când dispozitivul / bateriile nu mai pot fi utilizate, acestea

- trebuie preluate pentru reciclare la un punct de colectare adecvat.

- Școarțeați bateriile în cazul depozitării pe termen lung și atunci

- trebuie preluate pentru reciclare la un punct de colectare adecvat.

- Când dispozitivul / bateriile nu mai pot fi utilizate, acestea

- trebuie preluate pentru reciclare la un punct de colectare adecvat.

- Când dispozitivul / bateriile nu mai pot fi utilizate, acestea

- trebuie preluate pentru reciclare la un punct de colectare adecvat.

- Când dispozitivul / bateriile nu mai pot fi utilizate, acestea

- trebuie preluate pentru reciclare la un punct de colectare adecvat.

Dispozitiv de divertisment portabil Tami Time

Ghid de instrucțiuni

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare, urmați-le și păstrați-le pentru a le consulta oricând.

Figura(Pornirea dispozitivului portabil Tummy Time

),3

Dispozitivul portabil Tummy Time poate fi setat pe una dintre cele patru funcții:

- Gisați comutatorul de funcționare în poziția «MUSIC» (Muzică). Va începe să se audă 30 de minute de muzică continuă, LED-urile se vor aprinde și partea mobilă va începe să se rotească. Cele 12 melodii vor fi redat succesiv. La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.
- Pentru a activa funcția de redare a sunetului și a muzicii, gisați comutatorul de funcționare

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

- Trageți comutatorul de pornire în poziția „Muzică” 1. Partea mobilă seLED minute de muzică continuă, luminile și dispozitivul va începe să se rotească. Cele 12 melodii vor fi redat succesiv. La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

Dispozitiv de divertisment portabil Tami Time

Ghid de instrucțiuni

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare, urmați-le și păstrați-le pentru a le consulta oricând.

Figura(Pornirea dispozitivului portabil Tummy Time

),3

Dispozitivul portabil Tummy Time poate fi setat pe una dintre cele patru funcții:

- Gisați comutatorul de funcționare în poziția «MUSIC» (Muzică). Va începe să se audă 30 de minute de muzică continuă, LED-urile se vor aprinde și partea mobilă va începe să se rotească. Cele 12 melodii vor fi redat succesiv. La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.
- Pentru a activa funcția de redare a sunetului și a muzicii, gisați comutatorul de funcționare

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

- Trageți comutatorul de pornire în poziția „Muzică” 1. Partea mobilă seLED minute de muzică continuă, luminile și dispozitivul va începe să se rotească. Cele 12 melodii vor fi redat succesiv. La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.







La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.

La sfârșitul redării, trageți comutatorul de pornire în poziția „4 Oprire”.

La sfârșitul celor 30 de minute de funcționare, Tummy Time portabil se va opri automat.



Intr-un mod sigur si adecvat.
Introduceti baterii noi si incecati sa
porniti aparatul inainte de a apela
serviciul de asistenta pentru clienti in cazul
problemelor electronice.

C
o
a
s
a
m
a
t
o
r
i

P
r
i
v
i
a
d

P
r
o
d
u
s
c
l
e

e
l
e
c
t
r
o
a
i
c
e
.

L
a

e
x
P
i
r
a
r
e
a

d
u
r
a
t
e
i

d
e
v
i
a
t
d

a

b
a
t
e
r
i
l
o
r
.

a
r
u
n
c
a
t
i

P
r
o
d
u

1. F
o
s
i
t
i

o
c
a
r
p
a
u
m
e
z
i
t
a

p
e
n
t
r
u
a

s
t
e
r
g
e

p
a
n
a
c
a
n
d

s
e
c
u
r
a
t
a

2. NU scufundati nicio parte a produsului in apa.
3. S
c
o
a
t
e
t
i

b
a
t
e
r
i
l
i
l
e

l
n
c
a
z
u
l

d
e
p
o
z
i
t
a
r
i
l

p
e
t
e
r
m
e
n

l
u
n
g







s
a
u

t
n

p
e
r
l
o
a
d
e
l
e

d
e

n
e
u
t
i
l
i
z
a
r
e
.



sal/baterii la un punct de colectare adecvat

- La sfârșitul duratei de viață utile, aruncați produsul/bateriile la un punct de colectare adecvat.
- Utilizați 3 baterii AA/1R6 (1,5 V). (Bateriile nu sunt incluse.)



)bateriile nu sunt incluse(V 51 de 6RU/AA baterii 3 Utilizați

Pentru informații privind serviciul clienți, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web:
www.tinylove.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες καταναλωτών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.tinylove.com

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web www.tinylove.com pentru informații privind serviciul clienți