

## 1218820-TRICICLETA TRANSFORMABILA IN TROTINETA 2 IN 1

CHICCO RIDE ON, VERDE MENTA, 1-4 ANI

VĂRSTĂ: 1–3 ANI (configurație ride-on) / 2–4 ani (configurație trotinetă)



Vă rugăm să citiți aceste informații înainte de utilizare și să le păstrați pentru consultare ulterioară.

### AVERTISMENTE

Pentru siguranța copilului dumneavoastră: **ATENȚIE!**

- Înainte de utilizarea produsului, îndepărtați și eliminați pungile de plastic și toate celelalte ambalaje și păstrați-le departe de copii. Pericol de sufocare.
- Verificați produsul în mod regulat pentru semne de uzură. Dacă orice componentă este vizibil deteriorată, nu utilizați produsul și păstrați-l departe de copii.
- Nu utilizați acest produs în alt mod decât cel ilustrat în manual.
- Acest produs trebuie utilizat doar sub supravegherea directă și constantă a unui adult.
- Produsul trebuie asamblat numai de către un adult.
- Nu utilizați produsul până când nu a fost complet asamblat și verificat.
- Întreținerea regulată îmbunătățește siguranța produsului. Verificați periodic: părțile de conectare, roțile, șuruburile și piulițele. Asigurați-vă că piulițele autoblocante își mențin eficiența. Dacă piesele încep să se miște, strângeți-le.
- Nu modificați produsul în moduri care nu sunt prevăzute de producător.
- Îndepărtați eventualele muchii ascuțite apărute în urma utilizării.
- Jucăria trebuie utilizată întotdeauna pe suprafețe plane și nivelate.
- Nu utilizați pe drumuri, lângă vehicule, pe pante sau teren accidentat. Asigurați-vă că produsul este utilizat în zone fără obstacole și departe de locuri periculoase (piscine, canale, lacuri, scări, alei etc.).
- Jucăria trebuie utilizată cu atenție, deoarece copilul trebuie să aibă un anumit nivel de abilitate pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca răni.
- Produsul permite copilului să se deplaseze mai rapid și să ajungă la obiecte inaccesibile anterior: nu permiteți utilizarea în apropierea flăcărilor, surselor de căldură sau obiectelor care pot provoca arsuri; țineți cablurile electrice, lichidele fierbinți și alte obiecte periculoase departe; evitați impactul cu mobilierul, ușile din sticlă, ferestrele sau alte obiecte.
- Fiți atenți pentru a preveni coliziunile cu mobilierul, ușile din sticlă sau alte obiecte.
- Înainte de utilizare, este recomandat să învățați copilul cum să folosească jucăria corect.
- Doar pentru uz casnic, interior și exterior.
- Asigurați-vă că încălțăminte copilului este bine fixată.
- Jucăria poate fi utilizată în siguranță de un singur copil. Nu permiteți utilizarea de către mai mulți copii simultan.



- Se recomandă echipament de protecție (cască, genunchiere, cotiere). Nu se utilizează în trafic.

### Greutate maximă: 20 kg

- Nu este potrivit pentru copii cu greutatea peste 20 kg.
- Nu expuneți produsul la surse de căldură sau condiții meteorologice (ploaie, soare direct) pentru perioade lungi.
- Nu utilizați în condiții de temperatură foarte scăzută, deoarece plasticul poate deveni fragil.
- Nu este potrivit pentru copii sub 24 de luni.
- Această jucărie nu are frână.
- După deschiderea ambalajului, aerisiți produsul cel puțin 24 de ore înainte de utilizare.
- În configurația ride-on, nu este potrivit pentru copii sub 12 luni. Copilul trebuie să se poată susține singur pe spate.
- În configurația ride-on: nu este destinat copiilor peste 36 luni sau peste 20 kg.

### CONȚINUT

- A. Roată dublă cu suport
- B. Cadru
- C. Coloană de direcție
- D. Ghidon
- E. Furcă cu roată
- F. Capac
- G. Carcasă
- H. Șurub lung și piuliță
- I. Șurub scurt și piuliță
- J. Șurub mare și distanțier
- K. Șa
- L. Compartiment șa și piuliță
- M. Capac mare

### **ASAMBLARE RIDE-ON (1–3 ANI)**

1. Introduceți roata dublă cu suport (A) în cadru (B), respectând direcția corectă. Piesele se fixează definitiv.
2. Împingeți până auziți „click” și verificați conform imaginii.
3. Introduceți furca cu roată (E) în cadru (B), respectând direcția corectă.
4. Apăsăți până auziți „click”.
5. Introduceți compartimentul șei (L) în cadru.
6. Așezați șaua (K) deasupra.
7. Apăsăți șaua pentru fixare.
8. Introduceți distanțierul în șurubul mare (J) și strângeți complet.
9. Conectați ghidonul (D) și capacul mare (M) la furcă, aliniind găurile.
10. Strângeți șurubul lung (H) complet.
11. Coborâți capacul conform imaginii.

### **CONVERSIE DIN RIDE-ON ÎN TROTINETĂ (2–4 ANI)**

1. Ridicați capacul.
2. Deșurubați șurubul lung (H).
3. Separați ghidonul (D) și capacul (M).
4. Deșurubați șurubul mare (J) și scoateți distanțierul.
5. Scoateți compartimentul șei (L).
6. Conectați capacul (F) la furcă.
7. Conectați coloana de direcție (C) și carcasa (G) la cadrul roții duble.
8. Strângeți șurubul lung (H).
9. Montați ghidonul (D) în direcția corectă.
10. Strângeți șurubul scurt (I).

### **ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE**

- Curățați jucăria cu o cârpă moale, ușor umezită.
- Nu scufundați complet jucăria în apă.

Producator Artsana SpA Italia: Via Saldarini Catelli, 1, 22070, Grandate, tel: 0039031382111. Importator, distribuitor: Paralela 45 Kids SRL, Bucuresti S.1, Calea Grivitei, nr. 202B, Tel/fax: 0212310626