

## **1224900-BICICLETA CHICCO RIDE ON CU 4 ROTI PENTRU ECHILIBRU, GREJ, 12 LUNI+**

**VÂRSTĂ:** 12 LUNI – 3 ANI

Citiți înainte de utilizare și păstrați pentru consultări ulterioare.

### **AVERTISMENTE**

Pentru siguranța copilului dumneavoastră: **ATENȚIE!**

- Îndepărtați pungile de plastic și toate elementele ambalajului produsului și păstrați-le departe de copii. Pericol de sufocare.
- Nu trebuie utilizat de copii peste 36 de luni sau cu o greutate corporală mai mare de 20 kg, din cauza caracteristicilor constructive.
- Această jucărie nu este potrivită pentru copii sub 12 luni. Produsul trebuie utilizat doar când copilul este capabil să se mențină cu spatele drept.
- Nu utilizați jucăria în mod diferit de cel recomandat.
- Jucăria trebuie utilizată doar sub supravegherea directă și constantă a unui adult.
- Asamblarea jucăriei trebuie realizată exclusiv de un adult.
- Nu utilizați jucăria înainte de finalizarea completă a montajului și verificarea corectă a acestuia.
- Întreținerea regulată îmbunătățește siguranța jucăriei. Se recomandă verificarea periodică a următoarelor componente: piese de conectare, roți, șuruburi și bolțuri. Asigurați-vă că piulițele autoblocante funcționează corect. Dacă piesele fixate încep să se miște, strângeți-le din nou.
- Nu modificați produsul în moduri neprevăzute de producător.
- Îndepărtați marginile ascuțite apărute în urma utilizării.
- Jucăria trebuie utilizată doar pe suprafețe plane și stabile.
- Nu utilizați produsul pe străzi publice, lângă vehicule motorizate, pe căi de acces, pe pante sau pe teren accidentat; asigurați-vă că jucăria este utilizată în zone fără obstacole și departe de locuri periculoase (piscine, canale, lacuri, scări, vaduri etc.).
- Jucăria trebuie utilizată cu atenție, deoarece necesită anumite abilități pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca accidentări.
- Jucăria permite copilului să se deplaseze cu viteză mai mare; fiți atenți pentru a evita impactul cu mobilierul, ușile din sticlă, ferestrele sau alte obiecte.
- Este necesar să îi oferiți copilului instrucțiuni adecvate pentru utilizarea corectă a jucăriei.
- Doar pentru uz casnic, interior și exterior.
- Asigurați-vă că încălțăminte copilului este bine fixată.
- Pentru utilizare în siguranță, jucăria trebuie folosită de un singur copil la un moment dat. Nu permiteți utilizarea de către doi sau mai mulți copii simultan.
- Nu lăsați jucăria lângă surse de căldură și nu o expuneți la condiții meteorologice pentru perioade lungi (ploaie, soare direct etc.).
- La temperaturi foarte scăzute, materialele din plastic își pot pierde elasticitatea și pot deveni fragile; în acest caz, păstrați jucăria într-un loc cald și ferit.
- Această jucărie nu are frâne.
- După deschiderea ambalajului și înainte de utilizare, aerisiți produsul cel puțin 24 de ore.

### **CONȚINUT (Fig. 1)**

- A. Cadru
- B. Ghidon
- C. Furcă față
- D. Capac
- E. Șa
- F. Bolț și piuliță
- G. Cheie fixă și cheie hexagonală

### **ASAMBLARE**

1. Introduceți furca față (C) în interiorul cadrului (A).
2. Introduceți capacul (D) în ghidon (B) și ghidonul în furca față.
3. Introduceți bolțul și înfiletați-l în punctul (F) folosind cheia fixă și cheia hexagonală furnizate (G).
4. Glisați capacul (D) până la capăt și apăsați în jos până când se fixează.
5. Montați șaua (E) în locașul său. Introduceți tija șeii în tubul inferior până ajunge cel puțin la marcajul minim de inserție. Aliniați șaua cu cadrul și strângeți colierul cu cheia hexagonală (G).

### **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**

- Curățați jucăria cu o cârpă moale, ușor umezită, dacă este necesar.
- Nu scufundați complet jucăria în apă.

Producator Artsana SpA Italia: Via Saldarini Catelli, 1, 22070, Grandate, tel: 0039031382111. Importator, distribuitor: Paralela 45 Kids SRL, Bucuresti S.1, Calea Grivitei, nr. 202B, Tel/fax: 0212310626