

87159430- Carucior sport Chicco TAORMINA Sandshell varsta 0-4 ani (22 kg)

87159940- Carucior sport Chicco TAORMINA Charcoal varsta 0-4 ani (22 kg)

87159420- Carucior sport Chicco TAORMINA Blush varsta 0-4 ani (22 kg)

87159760- Carucior sport Chicco TAORMINA Sage varsta 0-4 ani (22 kg)

IMPORTANT – CITITI CU ATENTIE SI

PASTRATI PENTRU REFERINTE

VIITOARE.

AVERTISMENT: INAINTE DE UTILIZARE,

INDEPARTATI SI ARUNCATI TOATE

PUNGILE DIN PLASTIC SI MATERIALELE

DE AMBALARE SI PASTRATI-LE DEPARTE

DE INDEMANA COPIILOR.

AVERTISMENTE

- AVERTISMENT: Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat.
- AVERTISMENT: Asigurati-va ca toate dispozitivele de blocare sunt cuplate inainte de utilizare.
- AVERTISMENT: Pentru a evita ranirea, asigurati-va ca copilul este tinut la distanta atunci cand pliat sau desfaceti acest produs.
- AVERTISMENT: Nu lasati copilul sa se joace cu acest produs.
- AVERTISMENT: Utilizati intotdeauna sistemul de fixare.
- Utilizarea chingii dintre picioare si a centurii de siguranta este esentiala pentru a asigura siguranta copilului. Utilizati intotdeauna centura de siguranta impreuna cu chinga dintre picioare.
- AVERTISMENT: Acest produs nu este potrivit pentru alergare sau plimbari pe role.
- Vehiculul este potrivit pentru copii pana la 22 kg sau 4 ani, oricare dintre limite este atinsa prima.
- Spatarul trebuie utilizat in pozitia cea mai inclinata pentru copiii de la nastere pana la varsta de 6 luni.
- Frana de parcare trebuie actionata intotdeauna atunci cand asezati sau scoateti copilul.
- Utilizati frana de fiecare data cand va opriti.
- Nu lasati niciodata caruciorul pe o suprafata inclinata, cu copilul in el, nici macar atunci cand franele sunt actionate.
- Nu supraincarcati cosul de depozitare. Greutate maxima 5 kg.
- Orice greutate atasata de manere si/sau spatar si/sau pe partile laterale ale caruciorului poate afecta stabilitatea acestuia.
- Nu transportati mai mult de un copil odata.
- Nu utilizati accesorii, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate sau aprobate de producator / distribuitor.
- Nu utilizati acest produs daca vreo parte este rupta, deteriorata sau lipseste.
- Inainte de asamblare, asigurati-va ca produsul si componentele sale nu au fost deteriorate in timpul transportului. In acest caz, nu utilizati produsul si pastrati-l departe de copii.
- In timpul operatiunilor de reglare, asigurati-va ca partile mobile ale caruciorului nu intra in contact cu copilul.
- Asigurati-va ca persoana care utilizeaza caruciorul stie cum sa il foloseasca in cel mai sigur mod.
- Acest produs trebuie utilizat numai de un adult.
- Produsul trebuie asamblat numai de un adult.
- Pentru a evita orice risc de strangulare, nu oferiti niciodata copiilor obiecte cu sfori sau snururi atasate si nu le lasati in apropierea unor astfel de obiecte.
- Nu utilizati niciodata caruciorul pe scari sau pe scari rulante: puteti pierde brusc controlul asupra acestuia.
- Acordati intotdeauna atentie atunci cand urcati sau coborati trepte sau borduri.
- Daca caruciorul este lasat expus la lumina directa a soarelui pentru o perioada indelungata, lasati-l sa se raceasca inainte de a asezati copilul in interior. Expunerea prelungita la lumina directa a soarelui poate duce la decolorarea materialelor si a tesaturilor.
- Impiedicati caruciorul sa intre in contact cu apa sarata. Aceasta poate provoca ruginirea.
- Nu utilizati caruciorul pe plaja.
- Atunci cand nu este utilizat, caruciorul trebuie pastrat departe de indemana copiilor.

SFATURI PENTRU CURATARE SI INTRETINERE

Acest produs necesita intretinere periodica. Curatarea si intretinerea trebuie efectuate numai de un adult.

CURATARE

Husa nu poate fi indepartata. Curatati partile textile folosind o carpa umeda din bumbac si sapun neutru. Curatati periodic partile din plastic cu o carpa moale si umeda. Pentru a preveni formarea ruginii, uscati intotdeauna partile metalice daca acestea au intrat in contact cu apa.

Simbolurile de spalare si semnificatia acestora sunt indicate mai jos:

Nu spalati cu apa

Nu folositi inalbitor

Nu uscati prin centrifugare

Nu calcati

Nu curatati chimic

INTRETINERE

Daca este necesar, lubrifiat partile mobile cu un lubrifiant siliconic uscat.

Verificati periodic starea rotilor si indepartati praful si nisipul.

Pastrati caruciorul intr-un loc uscat.

INSTRUCTIUNI GENERALE

DESCHIDEREA CARUCIORULUI SI PRIMA ASAMBLARE

AVERTISMENT: La deschiderea caruciorului, asigurati-va ca copilul sau alti copii se afla la o distanta de siguranta.

AVERTISMENT: Asigurati-va ca, in timpul acestor operatiuni, partile mobile ale caruciorului nu intra in contact cu copilul.

1. Apucati manerul (Fig. 1) si trageti caruciorul in sus pana cand structura este complet deschisa (Fig. 1A).
AVERTISMENT: Inainte de utilizare, asigurati-va ca caruciorul este blocat in pozitia deschisa, verificand ca mecanismul este corect blocat.
2. Montati rotile din fata pe carucior si impingeti pana cand se blocheaza in pozitie (Fig. 2). Pentru a indeparta rotile din fata, apasati butonul indicat si trageti roata in jos (Fig. 2A).
3. Montati rotile din spate introducand axul rotii in orificiul corespunzator de pe tubul posterior (Fig. 3). Pentru a le indeparta, apasati butonul indicat si trageti spre exterior (Fig. 3A).
AVERTISMENT: Inainte de utilizare, asigurati-va ca rotile sunt corect blocate.
4. Instalati bara de protectie introducand-o in sloturile corespunzatoare situate pe articulatiile caruciorului (Fig. 4). Pentru a o indeparta, apasati butoanele situate in interiorul articulatiilor (Fig. 4A).
AVERTISMENT: Nu folositi niciodata bara de protectie pentru a ridica produsul cu copilul asezat in el.

CUM SE UTILIZEAZA CENTURA DE SIGURANTA

Caruciorul este prevazut cu o centura de siguranta in 5 puncte, cu doua bretele pentru umeri, doua sloturi de reglare, o centura de talie si o chinga dintre picioare cu catarama.

5. AVERTISMENT: Atunci cand este utilizat pentru copii cu varsta de pana la 6 luni, bretelele pentru umeri trebuie trecute prin cele 2 sloturi de reglare (Fig. 5).
6. Dupa ce ati asezat copilul in carucior, fixati centurile (Fig. 6), trecand cele doua piese (A) prin catarama bretelelor pentru umeri (B) si apoi prin chinga dintre picioare (C); reglati inaltimea bretelelor astfel incat sa se potriveasca corect pe umerii copilului (Fig. 6A). Asigurati-va intotdeauna ca centurile sunt fixate corect. Pentru a desface centura, apasati si trageti clemenele laterale. Daca centurile de talie sunt indepartate, acestea pot fi reasamblate trecand cataramele din plastic prin sloturile de pe spatar (Fig. 6B) pana la blocarea completa in partea din spate. Trageti ferm pentru a verifica instalarea corecta.
AVERTISMENT: Pentru a asigura siguranta copilului, centura de siguranta trebuie sa fie intotdeauna fixata. Pentru a va asigura ca centurile sunt montate corect, asezati copilul in carucior si trageti ferm capetele centurilor.

REGLAREA SPATARULUI

Spatarul poate fi reglat in mai multe pozitii.

7. Pentru a inclina spatarul, utilizati sistemul de reglare din spate, apasand butonul si tragand spatarul in jos (Fig. 7) pana cand ajunge in pozitia dorita. Pentru a ridica spatarul, trageti cureaua in sus (Fig. 7A).
AVERTISMENT: Greutatea copilului poate ingreuna aceste operatiuni.

FRANELE DIN SPATE

Rotile din spate sunt prevazute cu frane conectate, care pot fi actionate simultan pe ambele roti prin intermediul pedalei situate intre acestea.

8. Pentru a activa franele, apasati pedala in jos (Fig. 8). Pentru a elibera franele, apasati pedala in sens opus.

COPERTINA DE SOARE

9. Copertina este deja instalata pe carucior. Pentru a o deschide sau inchide, utilizati arcul metalic frontal (Fig. 9). Copertina poate fi extinsa prin deschiderea fermoarului si este prevazuta cu o fereastră pentru observarea copilului. Clapeta din spate poate fi ridicata desfacand capsele de la baza si fixata in partea superioara cu ajutorul unei butoniere si al unui nasture (Fig. 9A-9B).

SUPPORT DE PICIOARE REGLABIL

Suportul de picioare poate fi utilizat in 2 pozitii.

10. Pentru a utiliza suportul de picioare in pozitie orizontala, impingeti-l pur si simplu in sus. Pentru a-l cobori, apasati manetele aflate sub suportul de picioare, pe ambele parti, si impingeti in jos (Fig. 10).

PLIEREA CARUCIORULUI

AVERTISMENT: La deschiderea sau inchiderea caruciorului, asigurati-va ca copilul sau alti copii se afla la o distanta de siguranta.

Inainte de a inchide caruciorul, asigurati-va ca cosul de depozitare este gol.

Caruciorul este prevazut cu un sistem de pliere care poate fi actionat cu o singura mana.

11. Pentru a inchide caruciorul, impingeti sageata „A” spre stanga sau dreapta in timp ce apasati simultan butonul „B” (Fig. 11); impingeti manerul in jos pana cand caruciorul este complet pliat (Fig. 11A). Cand este pliat, caruciorul sta singur in pozitie verticala (Fig. 11B).

ACCESORII

AVERTISMENT: Accesoriile descrise mai jos pot sa nu fie incluse in unele versiuni ale produsului. Cititi cu atentie instructiunile pentru accesoriile furnizate impreuna cu modelul achizitionat.

SET CURELE PENTRU UMERI

Caruciorul este echipat cu bretele captusite pentru umeri si cu chinga dintre picioare.

Introduceti curelele in captureala (Fig. 12) inainte de a inchide catarama.

AVERTISMENT: Reglati centura de talie, daca este necesar, apasand pe catarama.

AVERTISMENT: Pentru a asigura siguranta copilului, centura de siguranta trebuie sa fie fixata in permanenta.

PERNA DE CONFORT SUPLIMENTARA

13. Fixati perna pe sezut introducand curelele prin fantele corespunzatoare, apoi inchideti catarama (Fig. 13A).

GARANTIE

Produsul este garantat impotriva oricarui defect de conformitate in conditii normale de utilizare, conform prevederilor din instructiuni.

Garantia nu se aplica in cazul deteriorarilor cauzate de utilizare necorespunzatoare, uzura sau evenimente accidentale. Pentru durata garantiei privind defectele de conformitate, consultati prevederile specifice ale legislatiei nationale aplicabile in tara de achizitie, daca este cazul. Producator Artsana SpA Italia: Via Saldarini Catelli, 1, 22070, Grandate, [tel: 0039031382111](tel:0039031382111). Importator/distribuitoare: Paralela 45Kids SRL, Bucuresti S.1, Aviator Petre Cretu nr.31B, Tel/fax: 0212310626

