

8716394-Carucior sport off-road Chicco Dolomiti,charcoal, 0 luni+

8716312-Carucior sport off-road Chicco Dolomiti, pebble, 0 luni+

IMPORTANT – A SE CITI

CU ATENTIE SI A SE

PASTRA PENTRU

CONSULTARE ULTERIOARA.

AVERTISMENT: INAINTE DE UTILIZARE, INDEPARTATI SI ELIMINATI TOATE

PUNGILE DIN PLASTIC SI ELEMENTELE CARE FAC PARTE DIN AMBALAJUL PRODUSULUI SI TINETI-LE

DEPARTE DE COPII.

AVERTISMENTE

- AVERTISMENT: Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat.
- AVERTISMENT: Asigurati-va ca toate dispozitivele de blocare sunt activate inainte de utilizare.
- AVERTISMENT: Pentru a evita orice accidentare, tineti copilul departe in timpul deschiderii si plierii produsului.
- AVERTISMENT: Nu lasati copilul sa se joace cu acest produs.
- AVERTISMENT: Utilizati intotdeauna sistemul de prindere.
- Utilizarea chingii dintre picioare si a centurii de siguranta este esentiala pentru siguranta copilului.
- Nu utilizati niciodata chinga dintre picioare fara centura de siguranta.
- AVERTISMENT: Acest produs nu este potrivit pentru jogging sau plimbari pe role.
- Caruciorul este potrivit pana la 22 kg sau 4 ani, sau limita atinsa prima.
- De la nastere pana la aproximativ 6 luni, spatarul trebuie utilizat complet inclinat.
- Sistemul de franare trebuie actionat intotdeauna inainte de a aseza sau a scoate copilul.
- Utilizati sistemul de franare de fiecare data cand caruciorul este oprit.
- Nu lasati niciodata caruciorul pe un plan inclinat cu copilul in interior, chiar daca frana este actionata.
- Nu puneti in cos o greutate mai mare de 5 kg.
- Orice greutate atasata de manere si/sau de spatari si/sau pe partile laterale ale caruciorului poate afecta stabilitatea acestuia.
- Nu transportati mai mult de un copil odata.
- Nu atasati caruciorului accesorii, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate sau aprobate de producator.
- Nu utilizati caruciorul daca unele parti sunt rupte, deteriorate sau lipsesc.
- Inainte de asamblare, verificati ca produsul si toate componentele sale sa nu prezinte deteriorari cauzate de transport; in caz contrar, produsul nu trebuie utilizat si trebuie tinut departe de copii.
- In timpul operatiunilor de reglare, asigurati-va ca partile mobile ale caruciorului nu intra in contact cu corpul copilului.
- Verificati ca utilizatorii caruciorului cunosc modul corect de functionare al acestuia.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- Acest produs trebuie utilizat doar de un adult.
- Produsul trebuie montat doar de un adult.
- Pentru a evita riscul de strangulare, nu oferiti copilului si nu lasati in apropierea lui obiecte prevazute cu snururi.
- Nu utilizati caruciorul pe scari sau pe scari rulante: poate deveni instabil.
- Fiti atenti la urcarea si coborarea bordurilor.
- In cazul expunerii prelungite la soare, asteptati ca caruciorul sa se raceasca inainte de a aseza copilul. Expunerea indelungata la soare poate provoca modificari de culoare ale materialelor si tesaturilor.
- Evitati contactul caruciorului cu apa sarata pentru a preveni formarea ruginii.
- Nu utilizati caruciorul pe plaja.
- Cand nu este utilizat, pastrati caruciorul departe de copii.

SFATURI DE CURATARE SI INTRETINERE

Acest produs necesita intretinere regulata. Operatiunile de curatare si intretinere trebuie efectuate de un adult.

CURATARE

Curatati partile textile cu un burete umed si sapun neutru. Curatati periodic partile din plastic cu o carpa umeda. Stergeti partile metalice daca sunt umede, pentru a preveni formarea ruginii. Simbolurile de spalare si semnificatia acestora sunt prezentate mai jos:

Nu spalati cu apa

Nu folositi inalbitor

Nu uscati in masina

Nu calcati

Nu curatati chimic

INTRETINERE

Daca este necesar, lubrifiați partile mobile cu ulei uscat pe baza de silicon. Verificati periodic gradul de uzura al rotilor si mentineti-le curate de praf si nisip. Asigurati-va ca toate partile din plastic care aluneca pe tuburile metalice nu sunt acoperite cu praf, murdarie sau nisip, pentru a evita frecari care ar putea afecta functionarea corecta a caruciorului. Depozitati caruciorul intr-un loc uscat.

INSTRUCTIUNI GENERALE

DESCHIDERE SI PRIMA ASAMBLARE A CARUCIORULUI

**AVERTISMENT:** Efectuati aceasta operatiune asigurandu-va ca cei mici sunt la distanta.

**AVERTISMENT:** In timpul acestor operatiuni, asigurati-va ca partile mobile ale caruciorului nu intra in contact cu copilul.

1. Apucati manerul si partea frontala (Fig. 1) si deschideti pana se aude clicul de fixare (Fig. 1A).
2. Montati rotile din fata introducand axul metalic in locasul corespunzator (Fig. 2) pana la fixare. Pentru a scoate rotile din fata, apasati butonul indicat (cu ajutorul unui obiect ascutit) si trageti in jos (Fig. 2A). Rotile din fata sunt pivotante: actionati maneta (Fig. 2B) pentru a schimba configuratia. Cand maneta este in pozitia superioara, rotile se rotesc liber; pentru blocare, mutati maneta in pozitia inferioara.

**AVERTISMENT:** Ambele roti trebuie intotdeauna blocate sau deblocate simultan.

Fixati rotile din spate introducand axul rotii in orificiul corespunzator al cadrului pana la blocare (Fig. 2C). Pentru a le scoate, apasati butonul de pe fiecare roata si trageti spre exterior (Fig. 2D).

**AVERTISMENT:** Inainte de utilizare, asigurati-va ca toate rotile sunt fixate corect.

**AVERTISMENT:** Inainte de utilizarea caruciorului, verificati ca acesta este blocat in pozitie deschisa si ca mecanismul este corect fixat.

3. Montati bara de protectie introducand-o in locasurile speciale (Fig. 3). Daca este necesar sa o indepartati, apasati butonul de pe ambele parti si trageti spre exterior (Fig. 3A).

**AVERTISMENT:** Nu utilizati bara de siguranta pentru a ridica produsul atunci cand copilul este asezat in carucior.

#### **COS PENTRU OBIECTE**

Cosul pentru obiecte este deja instalat. Daca este necesar sa fie indepartat, urmati pasii de mai jos.

4. Cosul este fixat de cadru in mai multe puncte. Desfaceti capsele din spatele cosului (Fig. 4); desprindeti cele doua benzi velcro de pe fiecare parte (Fig. 4A). Desfaceti cele 2 capse din fata si desprindeti cele trei benzi velcro de sub suportul pentru picioare (Fig. 4B). Finalizati operatiunea indepartand tija metalica din spate, facand parghie (cu un obiect ascutit) pe componenta din plastic indicata si tragand simultan tija spre exterior (Fig. 4C).

#### **UTILIZAREA CENTURILOR DE SIGURANTA**

Caruciorul este echipat cu un sistem de prindere in 5 puncte, format din doua bretele pentru umeri, o centura abdominala si o chinga dintre picioare cu catarama. Catarama este cu inchidere magnetica (Fig. 5).

Pe spatar exista trei perechi de fante care permit reglarea inaltimei bretelelor in functie de inaltimea copilului (Fig. 5A). Dupa ce asezati copilul in carucior, prindeti centurile introducand componenta cataramei bretelei (A) in locasul componentei (B) centurii abdominale (Fig. 5B). Aceasta operatiune trebuie efectuata pentru ambele centuri. Apoi uniti cele doua componente pana cand se fixeaza corect (Fig. 5C) si finalizati inchiderea centurilor cu catarama dintre picioare (C), conectand-o la cele doua componente deja unite (Fig. 5D). Fixarea este magnetica si este insotita de un clic de confirmare. Reglati apoi bretelele astfel incat sa fie bine fixate pe umerii copilului (Fig. 5E).

Pentru a deschide centurile, apasati pe cele doua butoane laterale ale cataramei dintre picioare si scoateti-o din locasul de fixare (Fig. 5F).

**AVERTISMENT:** Pentru copiii de la nastere pana la aproximativ 6 luni, bretelele pentru umeri trebuie introduse in fantele cele mai joase (Fig. 5A - nr. 1); poate fi necesara ajustarea lungimii centurilor in functie de dimensiunea copilului. Pentru a modifica pozitia centurilor pe spatar, rotiti catarama din spate si treceti-o prin fanta pana la indepartarea completa (Fig. 5G). Finalizati operatiunea introducand catarama de fixare in fanta aleasa, trecand-o prin spatar. Dupa aceasta operatiune, trageti ferm pentru a verifica fixarea corecta a centurilor. Bretelele captusite pot fi, de asemenea, reglate (punctul 6). Daca centurile abdominale sunt indepartate, pentru remontare, introduceti cataramele din plastic in fantele de pe spatar (Fig. 5H) pana la fixarea completa in partea din spate. Trageti ferm pentru a verifica instalarea corecta.

**AVERTISMENT:** Verificati ca centurile sunt intotdeauna fixate corect.

**AVERTISMENT:** Pentru siguranta copilului dumneavoastra, este esential sa utilizati intotdeauna centurile de siguranta. Pentru a verifica daca hamul este corect fixat, dupa ce ati asezat si legat copilul, trageti ferm de capetele curelelor.

#### **KIT CONFORT**

6. Kitul Confort include 2 protectii captusite pentru umeri si o chinga captusita intre picioare (Fig. 6). Bretelele sunt unite intre ele printr-o banda cu capsă.

#### **REGLAREA SPATARULUI**

Spatarul poate fi reglat in mai multe pozitii.

7. Pentru a inclina spatarul, actionati sistemul de reglare din spate tragand de buton si coborand spatarul (Fig. 7) pana la pozitia dorita. Pentru a-l ridica, trageti banda in sus (Fig. 7A).

**AVERTISMENT:** Greutatea copilului poate face aceste operatiuni mai dificile.

#### **FRANELE DIN SPATE**

Rotile din spate sunt echipate cu frane simultane care actioneaza asupra ambelor roti, prin intermediul barei de suport.

8. Pentru a frana caruciorul, apasati pedala centrala (Fig. 8). Pentru a elibera frana, apasati pedala in sens invers.

#### **AMORTIZOARE**

Caruciorul este echipat cu amortizoare fata si spate. Amortizoarele din spate au 2 moduri de reglare. Pentru teren accidentat, se recomanda utilizarea modului soft, prin coborarea manetei de reglaj (Fig. 9). Pentru o configuratie mai rigida, ridicati maneta (Fig. 9A). Ambele amortizoare trebuie reglate in aceeasi pozitie.

#### **CAPOTINA CU PLASA ANTI-SOARE**

Capotina este deja montata pe carucior.

10. Pentru a deschide și regla capotina, acționați arcul frontal. Capotina poate fi extinsă deschizând fermoarul (Fig. 10). Ridicând clapeta din material din partea superioară a capotinei, puteți accesa fereastra din plasa pentru a supraveghea copilul. Pentru a îndepărta capotina, desfaceți capsele de pe ambele părți (Fig. 10A), ridicați componenta din plastic folosind un obiect ascuțit și, simultan, trageți arcul în sus (Fig. 10B). Apoi trageți spre tubul metalic (Fig. 10C) și desprindeți celelalte puncte de fixare din spate.

#### SUPPORT PENTRU PICIOARE REGLABIL

Supportul pentru picioare poate fi utilizat în 2 poziții.

11. Pentru a-l folosi în poziție orizontală, ridicați-l. Pentru a-l cobori, apăsați butonul situat sub suport (Fig. 11).

#### PLIEREA CARUCIORULUI

AVERTISMENT: Efectuați această operațiune asigurându-vă ca cei mici sunt la distanță. În timpul acestor operațiuni, asigurați-vă ca părțile mobile ale caruciorului nu intră în contact cu copilul. Înainte de pliere, asigurați-vă că cosul pentru obiecte este gol. Caruciorul este prevăzut cu un sistem de pliere ce poate fi acționat cu o singură mână.

12. Pentru a plia caruciorul, împingeți cursorul „A” spre dreapta sau stânga și apăsați simultan butonul „B” (Fig. 12), apoi împingeți manerul în jos până la închiderea completă (Fig. 12A-B). Odată pliat, caruciorul stă singur în picioare. Pentru a reduce dimensiunea în stare pliată, bara de protecție poate fi îndepărtată.

#### ACCESORII

AVERTISMENT: Accesoriile descrise mai jos pot să nu fie prezente la toate versiunile produsului. Citiți cu atenție instrucțiunile pentru accesoriile incluse în modelul achiziționat.

#### HUSA DE PLOAIE

13. Fixați husa de ploaie trecând benzile în jurul tuburilor caruciorului în punctele indicate în figura 13 (operațiunea trebuie efectuată pe ambele părți).

După utilizare, lăsați husa să se usuce la aer dacă este udă.

AVERTISMENT: Husa de ploaie nu trebuie utilizată fără capotina, deoarece poate provoca sufocarea copilului.

AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată caruciorul expus la soare cu copilul în interior atunci când husa de ploaie este montată, pentru a evita supraîncălzirea.

#### HUSA PENTRU PICIOARE

14. Pentru montare, introduceți suportul pentru picioare în buzunarul husei și fixați-o de tuburile laterale folosind fantele și capsele corespunzătoare (Fig. 14). Husa poate fi rabatată peste bara de protecție și fixată cu ajutorul fantelor (Fig. 14A) sau partea superioară poate fi trecută sub bara de protecție și fixată în poziția cea mai înaltă, introducând capsele în fantele de pe lateralele spatelui (Fig. 14B).

#### GARANTIE

Produsul este garantat împotriva oricărui defect de conformitate în condiții normale de utilizare, conform instrucțiunilor din manual.

Garantia nu se aplică în cazul daunelor cauzate de utilizare necorespunzătoare, uzură sau evenimente accidentale. Pentru durata garanției privind defectele de conformitate, consultați reglementările naționale aplicabile, dacă este cazul, din țara de achiziție.

Producător: Artsana SpA Italia: Via Saldarini Catelli 1, 22070, Grandatetele. 0039-031382111. Importator și distribuitor Paralela 45 Kids SRL, Av. Petre Cretu, nr. 31.S1, București, Tel/fax: 0212310626