

87097-CARUCIOR SPORT CHICCO SEETY, 0 LUNI+

IMPORTANT – CITEȘTE CU ATENȚIE ȘI PĂSTREAZA PENTRU CONSULTARE SUPLIMENTARE.

AVERTISMENT: ÎNAINTE DE UTILIZARE, INLATURATI TOATE ELEMENTELE CARE FAC PARTE DIN AMBALAJ SI NU LE LASATI LA INDEMANA COPIILOR.

AVERTIZĂRI

- AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- AVERTISMENT: Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt cuplate înainte de utilizare.
- AVERTISMENT: Pentru a evita orice rănire, țineți copilul departe când deschideți sau pliați caruciorul.
- AVERTISMENT: Nu permiteți copilul să se joace cu acest produs.
- AVERTISMENT: Utilizați întotdeauna sistemul de reținere.
- Utilizarea crotch-ului și a hamului de siguranță este esențial pentru a garanta siguranța copilul. Nu utilizați niciodată centura fără hamul de siguranță.
- AVERTISMENT: Verificați dacă dispozitivele de fixare a landoului, a scaunului sau al scaunului auto sunt cuplate corect înainte utilizare.
- AVERTISMENT: Acest produs nu este potrivit pentru jogging sau plimbări cu rolele.
- AVERTISMENT: Căruciorul este potrivit pentru copii cu greutatea de până la 22 kg și până la vârsta de 4 ani.
- Caruciorul este omologat până la 15 kg cu scaunul orientat spre părinți.
- Caruciorul este omologat până la 22 kg cu scaunul orientat cu fața la drum.
- De la aproximativ 0 la 6 luni, spatarul trebuie folosit complet coborat.
- Doar scaunul auto KORY I-SIZE sau Landoul SEETY pot fi atasate căruciorul CHICCO SEETY
- Cu landoul instalat pe cărucior: AVERTISMENT:

În aceasta configurație, căruciorul este potrivit pentru un copil care nu știe să stea singur în sezut, nu se rostogolește și nu se ridică în mâini și genunchi. Greutate maximă bebelus: 9 kg.

- AVERTISMENT: Nu așezați altă saltea deasupra saltelei furnizate sau recomandate de către producător.
- Sistemul de frânare trebuie activat înainte de poziționarea sau extragerea copilului.
- Folosiți dispozitivul de frânare ori de câte ori caruciorul este oprit.
- Nu lăsați niciodată căruciorul pe un plan înclinat cu copilul înăuntru, chiar și cu frana activată.
- Nu supraîncărcați coșulețul pentru obiecte cu mai mult de 3 kg.
- Orice greutate agatată de mână și/sau pe spate și/sau pe lateralele caruciorului, i-ar putea compromite stabilitatea.
- Dacă folosiți o sacosă atarnată de mână, nu depășiți 2 kg.
- Nu transportați mai mult de un copil în același timp
- Nu folosiți accesorii, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate sau aprobate de producător.
- Nu folosiți căruciorul dacă există componente deteriorate sau dacă lipsesc.
- Scaunul auto instalat pe cărucior nu înlocuiește un leagăn sau un pat mic, dacă micutul are nevoie să doarmă, trebuie pus în patul sau
- Înainte de asamblare, verificați dacă produsul și toate componentele acestuia nu prezintă daune din cauza transportului; în acest caz nu mai utilizați produsul și nu-l lasați la îndemana copiilor.
- În timpul operațiilor de reglare, asigurați-vă că piesele în mișcare ale căruciorului nu intră în contact cu corpul copilului.
- Verificați dacă utilizatorii căruciorului știu exact cum funcționează.
- Acest produs trebuie utilizat numai de către un adult.
- Produsul trebuie asamblat numai de către un adult.
- Pentru a evita orice risc de strangulare, nu așezați copilul lângă obiecte cu frânghii, snurului etc.

- Nu folosiți căruciorul în zone cu scări sau pe o scară rulantă: caruciorul s-ar putea dezechilibra.
- Acordați atenție deosebită când urcați sau coborâți un trotuar
- În cazul expunerii prelungite la soare a caruciorului, așteptați să se racorească înainte de a pune copilul în el. Expunerea prelungită la soare poate provoca variații în culoarea materialelor și a țesăturilor.
- Evitați orice contact al căruciorului cu apă sărată pentru a preveni formarea ruginii.
- Nu folosiți căruciorul la plajă.
- Când căruciorul nu este utilizat, nu-l lasați la îndemâna copiilor.

SFATURI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Acest produs trebuie întreținut în mod regulat. Operațiunile de curățare și întreținere trebuie efectuate numai de către un adult.

CURĂȚARE

Husa caruciorului nu este detașabilă, curățați părțile din material textil cu o lavetă umedă și săpun neutru. Doar copertina este parțial detașabilă, aveți grijă să nu se rupă sau să se îndoie

componentele din plastic conținute în acesta. Instrucțiunile de spălare și semnificația lor sunt descrise mai jos:

Se spală manual în apă rece (NUMAI TESTURĂ CAPOTINA); A nu se folosi înălbitor ;Nu uscați în uscator ;Nu călcați ; Nu curățați chimic

Curățați piesele din plastic în mod regulat cu o lavetă umedă. Nu utilizați solvenți sau produse

abrazive. Ștergeți piesele metalice dacă sunt umede, pentru a preveni formarea ruginii.

Verificați regulat starea de uzură a roților și protejați-le de praf și nisip pentru a evita frecarea și deteriorarea lor. Asigurați-vă că toate piesele din plastic nu sunt murdare și nu împiedică buna funcționare. Păstrați căruciorul într-un loc uscat. Dacă este necesar, lubrifiați piesele mobile cu ulei siliconic uscat.

LISTA COMPONENTELOR

Înainte de a asambla produsul, verificați prezența tuturor componentele acestui model. Dacă unul sau mai multe lipsesc vă rugăm să contactați Serviciul Post-Vânzare Chicco.

Nu sunt necesare unelte pentru asamblarea produsului. Pentru a asambla produsul, trebuie să aveți următoarele piese:

- Cadru
- Scaun cu material textil
- Copertina
- Bara de protecție
- Kit de confort (protecții pentru umeri și picioare)
- Coș pentru obiecte

- Husa de ploaie
- 2 roți spate
- 2 roți față

Notă importantă: imagini și instrucțiuni din acest manual se referă la o versiune a căruciorului.

ASAMBLARE

AVERTISMENT: Efectuați această operațiune asigurându-vă că micuții sunt suficient de departe. Pe parcursul aceste faze, asigurați-vă că părțile mobile ale căruciorului nu intra în contact cu corpul copilului.

1. Caruciorul se vinde pliat. Deschideți cârligul de închidere (Fig. 1); prindeți mânerul și tubul frontal deschideți complet. Pentru a deschide mânerul, apăsați butonul central și ajustați-l în funcție de înălțimea dvs. (Fig. 1A).

2. Introduceți roata din față în orificiul din șasiu prevăzut pentru acest efect, până când auziți click-ul de blocare (Fig. 2).

Repetăți aceeași operațiune pentru cealaltă roată din față.

3. Pentru a instala roțile din spate, introduceți axul roții în orificiul din tubul din spate (Fig. 3). Repetați aceeași operațiune pentru cealaltă roată.

AVERTISMENT: Înainte de a utiliza căruciorul, verificați ca roțile să fie bine fixate de șasiu trăgându-le spre exterior.

4. Pentru a extrage roțile din față, apăsați cu un obiect ascuțit în fanta de pe partea din față a șasiului (Fig. 4).

Pentru a scoate roțile din spate, apăsați butonul de eliberare indicat lângă roțile din spate în același mod. (Fig. 4A)

HAM DE SIGURANȚĂ

5. Căruciorul este echipat cu un sistem de reținere în cinci puncte de ancorare formate din două centuri de umăr cu fante de reglare, două curele abdominale și o curea printre picioare cu cataramă, deja asamblate.

Pe spătar, două perechi de fante vă permit să ajustați înălțimea centurilor pentru umeri în funcție de mărimea copilului (Fig. 5).

AVERTISMENT: Pentru copiii de la naștere până la 6 luni, centurile de umăr trebuie introduse în

cele mai de jos fante (Fig. 5A); poate fi necesar să reduceți lungimea lor pentru a le adapta la dimensiunea copilului.

AVERTISMENT: Pentru a adapta hamul la dimensiunea copilului, este posibil să folosiți centurile de umăr trecându-le mai întâi prin cele două fante de reglare (Fig. 5).

După așezarea copilului în cărucior, atașați hamul trecând mai întâi cele două furci (Fig. 5B n.1)

în fantele suporturilor de umăr. Apoi introduceți-le (Fig. 5B n.1) în cele două componente ale curelelor abdominale (Fig. 5B n.2) și apoi în catarama

centurii dintre picioare (Fig. 5B n.3); reglari

lungimea curelelor astfel încât acestea să adere bine la umerii și talia copilului.

Pentru a desprinde cureaua abdominală, apăsați butonul central de pe catarama (Fig. 5B n.3).

AVERTISMENT: Pentru siguranța copilului, este esențial să folosiți cureaua dintre picioare simultan cu centura abdominală și cele pt. umeri.

KIT CONFORT

6. Setul de confort include 2 pernute pentru umăr și una pentru cureaua dintre picioare (Fig. 6).

Treceți curelele de umeri prin pernute și introduceți catarama prin pernuta curelei dintre picioare.

ROLLBAR

7. Scaunul este echipat cu bara de siguranță. Pentru a o cupla, introduceți-o spațiile necesare (Fig. 7) și asigurați-vă că este cuplata corect trăgându-o.

Pentru a o extrage, apăsați cele două butoane laterale (Fig. 7A) și extrageți.

Bara de siguranță poate fi utilizată atât în configurația cu față către părinți cât și în configurația cu față către sensul de mers.

AVERTISMENT: Asigurați întotdeauna copilul cu centurile de siguranță. Bara de siguranță NU este un dispozitiv de reținere a copilului.

AVERTISMENT: Nu utilizați bara de siguranță pentru a ridica acest cărucior când copilul este așezat în el.

ATAȘAREA SCAUNULUI LA CARUCIOR

8. Pentru a-l monta pe șasiu, introduceți scaunul căruciorului în carcasele din plastic până când se aude un click de fixare (Fig. 8).

Pentru a facilita atașarea scaunului la cărucior, Fantele de ghidare de pe lateralele scaunului indică alinierea corectă a scaunului. Scaunul poate fi fixat

în configurația cu față la drum (Fig. 8) sau cu față la părinți (Fig. 8A).

ATENȚIE: Înainte de utilizare, verificați dacă scaunul este fixat corect trăgându-l în sus.

Pentru a desprinde scaunul, apăsați simultan butoanele de pe lateralele scaunului și trageți în sus

(Fig. 8B).

ATENȚIE: operațiunea de decuplare/fixare a șezutului nu trebuie să se facă niciodată cu copilul în interior.

REGLAREA SPĂRULUI

Spătarul este reglabil în mai multe poziții. Înclinarea spătarului poate fi reglată folosind a

Curea din spate.

9. Pentru a coborî spătarul, trebuie să acționați asupra sistemului de reglare din spate trăgând pârghia în jos (Fig. 9) și să reglați poziția la înclinația dorită.

În schimb, pentru a ridica spătarul, este necesar să trageți cureaua (Fig. 9A) până când ajungeți în poziția dorită.

AVERTISMENT: Greutatea copilului poate face ca aceste acțiuni să fie mai greu de realizat.

REGLAREA SUPTULUI PENTRU PICIOARE

10. Suportul pentru picioare este reglabil în două poziții. Pentru a-l regla, acționați simultan asupra celor două butoane amplasate pe laterale. (Fig. 10).

CAPOTINA

11. Caruciorul este dotat cu o copertină cu parasolar și viziera, reglabile în mai multe poziții.

Pentru a regla copertina, trageți și/sau împingeți-o (Fig. 11). Prin ridicarea clapei din material situată în spatele capotei, se poate accesa viziera, pentru a observa copilul.

FRÂNĂ DE STATIONARE

12. Frâna de parcare vă permite să blocați simultan ambele roți din spate ale căruciorului.

Pentru a activa sistemul de frânare, împingeți maneta în jos (Fig. 12). Pentru a dezactiva frâna, împingeți-o în sus (Fig. 12A).

AVERTISMENT: Folosiți întotdeauna dispozitivul de frânare, ori de câte ori căruciorul este oprit. Nu lăsați niciodată căruciorul pe un plan înclinat cu copilul înăuntru, chiar dacă frâna este acționată.

AVERTISMENT: După acționarea manetei de frână, verificați dacă frânele sunt corect cuplate pe cele două grupuri de roți din spate.

ROȚI PIVOTANTE

Caruciorul poate utiliza roțile în poziție fixă sau pivotantă

Se recomandă utilizarea roților fixe pe teren denivelat. Pe de altă parte, pentru mai bună

manevrabilitate a căruciorului pe drumuri normale, este

recomandată utilizarea roților pivotante.

13. Pentru a elibera roțile din față, împingeți în jos maneta situată în partea din spate a grupului de roți (Fig. 13). Pentru a-l bloca, trageți-l în sus și introduceți-l în spațiul special (Fig. 13A).

REGLAREA MÂNERULUI

Caruciorul are un mâner reglabil pe înălțime în funcție de nevoile utilizatorului.

14. Este posibilă reglarea mânerului în 3 poziții diferite prin apăsarea butonului situat în centrul mânerului (Fig. 14).

AVERTISMENT: După trecerea dintr-o poziție în alta, verificați dacă mecanismul de blocare este corect cuplat.

PLIEREA CARUCIORULUI

AVERTISMENT: Efectuați această operațiune asigurați-vă că micuții sunt suficient de departe. Pe parcursul acestei faze, asigurați-vă că părțile mobile ale căruciorului nu intra în contact cu corpul copilului.

AVERTISMENT: Goliți coșul de depozitare înainte de a plia căruciorul.

15. Este posibilă închiderea căruciorului în ambele configurații de utilizare: cu fața spre ainte sau spre sensul de mers.

Închideți capotina, ridicați maneta de pe marginea superioară a spătarului (Fig. 15) și împingeți spătarul înainte până când caruciorul ajunge în poziția cea mai compactă. Apoi apăsați butonul central situat pe mâner și împingeți înainte pentru a compacta cadrul și închideți căruciorul (Fig. 15A).

Pentru a redeschide căruciorul, indiferent de configurație în care se afla (cu fața la drum sau cu fața la părinți), etapele sunt aceleași. Deblocați maneta de închidere situată pe partea laterală a căruciorului (Fig. 1), prindeți mânerul și tubul frontal și desfaceți până când se aude un clic de fixare în poziția deschis. Pentru a aduce mânerul în poziția pentru utilizare, apăsați butonul central situat pe acesta și reglați-l în funcție de înălțimea dvs. (Fig. 1A). În cele din urmă, deschideți sezutul un poziție de utilizare.

Căruciorul este echipat cu un mâner reglabil, practic de transport pentru a fi utilizat cu ușurință.

HUSA PICIOARE

16. Acest element este prezent și utilizabil numai dacă ați achiziționat și landoul compatibil SEETY.

Husa pentru landou servește și ca husă pentru picioare în configurația carucior.

Pentru a instala husa pentru picioare, introduceți suportul pentru picioare în buzunarul husei pentru picioare (Fig. 16) și atașați-o pe lateralul scaunului. (Fig. 16A).

HUSA DE PLOAIE

17. Caruciorul este echipat cu husa de ploaie.

Pentru a instala husa de ploaie, poziționați-o pe capotina apoi atașați-o la partea inferioară a tubulaturii frontale a caruciorului (Fig. 17).

La sfârșitul utilizării, lăsați husa de ploaie să se usuce la aer (dacă este umedă) înainte de pliere și depozitare. Husa de ploaie poate fi utilizată în oricare dintre configurații: cu fața către părinți sau către sensul de mers.

AVERTISMENT: Husa de ploaie nu poate fi folosită pe cărucior fără copertina, deoarece ar putea sufoca copilul. Dacă husa de ploaie este montată pe cărucior, niciodată nu lăsați expus la soare cu copilul înăuntru, pentru a evita orice risc de supraîncălzire.

MONTARE/DEMONTARE HUSA COPERTINA

18. Dacă este necesar să scoateți husa de pe copertina pt spălare, procedați după cum urmează:

- deschideți fermoarul care fixează copertina de stesatura pătarului (Fig. 18).

- Apoi trageți levierul din plastic spre interior și scoateți tubulatura din copertina (Fig. 18A). Repetați operațiunea pe cealaltă parte.

- Apoi este posibil să extrageți materialul textil (Fig. 18B). Când spălați, acordați atenție prezenței componentelor din plastic, care se pot deforma.

Pentru a reasambla husa și copertina, efectuați operațiunile de mai sus, în sens invers.

AVERTISMENT: Operațiunea de fixare a copertinei trebuie făcută pe ambele părți ale căruciorului. Asigurați-vă că ați remontat corect copertina.

UTILIZAREA SCAUNULUI AUTO

19. Căruciorul CHICCO SEETY vă permite să atașați Scaunul auto CHICCO KORY i-Size Fast In.

19.1 Pentru a instala scaunul auto CHICCO KORY i-Size Fast, scoateți scaunul sau landoul și introduceți axele laterale în spațiile corespunzătoare din plastic ale căruciorului până când se fixează (Fig. 19)

AVERTISMENT: Scaunul auto trebuie montat numai cu fața către părinți.

19.2 Pentru a extrage scaunul auto CHICCO KORY i-Size Fast In, apăsați butoanele situate sub mânăre (Fig. 19A) și trageți scaunul auto în sus folosind mânerul său în poziția de transport (verticală).

UTILIZAREA LANDOULUI

20. Căruciorul CHICCO SEETY vă permite să atâsați LANDOUL SEETY.

Pentru a atasa/extrage landoul, consultați Manualul Landoului SEETY.

AVERTISMENT: Înainte de a utiliza căruciorul cu Landou, verificați întotdeauna dacă sistemul de prindere a componentelor este blocat corect trăgând în sus de el.

AVERTISMENT: Landoul trebuie atâsat de șasiu exclusiv în poziția cu fața către părinți

GARANȚIE

Produsul este garantat împotriva oricărei neconformități în condiții normale de utilizare conform instrucțiunilor date în instrucțiunile de utilizare. Garanția nu se va aplica în cazul avariei rezultate din utilizare necorespunzătoare, uzură sau evenimente accidentale.

În ceea ce privește durata garanției împotriva defectelor de conformitate, consultați condițiile prevăzute de standardele naționale aplicabile, după caz, în țara de cumpărare.

Producator Artsana SpA Italia: Via Saldarini Catelli, 1, 22070, Grandate, [tel: 0039031382111](tel:0039031382111). Importator/distribuitor: Paralela 45Kids SRL, București S.1, Calea Grivitei, nr. 202B, Tel/fax: 0212310626.