

## 87140- Scaun de masa Chicco Polly Armonia varsta 0 luni+

### **IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.**

**AVERTISMENT:** Înainte de utilizare, îndepărtați și eliminați toate pungile din plastic și alte elemente care fac parte din ambalajul produsului și țineți-le departe de copii.

Acest scaun înalt oferă trei configurații de utilizare:

- Pentru uz casnic exclusiv.
- Sezlong: utilizare recomandată începând de la 0 luni.
- Scaun înalt: utilizare recomandată de la 6 la 36 de luni, greutate maximă de 15 kg.

### **AVERTISMENT:**

- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Nu mutați și nu ridicați acest produs când copilul este în interior.
- Nu utilizați produsul dacă are componente rupte sau lipsă.
- Nu folosiți accesorii sau piese de schimb altele decât cele aprobate de producător.
- Asamblarea produsului și a tuturor componentelor sale trebuie efectuată exclusiv de către un adult.
- Nu utilizați produsul pentru mai mult de un copil în același timp.
- Nu lăsați produsul pe o suprafață care nu este perfect orizontală.
- Nu lăsați alți copii să se joace nesupravegheați în apropierea produsului.
- Pentru a evita riscurile de incendiu, nu lăsați produsul lângă o sursă de căldură, aparate electrice, gaze etc.
- Asigurați-vă că husa este întotdeauna bine fixată de structură.
- Verificați frecvent dacă există părți uzate, șuruburi desfăcute sau materiale deteriorate și înlocuiți imediat piesele deteriorate.
- NU plasați produsul cu copilul lângă ferestre sau pereți, unde corzi, draperii sau alte elemente pot fi utilizate de către copil pentru a se cățăra sau care pot provoca sufocare sau strangulare.
- Când nu este utilizat, țineți produsul departe de copil.

### **SEZLONG (0 luni+)**

- **AVERTISMENT:** Nu utilizați niciodată bara de jucării pentru a transporta produsul.
- **AVERTISMENT:** Folosiți întotdeauna sistemul de reținere.
- Vârsta recomandată de utilizare: de la 0 la 12 luni.
- Acest sezlong nu înlocuiește un pat sau un pătuț. Dacă copilul are nevoie de odihnă, ar trebui plasat într-un pat sau pătuț adecvat.
- **AVERTISMENT:** Opriți utilizarea produsului atunci când copilul începe să stea în picioare.

### **SCAUN ÎNALT (6 luni+)**

- **AVERTISMENT:** Folosiți întotdeauna sistemul de reținere.
- **AVERTISMENT:** Risc de cădere: nu lăsați copilul să se catere pe produs.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați produsul înainte ca toate elementele să fie corect ajustate și reglate.
- **AVERTISMENT:** Nu plasați produsul lângă o sursă de căldură sau o sobă pentru a evita riscul arsurilor.
- **AVERTISMENT:** Risc de răsturnare atunci când copilul se poate împinge cu picioarele de o masă sau alte obiecte din jur.
- **AVERTISMENT:** Asigurați-vă că centurile sunt corect ajustate, dacă este cazul.
- **AVERTISMENT:** Verificați întotdeauna siguranța și stabilitatea scaunului înainte de utilizare.
- **AVERTISMENT:** Înainte de utilizare, verificați ca toate mecanismele de siguranță să fie corect blocate.
- Nu folosiți scaunul înalt dacă micuțul nu poate sta în șezut singur.
- Utilizarea scaunului de masa este recomandată pentru copiii care pot sta în șezut singuri, cu vârsta între 6 și 36 de luni și cu o greutate maximă de 15 kg.
- Tavita nu garantează o reținere sigură a copilului. Folosiți întotdeauna hamurile de siguranță.
- Nu așezați genți sau alte greutăți pe Tavita pentru mâncare și nu le agățați de structura scaunului, deoarece acest lucru poate cauza dezechilibru.
- **AVERTISMENT:** Țineți tavita departe de copii când nu este utilizată.
- **AVERTISMENT:** Când scaunul nu trebuie mutat, activați frânele de parcare.

### **MODALITATEA FOTOLIU (36 luni+)**

- **AVERTISMENT:** NU plasați acest produs lângă ferestre, unde corzi de la draperii sau jaluzele pot strangula copilul.
- NU plasați acest produs lângă o fereastră, deoarece copilul ar putea folosi scaunul ca treaptă și ar putea cădea pe fereastră.
- Nu plasați produsul lângă o sursă de căldură pentru a evita riscul de arsuri.

- **AVERTISMENT:** Înainte de a folosi scaunul pentru copil, scoateți centurile de siguranță și așezați-le în compartimentele corespunzătoare. De asemenea, îndepărtați și arcada cu jucării.

#### **SFATURI DE ÎNTREȚINERE**

- Spălați la mașină la 30°C.
- Nu folosiți înălbitor.
- Nu uscați la mașină.
- Nu călcați.
- Nu curățați uscat.

**GARANȚIE** Produsul este garantat împotriva defectelor de conformitate în condiții normale de utilizare, conform instrucțiunilor din manualul de utilizare. Garanția nu va fi aplicată în caz de daune cauzate de utilizare necorespunzătoare, uzură sau evenimente accidentale.

**Producator Producator: Artsana S.p.A; Via Saldarini Catelli1-22070 Grandate; Italy, Tel:+39031382111;**

**Importator/distribuitor : Paralela 45Kids SRL, Bucuresti, S1, Calea Grivitei, nr. 202B, Tel/fax: 021.231.06.26**