

IMPORTANT – DE CITIT CU ATENȚIE ȘI DE PĂSTRAT PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE.

AVERTISMENT: Înainte de utilizare, scoateți și eliminați toate pungile din plastic și elementele care fac parte din ambalajul produsului și țineți-le departe de copii.

AVERTISMENTE

AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt activate înainte de utilizare.

AVERTISMENT: Pentru a evita răniurile, țineți copilul departe în timpul deschiderii și plierii produsului.

AVERTISMENT: Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.

AVERTISMENT: Utilizați întotdeauna centurile de siguranță.

Este esențială utilizarea curelei dintre picioare și a hamului de siguranță pentru a garanta securitatea copilului. Nu folosiți niciodată cureaua dintre picioare fără hamul de siguranță.

AVERTISMENT: Acest produs nu este potrivit pentru jogging sau plimbări pe role.

Caruciorul este adecvat pentru o greutate de până la 22 kg sau vârsta de 4 ani, oricare limită este atinsă prima.

De la nașterea copilului până la aproximativ 6 luni, spătarul trebuie utilizat complet înclinat.

Sistemul de frânare trebuie să fie întotdeauna activat înainte de a poziționa sau scoate copilul.

Utilizați dispozitivul de frânare de fiecare dată când căruciorul este oprit.

Nu lăsați niciodată căruciorul pe o pantă cu copilul în interior, chiar și cu frâna activată.

Nu supraîncărcați coșul. Greutatea maximă: 3 kg.

Orice greutate agățată de mână și/sau de spătar și/sau de părțile laterale ale căruciorului poate compromite stabilitatea acestuia.

Nu transportați mai mult de un copil la același timp.

Nu adăugați accesorii, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate sau aprobate de producător.

Nu utilizați căruciorul dacă unele părți sunt rupte, deteriorate sau lipsesc.

Înainte de asamblare, verificați ca produsul și toate componentele sale să nu prezinte daune cauzate de transport; în acest caz produsul nu trebuie utilizat și trebuie ținut departe de copii.

În timpul operațiunilor de reglare, asigurați-vă că părțile mobile ale căruciorului nu intră în contact cu corpul copilului.

Verificați ca utilizatorii căruciorului să cunoască modul exact de funcționare al acestuia.

Acest produs trebuie utilizat exclusiv de către un adult.

Produsul trebuie asamblat exclusiv de către un adult.

Pentru a evita orice risc de strangulare, nu oferiți copilului și nu plasați în apropierea acestuia obiecte cu șnururi.

Nu folosiți căruciorul pe scări sau pe scări rulante: acesta s-ar putea dezechilibra.

Acordați atenție deosebită atunci când urcați sau coborâți bordurile trotuarului.

În cazul expunerii prelungite la soare, așteptați să se răcorească înainte de a așeza copilul în el. Expunerea prelungită la soare poate provoca schimbări de culoare ale materialelor și țesăturilor.

Evitați contactul căruciorului cu apa sărată pentru a preveni formarea ruginii.

Nu folosiți căruciorul pe plajă.

Când căruciorul nu este utilizat, depozitați-l departe de copii.

SFATURI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Acest produs necesită întreținere regulată. Curățarea și întreținerea trebuie efectuate de către un adult.

CURĂȚARE

Căruciorului nu i se poate extrage husa. Curățați părțile textile cu un burete umed și săpun neutru. Curățați regulat părțile din plastic cu o laveta umedă.

Uscați părțile metalice dacă sunt umede pentru a preveni formarea ruginii.

Recomandarile simbolurilor de spălare:

Nu spălați cu apă; Nu folosiți înălbitor; Nu uscați în mașina de uscat; Nu călcați; Nu curățați chimic

ÎNTREȚINERE

Dacă este necesar, lubrifiați părțile mobile cu ulei din silicon uscat.

Verificați periodic starea de uzură a roților și protejați-le de praf și nisip.

Păstrați căruciorul într-un loc uscat și nu-l lăsați la îndemana copiilor.

INSTRUCȚIUNI GENERALE

DESCHIDERE ȘI PRIMA ASAMBLARE A CĂRUCIORULUI

AVERTISMENT: Efectuați această operațiune asigurându-vă că cei mici nu se afla în apropiere.

AVERTISMENT: În timpul acestor etape, asigurați-vă că părțile mobile ale căruciorului nu intră în contact cu copilul.

Apucați mânerul (Fig. 1) și trageți căruciorul în sus până când structura se deschide complet (Fig. 1A).

AVERTISMENT: Înainte de utilizare, verificați căruciorul pentru a vă asigura că este blocat în poziția deschisă și că mecanismul este corect fixat.

Introduceți roțile din față pe cărucior până când acestea se fixează (Fig. 2). Pentru a le extrage, apăsați butonul indicat și extrageți roata (Fig. 2A).

Montați roțile din spate introducând axul roții în orificiul din tubul din spate (Fig. 3). Pentru a le scoate, apăsați butonul indicat și trageți în afară (Fig. 3A).

AVERTISMENT: Înainte de utilizare, verificați ca toate roțile să fie corect fixate.

Instalați bara de siguranță introducând-o în locașurile de pe cadrele căruciorului (Fig. 4). Pentru a o scoate, apăsați butoanele de pe interiorul. (Fig. 4A).

AVERTISMENT: Nu folosiți bara de siguranță pentru a ridica căruciorul cu copilul în interior.

UTILIZAREA HAMURILOR DE SIGURANȚĂ

Căruciorul este echipat cu un sistem de prindere în cinci puncte, format din două curele pentru umeri, două fante de reglare, o centură abdominală și o cureauă între picioare cu cataramă.

AVERTISMENT: Pentru bebelușii de 0-6 luni, este obligatoriu să folosiți curelele pentru umeri, trecându-le prin fantele de reglare potrivite (Fig. 5).

După ce ați așezat copilul în cărucior, fixați hamul (Fig. 6) trecând cele două furci (A) prin catarama curelelor pentru umeri (B) și apoi prin cea dintre picioare (C). Ajustați înălțimea curelelor astfel încât să se potrivească pe umerii copilului (Fig. 6A). Verificați ca hamurile să fie întotdeauna fixate corect. Pentru a desface hamul, apăsați simultan pe furcile laterale și trageți.

AVERTISMENT: Pentru siguranța copilului, este esențial să folosiți întotdeauna hamurile de siguranță. După ce ați fixat copilul, trageți cu fermitate de capătul curelelor pentru a verifica prinderea.

REGLAREA SPĂTARULUI

Spătarul poate fi reglat în mai multe poziții.

Pentru a înclina spătarul, utilizați sistemul de reglare din spate apăsând butonul și trăgând spătarul în jos (Fig. 7). Pentru a ridica spătarul, trageți banda (Fig. 7A).

AVERTISMENT: Greutatea copilului poate îngreuna aceste operațiuni.

FRANELE DIN SPATE

Roțile din spate sunt echipate cu frâne duble care acționează simultan asupra ambelor roți din spate, printr-o singură pedală centrală.

Pentru a frâna căruciorul, apăsați pedala în jos (Fig. 8). Pentru a debloca frâna, ridicați pedala

COPERTINA CU PLASĂ DE PROTECȚIE SOLARĂ

Copertina este deja montată pe cărucior. Pentru a o deschide sau închide, utilizați arcul metalic frontal (Fig. 9).

SUPPORTUL PENTRU PICIOARE REGLABIL

Suportul pentru picioare poate fi reglat în două poziții, în funcție de necesitățile copilului.

PLIEREA CĂRUCIORULUI

ATENȚIE: Când deschideți sau închideți căruciorul, asigurați-vă că micutul sau alți copii se află la o distanță sigură.

Înainte de a închide căruciorul, goliti coșul de depozitare.

Căruciorul are un mecanism de pliere care poate fi acționat cu o singură mână.

Pentru a plia căruciorul, împingeți cursorul "A" spre stânga sau spre dreapta în timp ce apăsați simultan butonul "B" (Fig. 11); împingeți mânerul în jos până când căruciorul este complet închis (Fig. 11A). După pliere, căruciorul se poate menține în poziție verticală singur (Fig. 11B).

ACCESORII

ATENȚIE: Accesoriile descrise mai jos pot să nu fie incluse în unele versiuni ale produsului. Citiți cu atenție instrucțiunile pentru accesoriile care au fost incluse în modelul achiziționat.

KITUL DE PROTECTII PENTRU UMERI

Căruciorul este echipat cu PROTECTII pentru umeri căptușite.

Introduceți curelele pentru umeri în protecțiile căptușite (Fig. 12) înainte de a închide catarama.

ATENȚIE: Ajustați centura pe talie dacă este necesar, apăsând pe cataramă și strangând-o

ATENȚIE: Pentru siguranța copilului dumneavoastră, hamul de siguranță trebuie purtat de fiecare dată când aezati copilul in carucior.

GARANȚIE

Produsul este garantat împotriva oricărui defect de conformitate în condiții normale de utilizare, conform instrucțiunilor. Prin urmare, garanția nu se aplică în caz de deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare, uzură sau evenimente accidentale. Pentru durata garanției privind defectele de conformitate, vă rugăm să consultați prevederile specifice ale legilor naționale aplicabile din țara de achiziție, acolo unde este cazul.

Producator Artsana SpA Italia: Via Saldarini Catelli, 1, 22070, Grandate, tel: 0039031382111. Importator, distribuitor: Paralela 45 Kids SRL, Av. Petru Cretu nr. 31, sector 1, Bucuresti. Tel/fax: 0212311456.