

IMPORTANT - CITEȘTE CU ATENȚIE ȘI PĂSTREAZA PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

AVERTISMENT: **ÎNAINTE** DE UTILIZARE, INLATURATI SI ELIMINATI ORICE SAC DIN PLASTIC SAU ELEMENT CARE FACE PARTE DIN AMBALAJ SI NU LELASATI LA INDEMANA COPIILOR.

AVERTISMENTE

- AVERTISMENT: nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- AVERTISMENT: Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare **sunt cuplate înainte de utilizare**.
- AVERTISMENT: Pentru a evita orice vătămare, păstrați DISTANTA FATA DE copil atunci cand pliați sau deschideți caruciorul.
- AVERTISMENT: Nu permiteți copiilor sa se joace cu acest produs sau in apropierea lui.
- AVERTISMENT: Utilizați **întotdeauna sistemul de reținere**.
- Utilizarea centurii dintre picioare și a hamul de siguranță este esențială pentru a garanta siguranța copilul. Nu utilizați niciodată caruciorul fără hamuri de siguranță.
- AVERTISMENT: Acest produs nu este potrivit pentru alergare sau plimbări cu rolele.
- Caruciorul **este potrivit până** la 22 kg sau pana 4 ani.
- De la **nașterea copilului până la vârsta de 6 luni**, spatarul trebuie să fie folosit complet coborat
- Sistemul de franare trebuie **activat înainte de poziționarea** sau scoaterea copilului.
- Utilizați funcția de **parcare ori de câte ori** căruciorul este oprit.
- Nu lăsați niciodată căruciorul oprit pe **un plan înclinat cu copilul înăuntru**, chiar și cu frâna aplicată.
- Nu puneți **în coșul** de cumpărături o greutate mai mare de 3 kg.
- Orice greutate **atârână de mână** si/sau pe spate si/sau pe lateralele căruciorului i-ar putea compromite stabilitatea.
- Nu transportați mai mult de un copil in acelasi timp.
- Nu utilizați cu căruciorul accesorii, piese de schimb sau componente nefurnizate sau n eaprobate de producator.
- Nu folosiți căruciorul dacă există piesele rupte sau lipsa.
- **Înainte** de asamblare, verificați dacă produsul și toate componentele acestuia nu prezinta daune cauzate de transport; caz in care produsul nu mai trebuie folosit și nu trebuie lasat la indemana copiilor.
- **În timpul operațiunilor** de reglare, asigurați-vă că **piesele în mișcare** ale căruciorului nu intră în contactul cu corpul copilului!
- Verificați dacă utilizatorii căruciorul știu exact cum funcționează.
- Acest produs trebuie utilizat numai de către un adult.
- Produsul trebuie asamblat numai de catre un adult.
- Pentru a evita orice risc de strangulare, nu dați copilului sau nu așezați **obiecte cu frânghii lângă** copil.
- Nu folosiți căruciorul **în zone** cu scări sau pe o scară rulantă: caruciorul s-ar putea dezechilibra.
- Acordati atentie atunci cand urcati si coborati un trotuar.
- **În cazul expunerii prelungite la soare**, așteptați sa se racoreasca inainte de a aseza copilul.

Expunere prelungită la soare poate provoca variații ale culorii materialelor textile.

• Evitați orice contact cu apa sărată pentru a preveni formarea ruginii.

• Nu folosiți căruciorul pe plajă.

• **Când** căruciorul nu este utilizat, nu-l lasati la indemana copiilor.

SFATURI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Acest produs trebuie **întreținut în mod regulat**. Operațiunile de curățarea și întreținerea trebuie efectuate numai de catre un adult.

CURĂȚARE

Husa caruciorului nu este detasabila. Curățați părțile din material textil cu un burete umed și săpun neutru. Curățați piesele din plastic în mod regulat cu o laveta umedă. Ștergeți piesele metalice dacă sunt umede, pentru a preveni formarea ruginii.

Simbolurile de spălare și semnificația lor sunt descrise mai jos:

Nu se spala in apa; **A nu se folosi înălbitor**; Nu uscați in mașina; Nu călcați; Nu curățați chimic

Dacă este necesar, lubrifiați **piesele în mișcare** cu ulei siliconic.

Verificați constant starea de uzură a roților și feriti-le de praf și nisip. Păstrați căruciorul într-un loc uscat.

## INSTRUCȚIUNI GENERALE

### DESCHIDEREA SI PRIMA MONTARE A CARUCIORULUI

AVERTISMENT: Efectuați această operațiune **asigurându-vă** că cei mici sunt suficient de departe.

AVERTISMENT: În timpul acestor faze, asigurați-vă că părțile mobile ale căruciorului nu intră în contact cu corpul copilului.

1. Deschideți **cârligul de închidere** (Fig. 1) și trageți de **mâner** (Fig. 1A) în sus **până când** structura este complet deschisa (Fig. 1B).

AVERTISMENT: Înainte de a utiliza căruciorul, verificați dacă este blocat în poziția deschisa, **verificând** dacă mecanismul este blocat complet.

2. Introduceți roțile din față pe cărucior **până când** acestea se fixeaza (fig.2). Pentru a scoate roțile din față, trageți de butonul indicat și desfaceți roțița în jos (Fig. 2A). Roțile din fata sunt echipate cu functie de pivotare: actionati maneta (Fig. 2B) pentru a modifica setarea. **Când** maneta este în poziție joasa, roțile sunt libere să se rotească; pentru a le bloca, acționați **pârghia indicată prin aducerea acesteia în poziția cea mai înaltă**.

Rotile pivotante garanteaza o mai buna manevrabilitate a căruciorului; pe teren denivelat se recomanda blocarea roților pentru a asigura o alunecare adecvată (pietriș, denivelari etc.)

AVERTISMENT: Ambele roți trebuie să fie **întotdeauna blocate** sau deblocate, în **același timp**.

3. Montați roțile din spate **introducând** axul roții în orificiul tubulaturii din spate (Fig. 3). Pentru a le extrage, apăsați butonul situat sub suportul roții și trageți spre exterior (Fig. 3A).

AVERTISMENT: Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate roțile sunt atașate corect.

4. Instalați bara de siguranță **introducând-o** în fantele de pe traversele pentru cărucior (Fig. 4). Daca este necesar, pentru a le scoate apăsați butoanele situate în interiorul traverselor (Fig. 4A). **ATENȚIE**: Nu utilizați bara de siguranta pentru a ridica caruciorul cu copilul asezat in el.

### UTILIZAREA HAMURILOR DE SIGURANȚĂ

Căruciorul este echipat cu un sistem de reținere prins în cinci puncte format din două centuri pentru umeri, două butoniere de reglare, o centură peste burtica și una printre picioarele copilului cu o catarama de inchidere a sistemului de siguranta.

5. **AVERTISMENT**: În prezența copiilor cu vârsta de aproximativ 0 până la 6 luni, este necesară folosirea hamurilor cu protectii pentru umeri trecandu-le prin cele două fante de reglare (Fig. 5) și centura abdominală cu cea dintre picioare.(Fig. 5A). Este posibilă reglarea centurilor pentru umeri in functie de dimensiunile copilului.

6. După instalarea copilului în cărucior, atașați **curelele** (Fig. 6) **trecând cele două furci** (A) prin catarama centrala (B) si prin(C) ; reglați centurile de umeri astfel incat sa adere la umerii copilului (Fig. 6A). Verificați curelele sa fie atașate corect. Pentru a desprinde hamul, apăsați simultan furcile laterale și extrageți-le din catarama.

AVERTISMENT: Pentru siguranța copilului dumneavoastră, este esențial să folosiți **întotdeauna** centurile de siguranță. Pentru a va asigura că hamul este atasat corespunzător, după instalare și odată ce copilul este asigurat, trageți cu forță capatul curelelor pentru a le bloca.

### REGLAREA SPATARULUI

Spătarul este rabatabil în mai multe poziții.

7. Pentru a **coborî** spătarul, acționați sistemul de reglare din spate **apăsând** butonul și impingand spătarul (Fig. 7) în jos **până când** se ajunge la poziția dorită. Pentru a ridica spătarul, trageți banda de reglare în sus (Fig. 7A). **ATENȚIE**: greutatea copilului poate face aceste operatiuni mai greu de realizat.

### FRÂNE SPATE

Rotile din spate sunt echipate cu frane duble care permit actionarea simultana asupra celor doua roti din spate, prin interventie asupra unei singure pedale care se afl in intre roti, în centru.

8. Pentru a **frâna** căruciorul, apăsați **pedala în jos** (Fig. 8). Pentru a **debloca** sistemul de frânare, ridicați pedala.

### COPERTINA CU PARASOLAR

Copertina este deja instalată pe cărucior și nu poate fi demontată.

9. Este posibilă extinderea copertinei prin desfacerea **închiderii** (Fig.9). Pentru a deschide și regla capota, acționați asupra arcului din față (Fig. 9A).

Partea din spate a capotei este atașată de șasiu printr-o clemă. Copertina este echipată cu o viziera și o fereastră cu plasă. Pentru a scoate copertina, deschideți fermoarul din spate (Fig. 9B) și, folosind un obiect ascuțit, presati ridicând componenta din plastic indicată și trageți simultan arcul în sus (Fig. 9C).

#### SUPPORT PENTRU PICIOARE REGLABIL

Este posibil să reglați suportul pentru picioare în 3 poziții.

10. Pentru a utiliza suportul pentru picioare în poziție orizontală, pur și simplu ridicăți-l. Pentru a-l coborî, trageți înainte pe ambele părți pârghiile situate sub suportul pentru picioare. (FIG. 10).

#### PLIEREA CARUCIOLUI

AVERTISMENT: Efectuați această operațiune asigurându-vă ca micuții sunt suficient de departe.

Înainte de a închide, asigurați-vă și că ați golit cosulețul de depozitare. Caruciorul este echipat cu un sistem de închidere cu o singură mână.

11. Pentru a plia căruciorul, împingeți cursorul „A” spre stânga sau dreapta și apăsați butonul „B” în același timp (Fig. 11); Împingeți încet mânerul în jos, căruciorul se va plia automat cu atașarea laterală (Fig. 11A-B).

Odată închis, căruciorul rămâne în poziție verticală singur. Este posibil să-l faceți și mai compact după ce îl închideți, prin împingerea mânerului spre scaun până la al doilea bloc lateral.

#### ACCESORII

AVERTISMENT: Este posibil ca accesoriile descrise mai jos să nu fie prezente în anumite versiuni ale produsului. Cititi cu atenție instrucțiuni pentru accesorii pentru model pe care îl achiziționați.

#### KIT CONFORT- HUSE PENTRU CENTURILE DE UMERI SI PENTRU CENTURA DINTRE PICIOARE.

Caruciorul este prevăzut cu PROTECTII MATLASATE pentru hamurile de umeri și pentru centura dintre picioare, care garantează siguranța și confortul copilului.

12. Inserați husele hamurilor pe curele (Fig. 12) și treceți prin inelul din husă, prevăzut (Fig. 12A).

AVERTISMENT: Reglați, dacă este necesar, lățimea centurii abdominale folosind sistemul de reglare

AVERTISMENT: Pentru a garanta siguranța copilului dumneavoastră, este esențial să folosiți întotdeauna hamurile de siguranță.

#### HUSA DE PLOAIE

13. Asigurați husa de ploaie trecând benzile Velcro în jurul tubulaturii caruciorului în pozițiile indicate în Figura 13 (aceste operațiuni trebuie efectuate pe ambele părți ale căruciorului).

La sfârșitul utilizării, lăsați husa să se usuce la aer dacă este umedă.

AVERTISMENT: Husa de ploaie nu poate fi folosită pe cărucior fără copertina deoarece ar putea asfixia copilul!

AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată căruciorul expus la soare cu copilul înăuntru când este montată husa de ploaie!

#### GARANȚIE

Produsul este garantat împotriva oricărei neconformități în condiții normale de utilizare conform indicațiilor descrise în instrucțiunile de utilizare. Prin urmare, garanția nu se va aplica în caz de deteriorare rezultată din utilizarea necorespunzătoare, uzură sau evenimente accidentale. În ceea ce privește durata garanției împotriva defectelor de conformitate, consultați condițiile

prevăzute de standardele naționale aplicabile, acolo unde este cazul, în țara din care ați achiziționat produsul.

Producator: Artsana SpA - Italia

Importator și distribuitor: Paralela 45 KIDS S.R.L.; București, sector 1 Aviator Petre Cretu nr.31, ; tel/fax: 021/231.06.26