

TAVO ROSCOE

Cadru de cărucior pentru animale — culoare Cognac

Cod produs: TS0004CACOG000

Informații despre produs

Acest cărucior este potrivit pentru animale cu o greutate de până la 20,4 kg (45 lb), în funcție de limita de greutate a unității de transport Tavo Pets folosite. Consultă manualul de instrucțiuni al unității de transport respective pentru detalii de utilizare.

⚠️ Avertismente importante

Nerespectarea acestor avertismente poate cauza accidentări grave sau deces.

- ⚠️ Folosește acest cărucior EXCLUSIV cu unitatea de transport Tavo Pets.
- ⚠️ NU folosi niciodată acest cărucior cu un scaun auto pentru copii sau pentru a transporta un copil.
- ⚠️ NU lăsa niciodată animalul nesupravegheat în cărucior.
- ⚠️ NU folosi căruciorul cu un animal care cântărește mai mult de 20,4 kg (45 lb).
- ⚠️ Dacă folosești unitatea de transport pe cărucior sau acasă cu mai multe animale, greutatea lor combinată NU trebuie să depășească limita de greutate.
- ⚠️ NU pune mai mult de 4,5 kg (10 lb) în coșul căruciorului.
- ⚠️ NU pune mai mult de 1 kg (2,2 lb) în organizator.
- ⚠️ Nu mai folosi căruciorul dacă este deteriorat sau spart.
- ⚠️ NU modifica căruciorul în niciun fel care nu este specificat în acest manual.
- ⚠️ Folosește exclusiv piese și accesorii originale Tavo Pets.
- ⚠️ Supraîncărcarea, plierea incorectă și folosirea unor accesorii neaprobate de Tavo Pets pot deteriora căruciorul sau îl pot face nesigur.
- ⚠️ Pentru a evita o situație periculoasă și instabilă, NU pune mai mult de 4,5 kg (10 lb) în coșul de depozitare și nu pune niciodată poșete, sacoșe, pachete sau alte obiecte pe mâner sau pe copertină.
- ⚠️ Ai grijă să NU îți prinzi degetele atunci când pliezi sau depliezi căruciorul.
- ⚠️ Frâna de parcare TREBUIE acționată atunci când căruciorul este oprit și atunci când animalul este pus în cărucior sau scos din el.
- ⚠️ Treci cu atenție peste borduri și teren accidentat — impacturile repetate pot deteriora căruciorul.
- ⚠️ Căruciorul trebuie folosit doar la viteza pasului; nu este destinat alergării, utilizării cu role/skateboard etc.
- ⚠️ NU folosi niciodată căruciorul pe scări sau scări rulante — poți pierde brusc controlul căruciorului, sau animalul poate cădea.
- ⚠️ Lasă întotdeauna materialul textil să se usuce natural, departe de o sursă de căldură directă.

⚠️ NU expune căruciorul unei surse puternice de căldură (radiator, foc deschis) și nu îl depozita într-un loc umed.

Componentele produsului

Nu este necesară nicio unealta pentru asamblare. Verifică, înainte de a începe, că toate piesele sunt prezente — în caz contrar, contactează Tavo Pets.

- Mâner
- Organizator
- Manetă de frână
- Roată din spate (x2)
- Coș
- Roată din față (x2)
- Blocaj pivotant pentru roțile din față
- Buton de eliberare a carlingii
- Suport pentru organizator
- Buton de pliere
- Buton de blocare

Utilizarea produsului

Despachetarea / desfacerea căruciorului

1. Rotește mânerul căruciorului spre sus, pentru a deschide cadrul căruciorului. Un sunet de "click" provenit de la mâner indică faptul că cadrul este complet deschis. Apasă ușor înainte pe mâner pentru a verifica.

Roțile

2. Introduce roțile din față în picioarele din față ale căruciorului. Un sunet de "click" indică faptul că roata este fixată. Trage de roată pentru a verifica.
3. Pentru a scoate roțile din față, apasă butonul de eliberare și detașează roata din față de pe piciorul din față al căruciorului.
4. Introdu roțile din spate în picioarele din spate ale căruciorului. Un sunet de "click" indică faptul că roata este fixată. Trage de roată pentru a verifica.
5. Pentru a scoate roțile din spate, apasă butonul de eliberare și detașează roata din spate de pe piciorul din spate al căruciorului.

Blocajele pivotante ale roților din față

Se recomandă utilizarea blocajelor pivotante din față pe suprafețe neuniforme.

6. Pentru a bloca roata din față, rotește blocajul pivotant din față în sens invers acelor de ceasornic, apăsând clapeta din spate.

7. Pentru a debloca roata, rotește blocajul pivotant în sensul acelor de ceasornic.

Frâna

8. Pentru a bloca roțile din spate, calcă pe maneta de frână. Frâna este activată atunci când maneta este în poziția jos.
9. Pentru a elibera roțile, ridică maneta de frână.

Organizatorul

Nu pune mai mult de 1 kg (2,2 lb) în organizator (inclusiv suportul de pahar).

10. Prinde organizatorul glisându-l pe suporturile dedicate de pe cadrul căruciorului.
11. Deschide organizatorul pentru depozitarea obiectelor ușoare.

Utilizarea unitatii de transport pe cărucior

Unitatea de transport se vinde separat.

12. Se recomandă folosirea lesei unitatii de transport atunci când o folosești pe cărucior. După ce pui animalul în unitatea de transport, prinde un capăt al lesei de inelul pentru lesă din unitate. Prinde celălalt capăt de zgarda animalului.
13. Așază unitatea pe cărucior. Un sunet de "click" indică faptul că unitatea este conectată. Trage de mânerul unitatii pentru a verifica.
14. Pentru a scoate unitatea de pe cărucior, apasă butonul de eliberare a unitatii de pe cadrul căruciorului și ridică unitatea de pe cărucior.

Plierea căruciorului

15. Glisează butonul de blocare de pe mâner, apoi apasă butonul de pliere și împinge mânerul înainte. Căruciorul se va plia și va sta în picioare de unul singur.

Curățare și întreținere

- Curăță cadrul, piesele de plastic și materialul textil cu o cârpă umedă — fără abrazivi sau înălbitor.
- Nu depozita căruciorul într-un loc umed.
- Curăță regulat roțile căruciorului cu apă și îndepărtează murdăria.
- Pentru o durată lungă de utilizare, șterge căruciorul cu o cârpă absorbantă moale după folosirea acestuia pe vreme ploioasă și înainte de depozitare.
- Verifică periodic funcționarea corectă a tuturor componentelor. Dacă vreo piesă este ruptă, deteriorată sau lipsește, nu mai folosi produsul și contactează Tavo Pets.
- Din motive de siguranță, folosește exclusiv piese originale Tavo Pets.