

RO | SOLUTIE DE DEGRESARE PENTRU AIR FRYER FRISCHER PROFESSIONAL, 250ML

Utilizare: Lichidul este conceput pentru a îndepărta eficient grăsimea și murdăria persistentă de pe friteuzele cu aer.

Mod de utilizare: Nu utilizați pe un aparat pornit sau fierbinte. Evitați aplicarea directă pe elementele de încălzire. Pulverizați lichidul pe suprafața murdară a coșului detașabil al friteuzei cu aer. Așteptați 2-3 minute, apoi ștergeți cu o cârpă umedă și moale sau un burete până când toate reziduurile și depunerile de grăsime sunt îndepărtate. Clătiți bine cu apă pentru a îndepărta orice produs rămas. Uscați înainte de a utiliza din nou aparatul. Depozitați în ambalajul original, într-un loc uscat, la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

UFI: K4Q0-W0RW-W00Q-QXHS

RO | PERICOL Conține: 2-aminoetanol, hidroxid de sodiu. Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. **ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE:** Clătiți gura. NU provocați vomă. **ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA** (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă. **ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:** Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți. Apelați imediat un medic. Aruncați conținutul/recipientul predându-l persoanei autorizate să elimine deșeurile sau returnându-l furnizorului.

Compoziție conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004, cu modificările ulterioare: <5 % surfactanți anionici, <5 % surfactanți neionici, parfumuri, limonene

Importator & Distribuitor: ICOVER PREMIUM SRL, Str. Maria Rosetii 15, et. 5, apt. 9, sector 3, Bucuresti - 020481, +40725935185 / +40727426837, comenzi@icover.ro