

English

What's included with my OneBlade?

Refer to the packaging provided with your OneBlade to find out which accessories are included with your model. If you purchased your OneBlade online, please refer to the website. Additional accessories can be purchased at www.philips.com/parts-and-accessories.

Important safety information

Only use the product for its intended household purpose. Read this important information carefully (Fig. 1) before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Mouse can lead to hazards or serious injuries. The accessories supplied may vary for different products.

Warning

• To charge the product, only use a certified safety extra low voltage (SELV) supply unit with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only an IPX4 (splash-proof) supply unit. A suitable supply unit (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need funding to find the correct USB supply unit, contact the Consumer Care Center in your country. Using a non-certified supply unit may cause hazards or serious injuries. • Keep the USB cable, the USB supply unit and the charging stand (if provided) dry (Fig. 2). • This appliance is waterproof (Fig. 3). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can therefore only be used without cord. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. • Do not modify the product. • Do not use the supply unit in or near wall sockets that connect an electric air freshener to prevent irreversible damage to the supply unit. • Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new Philips parts. • Because of hygiene, only one person should use the appliance. • Unplug the appliance before cleaning it with water. • Only use cold or lukewarm water to clean the appliance. • Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance. • Only use original Philips accessories or consumables. • Charge, and use the product at a temperature between 10 °C and 35 °C. • Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures. • If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using the product and contact Philips. • Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers. • Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries. • If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Warranty and support

Philips offers a 2-year warranty. Warranty exceptions apply. This warranty does not affect your rights as a consumer under law. For more information, visit www.philips.com/support or call us. • AUSTRALIA Consumer Care: 1300 363 391 • REPUBLIC OF IRELAND 015 24 54 43 • NEW ZEALAND 0207 949 0240 (local rate) • NEW ZEALAND 0800 586 224 • UNITED KINGDOM 0207 949 0240 (local rate) For all product support, power consumption details and the EU Declaration of Conformity, please visit www.philips.com/support.

Recycling

This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 4). • Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let bare battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

- Check if there are screws in the back or front of the appliance. If so, remove them.
- Remove the back and/or front panel of the appliance with a screwdriver. If necessary, also remove additional screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery.
- Remove the rechargeable battery.

Čeština

Co je součástí mého OneBlade?

Na obalu výrobku vašeho OneBlade naleznete informace o tom, které příslušenství je součástí vašeho modelu. Pokud jste si OneBlade zakoupili online, podívejte se prosím na webovou stránku. Další příslušenství lze zakoupit na www.philips.com/parts-and-accessories.

Důležité bezpečnostní informace

Používejte pouze výrobek k účelu, ke kterému je v domácnosti určen. Před použitím výrobku a jeho baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte 1) příručici k výrobku a důležité informace a uchovejte ji pro budoucí použití. Nepřávné použití může být nebezpečné, vzhledem důsledku může dojít k vážnému poranění. Doporučujeme mít vždy po ruce výrobek i listy.

Varování

• K nabití výrobku používejte pouze certifikovanou napájecí jednotku bezpečného velmi nízkého napětí (SELV) s vstupním výkonem 5 V, ≥ 1 A. • K bezpečnému nabití ve vlhkém prostředí (např. v koupelně) používejte výhradně napájecí jednotku IPX4 (odolnou proti stříkající vodě). Vhodnou napájecí jednotku (např. Philips HQ87) naleznete prostřednictvím stránky www.philips.com/support. Prořbujete-li podporu při hledání správné napájecí jednotky USB, obraťte se na středisko péče zákazníků společnosti ve své zemi. Použití napájecí jednotky neověřené jednorázově může způsobit nebezpečných situací nebo způsobit vážná zranění. • Udržujte kabel USB, napájecí jednotku USB a nabíjecí postávek (pokud byl dodán) v suchu (obr. 2). • Tento přístroje je vodoodolný (obr. 3). Je vhodný pro použití ve vaně nebo sprše a pro čištění pod tekoucí vodou. Píšťroz lze proto z bezpečnostních důvodů používat bez napájecího kabelu. • Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jej mohou používat, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud chápou souvislé rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění a údržbové úkony. • Nepoužívejte přístroj nad vodou. • Nepoužívejte zdroj v zásuvce, ve které je zapojen elektrický osověžový vzduchu, ani v její blízkosti. Předejdete tak nenapravitelnému poškození zdroje. • Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený. Poškozené součásti vyměňte za nové součásti Philips. • Z hygienických důvodů by měly přístroje používat pouze jedna osoba. • Před čištěním vodou přístroj vždy odpojte od mikrovlnné trouby na na indukční sporák. • Výrobek ani baterie neotvírejte, neupravujte, nepopravujte, nepokoušejte ani nerozebírejte ve snaze zabránit přehřívání baterie nebo uvolňování jedovatých či nebezpečných látek. Zabráňte zkratování, přebíjení nebo změně pólu baterií. • Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich cokoli uniká, vyhněte se kontaktu takových s kůží nebo očima. Pokud by k něčemu takovému došlo, přiměřeně místo oplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetického pole.

Záruka a podpora

Společnost Philips nabízí 2letou záruku. Platí výjimky ze záruky. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva spotřebitele. Pro více informací navštivte www.philips.com/support nebo nám zavolejte. Veškerou podporu k výrobkům, podobné údaje o spotřebě energie a prohlášení o shodě se směrnici Evropské unie naleznete na adrese www.philips.com/support.

Recyklae

• Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem (obr. 4). • Doodržte předpisy váš země týkající se odděleného sběru odpadních elektrických výrobků a baterií.

Významy vestavěného dobojického akumulátoru

Vestavěný dobojický akumulátor smí být plněn likvidace výrobků vyjmutou pouze kvalifikovaným odborníkem. Před vyjmutím akumulátoru ověřte, zda je přístroj odpojen z elektrické zásuvky a zda je akumulátor zcela vybitý.

Při manipulaci s nářadím potřebným k otevření přístroje a při likvidaci akumulátoru dbejte všech nezbytných bezpečnostních opatření.

Při manipulaci s bateriemi se ujistěte, že máte suché ruce a že výrobek i baterie jsou suché.

Zabráňte nezáměrnému zkratování baterií po jejich vyjmutí z výrobku: nedovolte, aby se póly baterií dostaly do kontaktu s kovovými předměty (mince, sporky, předměty). Nezažívejte baterie v plastové fólii. Před likvidací pólů baterií přelepte papírem, aby nedošlo ke pláštování šoků.

- Zkontrolujte, zda se na zadní nebo přední straně přístroje nacházejí šrouby. Pokud ano, odstraňte je.
- Pomocí šroubováku demontujte zadní i přední panel přístroje. V případě potřeby také demontujte další demontovatelné díly, dokud nevidíte zcela i plněný soubor u akumulátoru.
- Vyjměte dobojický akumulátor.

Eesti

Mida sisaldab minu OneBlade komplekt?

OneBlade mudasõltuvalt kaasõltatavate tarvikute kohta leiate teavet pakendilt. Kui ostate oma OneBlade'i veebis, külastage pakendi veebisaiti. Lisatarvikuid saab osta aadressilt www.philips.com/parts-and-accessories.

Tähtis ohutusteave

Kasutage toodet ainult ettenähtud majapidamisotstarbel. Enne toote, selle aku ja tarvikute kasutamist (põ. 1) lugesse see oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles. Vale kasutamine võib tekitada ohtlikke olukordi ja tõsisid kehahävatusi. Toote juurde kuuluvaid tarvikuid võivad erinevalt tootest erineda.

Hoiatus

• Toota laadimiseks kasutage ainult sertifitseeritud kaitselähtepinge (SELV) toeteploki väljundvõimsusega 5 V, ≥ 1 A. Ohutu laadimise tagamiseks kasutage keskkonnas (nt vannitoas) kasutage ainult IPX4 (piisavalt veele) toeteploki. Sobiva toeteploki (nt Philips HQ87) saate hankida veebisaidil www.philips.com/support kaudu. Kui vajate abi õige USB-toeteploki leidmiseks, võtke ühendust oma riigi klientideeninduskeskusega. Sertifitseerimata toeteploki kasutamine võib olla ohtlik või põhjustada tõsisid vigastusi. • Hoidke USB kaabel, USB-toeteploki ja laadimisala (kui kuulub varustusele) kuivana (põ. 2). • See seade on veekindel (põ. 3). Sobib kasutamiseks vannis või duši all ning puhastamiseks kraani all. Ohutuse tagamiseks saab epilaatorit vaid juhtmetega kasutada. • Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta või kirjajamist seadja või bez määramise sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ärge laske lastel seadet (arelevaleta puhastada ja hooldada). • Ärge toeteploki muutke. • Toeteploki pöördumatu kahjustamise vältimiseks ärge kasutage seda sellises pistikupesas või sellise pistikupesa lähedal, mis sisaldab elektrilist ohuvarustust. • Ärge kasutage kahtlusega seadet, millel on kahjustusi või mis ei vastuta oad teie riigis olemasolevate temperatuuride ja temperatuuride vahel. • Hügieenilistest kaalutlustest lähtudes seadet kasutama ainult üks isik. • Enne veeaga puhastamist võtke seade elektrivõrgust välja. • Kasutage seadme puhastamiseks ainult külma või leiget vett. • Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks sursuukku, kümnimõõli, abrasiivseid puhastusvahendeid ega sobivaid varustusi. • Maksimaalne helitugevus: Lc = 75 dB(A). • Kasutage ainult Philipsi originaaltarvikuid või kultuuritarvikuid, mis on ettenähtud kasutajale. • Ärge asetage toodet ega aku mikrolaineahju ega induktsioonipliidile peale. • Et vältida aku kuumenemist või tõkestist või ohtlike aine vabastamist, ärge avage, muutke, lahustage, kahjustage ega demonteerige toodet või akut. Akut ei tohi lühistada, üle laadida ega vale polaarusega laadida. • Kahjustunud või lekkivate akude korral võtke kohe ühendust oma riigi ametiasutustega, kes võivad teid nõustada, siis loputage viilimataa rohke veega ja pöörduge arsti poole.

Elektromagnetväljad (EMF)

See Philips seade on loodetavalt kõigi elektromagnetvälja mõju alla sattumise suhtes standardite ja määrustega.

Garantii ja toetusabi

Philips pakub kaheaastast garantii. Garantii kehtib teatud eranditega. Garantii ei mõjuta teie seadusest tulenevat tarbijajõudu. Lisateave saamiseks külastage www.philips.com/support või helistage meile. • ESTI 6683092. Kogu tootete, energiatarvite üksikasjad ja EU vastavusdeklaratsiooni jaoks külastage veebisait www.philips.com/support.

Taaskasutus

- See sümbol tähendab, et elektritoodeid ja akusid ei ole kavandatud otsekohe ümeltamiseks (Fig. 4). • Järgige oma riigi elektrotooteid ja akude lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.

Sisseehitatud laetava aku eemaldamine

Enne laetava akude eemaldamist eemaldage ainult kvalifitseeritud spetsialist. Enne aku eemaldamist kontrollige, et seade oleks seinacontactist välja tõmmatud ja et aku oleks täiesti tühi.

Rakendage kõiki vajalikke ohutusmeetmeid, kui käsitate seadme avamisest tõrjista ja kui kõrvaldate laetava aku kasutusest.

Patareide käsitlemisel veenduge, et teie käed, toot ja patareid oleksid kuivad.

Juhusliku lühisead sattu mis vältimiseks pärast patareide eemaldamist eemaldage patarei клеммид kokku puutuda metallobjektidega (nt münnid, juksnõelad, sõrmused). Ärge hõkigate patareid alumiiniumfoolisse. Enne äraviskamist katke patareide клеммид teibaga või pange patareid kilekotti.

- Veenduge, et seadme ees ja taga pakilised ei ole kruvisid. Kui on, siis eemaldage need.
- Alustage kruvikeeraja alust seadme ees ja/või taga pool. Vajadusel eemaldage ka ülejäänud kruvid ja/või seadme osad, kuni näete trikkuplaati ja akupatareid.
- Eemaldada laetava aku.

Hrvatski

Što se isporučuje u uređajem OneBlade?

U ambalaži uređaja OneBlade pogledajte koje se dodatna oprema isporučuje u vašim modelima. Ako ste OneBlade kupili putem interneta, pogledajte web-stranicu. Dodatnu opremu možete kupiti na www.philips.com/parts-and-accessories.

Važne sigurnosne informacije

Proizvod koristite samo u svrhu za koju je namijenjen u kućanstvu. Prije nego pročitate ove važne informacije (sl. 1) prije upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Zlorabom može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih oštećenja. Ispručenom dodatnom oprema može se razlikovati za različite proizvode.

Upozorenje

• Za punjenje proizvodom upotrebljavajte isključivo jedinice napajanja sa sigurnosnim certifikatom iznimno niskog napona (SELV), nazivne izlazne snage od 5 V, ≥ 1 A. Za sigurno punjenje u vlažnom okruženju (npr. u kupatilu) upotrebljavajte isključivo jedinice napajanja IPX4 (otporna na prskanje). Odgovarajuća jedinica napajanja (npr. Philips HQ87) dostupna je putem web-mjesta www.philips.com/support. Ako vam je potrebna podrška pri traženju odgovarajuće USB jedinice punjenja, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi. Upotreba neispravnih jedinica napajanja može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih oštećenja. • USB kabel, USB napajanje i stakla za punjenje (ako ste ga dobili) držite suhima (sl. 2). • Ovak je uređaj vodootporan (sl. 3). Pogodan je za upotrebu u kadu ili tušu te za čišćenje pod slavinom. Uredaj se stoga zbog sigurnosnih razloga može upotrebljavati samo bez kabela. • Ovak aparat ne koristite dugo od 9 ili više godina te osobito sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako se pod nadzorom ili si double upotrebi o sigurnom korištenju aparata i ako razumiju moguće opasnosti. Dijeca se ne smiju igrati aparatom. Dijeca bez nadzora ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje. • Nemojte mijenjati jedinice napajanja. • Ne koristite jedinice napajanja u blizu zidnih utičnica. • Prije upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte i sačuvajte nepopravljivu štetu jedinice napajanja. • Nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj. Oštećene dijelove zamijenite novim dijelovima tvrtke Philips. • Iz higijenskih razloga, uređaj bi trebala upotrebljavati samo jedna osoba. • Iskopčajte uređaj iz utičnice prije čišćenja aparata vodom. • Za čišćenje uređaja upotrebljavajte samo hladnu ili mlaku vodu. • Nikada nemojte koristiti komprimirani zrak, jastučiće za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tjeućine za čišćenje uređaja. • Maksimalna razina zvuka: Lc = 75 dB(A). • Upotrebljavajte samo izvornu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Philips. • Proizvod punite, koristite i pohranite pri temperaturama između 10 °C i 35 °C. • Proizvod i baterije držite podalje od vatre i ne izlažite ih izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama. • Ako se proizvod ne uobličuje zbog pogreške ili neoblaženo miriše, mijenja boju ili ako punjenje traje dulje nego inače, prekinite upotrebu i punjenje proizvod i obratite se tvrtki Philips. • Proizvod i njihove baterije ne stavlajte u mikrovlnne pećnice ili na induksijske štednjake. • Nemojte otvarati, mijenjati, bušiti, oštećivati ili rastavljati proizvod ili bateriju kako se baterije ne bi zaparile ili otpustile otrovne ili opasne tvari. Baterije ne cure, izbjegavajte njihov kontakt s kožom ili očima. Ako dode do kontakta, odmah dobro isperite vodom i potražite savjet liječnika.

Elektromagnetska polja (EMP)

Ovak Philips uređaj sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskom polju.

Jamstvo i podrška

Philips daje dvogodišnje jamstvo. Primjenjuju se izuzeća od jamstva. Ovak jamstvo ne utječe na vaša potrošačka prava prema zakonima. Za više informacija posjetite na www.philips.com/support ili nas nazovite.

• HRVATSKA 01 777 6602 (od 9 - 17 sati) Vsa informacija ote gaminja pakalijama, iskusm elektronskih svojatogmo duomenis i ES aktivitites deklaracija rasite aplikacije www.philips.com/support.

Recikliranje

• Ovak simbol znači da se električni proizvodi i baterije ne smiju odlagati u uobičajenim kućanim otpadom (sl. 4). • Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda i baterija.

Uklanjanje ugrađenog punjive baterije

Priklom odgađanju uređaja i otpad ugrađenog punjive bateriju smije ukloniti samo kvalificirani stručnjak. Prije uklanjanja baterije uređaj morate uključiti iz zidne utičnice, a baterija mora biti potpuno prazna.

Poduzmite sve sigurnosne mjere kad koristite alate za otvaranje uređaja i kad odlazite punjivu bateriju.

Vodite računa da vam, tijekom rukovanja baterijama, ruke, proizvod i bateriju budu suhi.

Kako biste nam uklanjanja izbjegli slučajni kratki spoj baterija, nemojte dopustiti da kontakti baterija dođu u dodir s metalnim predmetima (npr. novčići, ukosnice, prstenje). Baterije nemojte zamatati u alumiunjsku foliju. Prije odlaganja baterija zalijepite im kontakte ili ih stavite u plastičnu vreću.

- Provjerite ima li vijaka na stražnjoj ili prednjoj strani uređaja. Ako postoje, uklonite ih.
- Odvijajte kontaktne štraznju i/ili prednju ploču uređaja. Ako je potrebno, također uklonite dodatne vijče i/ili dijelove dok ne ugledate tiskanu ploču s punjivom baterijom.
- Izvadite punjivu bateriju.

1. Prikliknite, ar prietatio gale ar prikleye ya sraigti. Jei yra, pašalinkite juos. 2. Naudodami asuktuviną nurinkite nuo prietaiso galinį ir (arba) priekinį skydelį. Jei reikia, taip pat šalinkite kitus sraigtus ir (arba) dalis, kad pamatytųte spausdintą plokštelę su pakartotiniu įkrovimo baterija. 3. Išimkite pakartotini įkrovimo bateriją.

Latviešu

Kas ir iekļauts manā OneBlade komplektā?

Lai uzzinātu, kādi piederumi ir iekļauti jūsu OneBlade modeļa komplektā, skatiet tā iepakojumu. Ja iegādājāties savu OneBlade ierīci tiešsaistē, lūdz, skatiet iekšējā vietni. Papildu piederumus var iegādāties vietnē www.philips.com/parts-and-accessories.

Svarīga informācija par drošību

Izmantojiet šo produktu tikai tam paredzētajam mērķim mājas apstākļos. Pirms produkta un tā bateriju un piederumu lietošanas rūpīgi lasiet šīs svarīgo informāciju (1. att.). Ja nepieciešams, izvērsiet vai garajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai nesieta norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās uzraudzēšanu bērnību bērnībā. Bērni nedrīkst rotāties ar ierīci. Bērni bez nepieciešama nodrīst tīri ierīci vai veikt tā tehnisko apkopi. • Nepārveidojiet barošanas bloku. • Neizmantojiet produktus, kas satur kontaktlādiņus vai blakus kontaktlādiņus, kurus pašlaik ir ieviests vai ir bijis ieviests elektriskās gaiss atvaidzinātājs. Pretējā gadījumā var neatgriezeniski bojāt barošanas bloku. • Nelietojiet bojātu ierīci. Nomainiet bojātās detaļas ar jaunām Philips detaļām. • Ievērojiet higiēnu, ierīci jālieto tikai vienam cilvēkam. • Pirms ierīces tīrīšanas ar ūdeni to atvienojiet no elektrotīkla. • Lai tīrītu ierīci, lietotiet tikai aukstu vai nedaudz siltnu ūdeni. • Ierīces tīrīšanā nekad nelietojiet spiedošo gaisu, tīrīšanas sukuks, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus šķidrums. • Maksimālais skaņas intensitātes līmenis: Lc = 75 dB(A). • Izmantojiet tikai Philips oriģinālos piederumus vai palīgmateriālus. • Uzlaidiet, lietotiet un glabājiet izstrādājumu temperatūrā no 10 °C līdz 35 °C. • Nenovietojiet produktus uz karstas ogas un tūvu, kur ar nepareizi izlieto šīs tūšu sausa sturā uz karstas temperatūras iedarbības. • Ja produkts paliek tu sakarāt vai izdala smaku, maina krāsu vai uzlaide notiek ilgāk nekā parasti, pārtrauciet produkta lietošanu un ūdeni, un sazinieties ar vietējo Philips izplatītāju. • Izstrādājums un to baterijas nedrīkst lietot mikroviļņu krāsnīs vai uz indukcijas plītni. • Neatveriet, nepārveidojiet, neaizturiet, nebojājat vai izņemiet kabeļus vai bateriju ar nolūku novērst bateriju uzlādišanu vai izņemot tīksskāves vai bīstamas vielas. Neievietojiet šīs lūgumus, nepārādiejat vai nelādāiet baterijas, izmantojot citās ierīcēs. • Ja baterijas ir bojātas vai tā tam radusies nopietni, izvairoties no sakāres ar ādu vai acīm. Ja tā tomēr notiek, nekavējoties rūpīgi skalojiet ar ūdeni un vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

Elektromagnetiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem pierādījumiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnetiskā lauka iedarbību.

Garantija un atbalsts

Philips piedāvā 2 gadu garantiju. Ir spēkā garantijas izņēmumi. Šī garantija neietekmē jūsu kā patērētāja likumtiecinātā tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai zvaniet mums. • LATVIJA 0207 949 0240 (lokal rate) Informācija par visu produktu atbalstu, enerģijas patēriņu un ES atbilstības deklarāciju skatīt vietnē www.philips.com/support.

Otrreizējā pārstrāde

- Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus un baterijas nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (4. att.). Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu un bateriju savākšanu.

Iebūvētā uzlādējamā akumulatora izņemšana

Šī ierīce atbilst visiem pierādījumiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnetiskā lauka iedarbību.

Garantija un atbalsts

Philips piedāvā 2 gadu garantiju. Ir spēkā garantijas izņēmumi. Šī garantija neietekmē jūsu kā patērētāja likumtiecinātā tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai zvaniet mums. • LATVIJA 0207 949 0240 (lokal rate) Informācija par visu produktu atbalstu, enerģijas patēriņu un ES atbilstības deklarāciju skatīt vietnē www.philips.com/support.

Otrreizējā pārstrāde

- Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus un baterijas nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (4. att.). Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu un bateriju savākšanu.

Iebūvētā uzlādējamā akumulatora izņemšana

Šī ierīce atbilst visiem pierādījumiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnetiskā lauka iedarbību.

Garantija un atbalsts

Philips piedāvā 2 gadu garantiju. Ir spēkā garantijas izņēmumi. Šī garantija neietekmē jūsu kā patērētāja likumtiecinātā tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai zvaniet mums. • LATVIJA 0207 949 0240 (lokal rate) Informācija par visu produktu atbalstu, enerģijas patēriņu un ES atbilstības deklarāciju skatīt vietnē www.philips.com/support.

Otrreizējā pārstrāde

- Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus un baterijas nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (4. att.). Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu un bateriju savākšanu.

Iebūvētā uzlādējamā akumulatora izņemšana

Šī ierīce atbilst visiem pierādījumiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnetiskā lauka iedarbību.

Garantija un atbalsts

Philips piedāvā

Ricklimi

- Ky symbol do të thotë që produkti elektrike dhe baterië nuk duhet të hidhen me mbeturinat normale të shërbisë (Fig. 4). ▫ Zbatoni rregulloret e shëtitit tuaj për grumbullimin e veçar të produkteve elektrike dhe baterië.

Heqja e baterisë së rikarqieshme të integruar

Bateria e rikarqieshme e integruar duhet të hiqet vetëm nga një profesionist i kualifikuar kur pajisa luhet. Përpara se të hiqni baterinë, sigurohuni që pajisja të jetë hequr nga priza dhe që bateria të jetë plotësisht e shkarkuar.

Merrni masë e nevojshme paraprake kur përdorni veglat për të hapur pajisjen dhe kur hidhni baterinë e rikarqieshme.

Kur administroni baterinë siguronihi që duart tuaja, produkti dhe bateritë të jenë të thata.

Për të shmangur ndonjë qark të shkurtër të baterive pas heqjes, mos i lini kontaktet e bateritë të takojnë me shtete metalike (p.sh. monedha, kartica, unazat). Mos i mblëshitni bateritë me fletë aluminia. Mbrojtuni kontaktet me **gëzof ose vendosini bateritë në një qese plastike përpara se t'i hidhni.**

- Kontrolloni nëse ka vëda në pjesën e pasme ose të përparme të pajisjes. Nëse ka, hiqini.
- Hiqni panelin e pasmë dhe/ose të përparme të pajisjes me anë të një këqacide. Nëse nevojitet, hiqni gjithashtu vëda dhe/ose pjesët shtesë derisa të shikoni qarkun e priturat me baterinë e rikarqieshme.
- Hiqni baterinë e rikarqieshme.

Slovensčina

Kaj je priloženo mojemu aparatu OneBlade?

Često se simboli, priloženi vašemu OneBladeu, odnose na dodatne akcesorije, katere dodatna oprema je priložena vašemu OneBladeu. Če ste svoj OneBlade kupili prek spleta, obično spletno stran. Dodatno opremo lahko kupite na www.philips.com/parts-and-accessories.

Pomembne varnostne informacije

Izdelake uporabljajte samo za predvideni namen v gospodinjstvu. Pred uporabo izdelka in baterij ter dodatne opreme natančno (Sl. 1) preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Napaka uporaba lahko privede do tveganj ali resnih poškodb. Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje med izdelki.

Opozorilo

• Za polnjenje izdelka uporabljajte samo napajalno enoto z varnostnim potrdilom SELV ter nazivno izhodno napetostjo 5 V, ≥ 1 A. Za varno polnjenje v vlažnem okolju (npr. v kopalnici) uporabljajte samo napajalnik IPX4 (odporen na pijske). Ustrezen napajalnik (npr. Philips HQ87) je na voljo na www.philips.com/support. Če pri polnjenju pride do izliva pravega napajalnika USB, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Uporaba neodobrene napajalnika lahko privede do tveganj ali resnih poškodb. • Poskrbite, da bodo kabel USB, napajalnik USB in stolažo za polnjenje (če je priloženo) suhi (Sl. 2). • Aparat je neodporen (Sl. 3). Primeren je za uporabo v kadi ali pod prho in lahko ga čistite pod tekočo vodo. Aparat lahko torej iz varnostnih razlogov uporabljate samo brezžično. • Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomankljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti oziroma če jih pri uporabi navedejo odgovorni osebje. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata. • Napajalnika ne spreminjajte. • Napajalnika ne priključujte v vtičnico oziroma ga ne uporabljajte v bližini vtičnice, v katero je priključen elektrčni osevilniški zrak, kar lahko povzroči nepravilno škodo na napajalniku. • Ne uporabljajte poškodovane aparata. Poškodovane dele zamenjajte z novimi Philipsovimi deli. • Iz higienskih razlogov naj aparat uporabljate samo ena oseba. • Preden začnete aparat čistiti z vodo, ga vedno izkjučite iz električnega omrežja. • Aparat čistite samo z mizro ali mlačno vodo. • Naprave ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi gobami, abrazivnimi čistili ali agresivnimi tekočinami. • Največja raven zvočne moči: Lc = 75 dB(A). • Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo ali potrdni material. • Izdelek polnite, uporabljajte in shranjujte pri temperaturi med 10 °C in 35 °C. • Izdelki in baterije ne približujte ognju in jih ne izpostavlajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam. • Če se izdelek nenadoma močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo oziroma če polnjenje traja dlje kot običajno, ga nehaite uporabljati in polniti ter se obrnite na Philips. • Izdelki in baterije ne dajajte v mikrovalovno pečico ali na indukcijska kuhališča. • Izdelki in baterije ne odpirajte, spreminjajte, luknjajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije ne bi pregrele ali začele izpuščati strupene ali nevarne snovi. Baterije ne polnite prekomerno ali obratno in ne povzročajte kratkega stika. • Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, privedite mesto nemudoma izperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat Philips ustreza vsem upoštevanim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Jamstvo in podpora

Philips ponuja 2-letno garancijo. Večja izjema za garancijo. Ta garancija ne vpliva na vaše zakonite pravice potrošnika. Za več informacij obiščite www.philips.com/support ali nas pokličite.

• SLOVENIJA 011 88 88 313 (Klic v slovensko omrežje)

• Za vso podporo za izdelek, podatke o porabi energije in izjavo o skladnosti za EU obiščite www.philips.com/support

Recikliranje

• Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstvenimi odpadki (Sl. 4). • Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Odstranitev vgrajene akumulatorske baterije

Vgradnjeno akumulatorsko baterijo lahko odstrani samo usposobljen strokovnjak, ko aparat zavzame. Pred odstranjevanjem baterije se prepričajte, da je aparat izklučen iz zidne vtičnice in je baterija popolnoma prazna.

Pri ravnanju z ožrejem ob odpiranju aparata in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.

Ko ravnamte z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.

Pazite, da priključne sponke baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za lase, prstani), da ne pride do nenamernega kratkega stika. Baterije ne ovijajte v aluminijasto folijo. Preden baterijo zavrzete, zglejte njene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.

- Preverite, ali so na zadnji ali sprednji strani naprave vijaki. Če so, jih odstranite.
- Z izvijačem odstranite zadnjo in/ali sprednjo ploščo naprave. Če je treba, odstranite tudi dodatne vijake in/ali dele, da pride do plošče s tiskanim vezjem in akumulatorske baterije.
- Odstranite akumulatorsko baterijo.

Slovensky

Čo je súčasťou balenia mojej čepele OneBlade?

Príslušenstvo dodávané s vašim modelom nájdejte uvedené na obale čepele OneBlade. Ak ste si zakúpili OneBlade online, pozrite si webovú stránku. Ďalšie príslušenstvo je možné zakúpiť na webovej stránke www.philips.com/parts-and-accessories.

Dôležité bezpečnostné informácie

Výrobok používajte len na určený účel v domácnosti. Pred použitím výrobku, jeho batérií a príslušenstva si pozorne (Obr. 1) prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť.

Varovanie

• Na nabíjanie výrobku používajte iba certifikovaný napájací zdroj bezpečného veľmi nízkeho napätia (SELV) s výstupným výkonom 5 V, ≥1 A. Na bezpečné nabíjanie vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni) používajte výhradne napájací zdroj IPX4 (odolný voči strekajúcej vode). Vhodný napájací zdroj (napr. Philips HQ87) nájdete prostredníctvom stránky www.philips.com/support. Ak potrebujete podporu pri hľadaní správneho napájacieho zdroja USB, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti vo svojej krajine. Používanie necertifikovaného napájacieho zdroja môže viesť k vzniku nebezpečných situácií alebo spôsobiť vážne zranenia. • Kabel USB, nasledujúci zdroj USB a nabíjací podstavec (ak je dodaný) udržiavte v suchu (Obr. 2). • Toto zariadenie je vodotesné (Obr. 3). Je vhodné na používanie vo vani alebo v sprche a na čistenie pod tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete preto zariadenie používať len bez kábla. • Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktorí majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumujú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistíť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia. • Napájaciu jednotku neupravujte, nepoužívajte v sieťových zásuvkách, ku ktorým je pripojený elektrický osviežovač vzduchu, ani v ich blízkosti, aby ste predišli neoprávnenému poškodeniu napájacej jednotky. • Nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené diely nahraďte novými dielmi Philips. • Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať len jedna osoba. • Pred čistením vodou zariadenie odpojte zo siete. • Na čistenie zariadenia používajte len studenú alebo vlažnú vodu. • Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani agresívne tekutiny. • Maximálna hladina akustického výkonu: Lc = 75 dB(A). • Používajte len originálne príslušenstvo alebo potrebný materiál od spoločnosti Philips. • Produkt nabíjajte, používajte a skladujte pri teplote od 10 °C do 35 °C. • Výrobok a batérie chráňte pred ohňom a nebezpečnými ich priamemu slnečnému svetlu ani vysokým teplotám. • Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha, zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa spoločnosť Philips. • Výrobky a ich batérie nekladte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič. • Tento výrobok ani batérie neotváraťe, neupravujte, neprepichujte, nepokodzujte ani nedemontujte, aby sa batérie neprehriali alebo nevypustili toxické či nebezpečné látky. Batérie neskracujte, nadmerne či nesprávne nenabíjajte. • Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Záruka a podpora

Spoločnosť Philips ponúka 2-ročnú záruku. Platia výnimky zo záruky. Táto záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva spotrebiteľa. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.philips.com/support alebo nám zavolaťe. Podporu pre všetky výrobky, údaje o spotrebe energie a vyhlásenie o zhode EÚ nájdete na adrese www.philips.com/support.

Recykliacia

• Tento symbol znamená, že tento elektrický výrobok a batérie nemôžu likvidovať spolu s bežným domovým odpadom (Obr. 4). • Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu sonických výrobkov a batérií vo svojej krajine.

Demontáž zabudovanej nabíjateľnej batérie

Zabudovanú nabíjateľnú batériu môže pri likvidácii zariadenia demontovať len odborné spôsoby techník. Skôr než batériu vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.

Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riadte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú suché.

Zabráňte kontaktu koncoviek batérií s kovovými predmetmi (napríklad mincami, sponami, prsténmi), aby ste predišli náhodnému skratovaniu batérií po ich vybratí. Batérie neabaťe do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou pólý batérie prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastového vrečka.

- Skontrolujte, či sa na zadnej, alebo prednej strane zariadenia nachádzajú skrutky. Ak áno, odstráňte ich.

- Skrutkoviacom odstráňte zadný alebo predný panel zariadenia. V prípade potreby odstráňte a ďalšie skrutky alebo súčiastky, až kým nevidíte plošný spoj s nabíjateľnou batériou.

- Vyberte nabíjateľnú batériu.

Srpski

Šta je uključeno uz moj OneBlade?

Pogledajte pakovanje koje ste dobili sa OneBlade da biste saznali koji su dodaci uključeni sa vašim modelom. Ako ste kupili OneBlade na mreži, pogledajte web stranicu. Dodatni pribor se može kupiti na www.philips.com/parts-and-accessories.

Važne bezbednosne informacije

Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe u domaćinstvu. Pre korišćenja proizvoda i njegovih dodatnih i dodatnih pribora pogledajte ove važne informacije (Sl. 1) i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Pogrešna upotreba može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih povreda. Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda.

Upozorenje

• Za punjenje proizvoda koristite isključivo jedinicu za napajanje sa sigurnosnim sertifikatom izuzetno niskog napona (SELV) koji ima izlaznu snagu od 5 V, ≥ 1 A. Za bezbedno punjenje u vlažnom okruženju (npr. u kupatilu) koristite jedinicu za napajanje IPX4 (otporna na prskanje). Odgovarajuća jedinica napajanja (npr. Philips HQ87) dostupna je putem web lokacije www.philips.com/support. Ako vam je potrebna podrška da pronađete pravilnu USB jedinicu za napajanje, obratite se centru za korisničku podršku u vašoj zemlji. Upotreba neodobrene jedinice za napajanje može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih povreda. • Vodite računa da USB kabl USB jedinica za napajanje i postolje za punjenje (ako je isporučeno) budu suvi (Sl. 2). • Ovaj aparat je vodootporan (Sl. 3). Pogodan je za korišćenje pod tušem ili za vreme kupanja, kao i za čišćenje pod mlazom vode. Iz bezbednosnih razloga, aparat može da se koristi samo bez kabla za napajanje. • Ovaj uređaj mogu da koriste deca koja imaju 8 godina i više i osebe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili osobe bez iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili ukoliko su im data uputstva o korišćenju uređaja na bezbedan način i sa razumevanjem mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da otkrivaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora. • Ne koristite da menjate jedinicu za napajanje. • Nemojte da koristite jedinicu za napajanje u zidnim utičnicama koje sadrže elektrčni osveživač vazduha niti blizu njih kako je ne biste nepravilno oštetili. • Nemojte koristiti oštećeni aparat. Zamenite oštećene delove novim delovima kompanije Philips. • Iz higijenskih razloga, aparat treba da koristi samo jedna osoba. • Isključite aparat iz napajanja pre čišćenja vodom. • Koristite samo hladnu ili mlaku vodu za čišćenje aparata. • Nikada nemojte da koristite kompresovani vazduh, sušare za ruke, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti za čišćenje aparata. • Maksimalni nivo jačine zvuka: Lc = 75 dB(A). • Koristite samo originalne dodatke i potrošne delove kompanije Philips. • Aparat punite, koristite i odlazite na temperaturama između 10 °C i 35 °C. • Proizvod i baterije držite dalje od vatre i ne izlažite ih direktnoj sunčevoj svetlosti ili previše visokim temperaturama. • Ako proizvod postane nevoljnožn vruć ili ako ispušta neprijatan miris, ako promeni boju ili ako punjenje traje dugo nego obično, prestanite da ga koristite i punite i kontaktirajte kompaniju Philips. • Nemojte stavljati proizvod i baterije u mikrotalasne pećnice ili na indukcione šporete. • Nemojte da otvarate, menjate, bušite, oštećujete niti da rastavljate proizvod ili bateriju da biste sprečili zagrevanje baterija ili ispuštanje otrovnih ili opasnih supstanci. Ne pokušavajte da izvadite kratki spoj, da prepunjavate niti da obrnuto punite baterije. • Ako su baterije oštećene ili cure, izbegavajte kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko do toga dođe, odmah dobro isperite vodom i potražite medicinsku pomoć.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips uređaj je u skladu sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Garancija i podrška

Philips nudi 2-godišnju garanciju. Izuzec od garancije se primenjuje. Ova garancija ne utiče na vaša zakonska prava kao potrošača u skladu sa zakonom. Za više informacija posetite www.philips.com/support ili nas pozovite.

• REPUBLIKA SRBIJA 381 11 321 6840 • KOSOVO +38 715 555, +38 714 444

Svu podršku za proizvod potražite na stranici www.philips.com/support

Reciklaža

• Ovaj simbol označava da su svi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom (Sl. 4). • Nadržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Uklanjajte ugrađene punjive baterije

Ugrađenu punjivu bateriju možete da izvadite isključivo stručno lice prilikom obnavljanja aparata u otpadu. Pre nego što izvadite bateriju, obavestite isključite aparat iz zidne utičnice i postavite se da baterija bude potpuno prazna.

Preduzmite sve neophodne bezbednosne mere predostrožnosti kada rukujete alatima za otvaranje aparata i kada bacate punjivu bateriju.

Kada rukujete baterijama pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi.

Da ne bi došlo do slučajnog kratkog spoja na baterijama nakon uklanjanja, nemojte da dozvolite da spojevi na baterijama dođu u kontakt sa metalnim predmetima (npr. novčićima, šražlama, prstrenjem). Nemojte uvijati baterije u aluminijumsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite.

1. Proverite da li na poleđini aparata ili sa njegove prednje strane postoje šrafovi. U slučaju da ih ima, uklonite ih.

2. Uklonite zadnji i/ili prednji poklopac sa aparata pomoću odvijača. Po potrebi, uklonite i dodatne šrafove i/ili delove dok ne ugledate štampanu ploču sa punjivom baterijom.

3. Uklonite punjivu bateriju.

Bългарски

Какво е включено в моя OneBlade?

Викъте опаковката, предоставена с вашия OneBlade, за да разберете кои аксесоари са включени във вашия модел. Ако сте закупили ваши OneBlade онлайн, вижте и уебсайта. Допълнителни аксесоари могат да бъдат закупени на www.philips.com/parts-and-accessories.

Важна информация за безопасност

Използвайте продукта само по неговото предназначение и бита. Преди да използвате продукта и батериите и аксесоарите към него, (Obr. 1) прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да доведе до опасности или сериозни наранявания. Включените в комплекта аксесоари могат да се различават за отделните продукти.

Предупреждение

• За зареждане на продукта използвайте само сертифицирано зареждащо устройство за свърхниско напрежение (SELV) с изходни параметри 5 V, ≥ 1 A. За безопасно зареждане във влажна среда (напр. в баня) използвайте само зареждащо устройство IPX4 (устойчиво на пръски). Подходящо зареждащо устройство (напр. Philips HQ87) можете да намерите на адрес www.philips.com/support. Ако имате нужда от помощ, за да намерите подходящото зареждащо USB устройство, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава. Използването на несертифицирано зареждащо USB устройство може да доведе до опасности или сериозни наранявания. • Пазете кабелот USB-единицата за зареждане USB устройство и поставката за зареждане сухи (Obr. 2). • Този уред е водоустойчив (Obr. 3). Той е подходящ за употреба във ваната или под душа и за почистване под течаща вода. Защото, от съображения за безопасност, уредът може да се използва само без кабел. • Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и от хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и разбират евентуалните опасности. Не позволявайте на децата да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца без надзор. • Не променяйте зареждащото устройство, преди да го почиствате с вода. • За почистване на уреда близо до контакти, в които има включен електрически освежител за въздух, за да предотвратите неоправдан повредна на зареждащото устройство. • Не използвайте повреден уред. Заменете повредените части с нови части на Philips. • По хигиени съображения уредът трябва да се използва само от едно лице. • Изключвайте уреда от контакта, преди да го почиствате с вода. • Користете само ладна или мляка вода за да го чистите уредот. • Никога не користете компримиран въздух, абразивни гънци, абразивни средства за чистене или агресивни течности за чистене на уредот. • Максимално ниво на сила на звука: Lc = 75 dB(A). • Използвайте само оригинални аксесоари и консумативи на Philips. • Заряджайте, използвайте и съхранявайте продукта при температура между 10 °C и 35 °C. • Пазете продукта и батериите далече от огън и не ги излагайте на пряка слънчева светлина или високи температури. • Ако продуктът стане необичайно горещ или изпуска миризма, сменете цвета си или зареждането му отнема повече от обикновено, прекратете употребата и зареждането му с свържете с Philips. • Не поставяйте продуктите и батериите им в микровълновите фурни или върху индукционни котлонци. • Не отваряйте, модифицирайте, пробивайте, повърждайте или разглобявайте продукта или батериата, за да предотвратите прегряване на батериите или отгледане на токсични или опасни вещества. Не свързвайте на късо, прекомрено заряджайте или заряджайте батериите с неправилно ориентиранни полюси. • Ако батериите са повредени или текат, избягвайте контакт с кожата или очите. В случай на такъв контакт незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

Електромагнитни полета (ЕМF)

Този уред Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагане на електромагнитни излъчвания.

Гаранция и поддръжка

Philips предлага 2-годишна гаранция. Важат изключения от гаранцията. Тази гаранция не екска вашите законни права като потребител. За повече информация посетете www.philips.com/support или ни се обавате.

• БЪЛГАРИЯ +359 2 4916274 (национален номер) • За цента поддръжка на продуктите, информации относно консуматива на енергия и ЕС декларацията за съответствие посетете www.philips.com/support

Рециклиране

• Този символ означава, че електрически продукт и батерии не бива да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци (Obr. 4). • Следвайте правилата на вашата държава за разделяно събиране на електрически продукти и батерии.

Изваждане на вграденa акумулаторна батерия

Вградената акумулаторна батерия трябва да бъде извадена само от квалифициран специалист, когато уредът е изхвърля. Преди да извадите батериата, се уверете, че уредът е изключен от контакта и батерията е изцяло напълно.

Вземете всички необходими мерки за безопасност, когато боравите с инструменти за отваряне на уреда и когато изхвърляте акумулаторната батерия.

Когато боравите с батериите, се погрижете ръцете ви, продукта и батериите да бъдат сухи.

За да избегнете инцидентно късо съединение на батериите след изваждане, не допускате клемите на батериите да влязат в контакт с метални предмети (като например монети, фиби, прстени). Не увияйте батериите в алуминиева фолио. Залепете клемите на батериите или поставете батериите в найлонова торбичка, преди да ги изхвърлите.

- Проверете дали има винтове отзад или отпред на уреда. Ако има, сваляте ги.
- Сваляте задния и/или предния панел на уреда с отвертка. Ако е необходимо, сваляте и допълнителни винтове и/или части, докато не видите печатната плоча с акумулаторната батерия.
- Извадете акумулаторната батерия.

	Пластмасовите опаковъчни материали съдържат полиетилен с ниска плътност (LDPE), освен ако не е посочено друго.
	Опаковъчните материали, различни от пластмаса, съдържат хартия или картон.

Македонски

Што е вклучено во мојот OneBlade?

Погледнете го пакувањето испрочисно со вашиот OneBlade за да дознаете кои додатоци се вклучени во вашиот модел. Доколку сте го купиле вашиот OneBlade преку интернет, погледнете ја веб-страницата. Дополнителни додатоци може да се купат на www.philips.com/parts-and-accessories.

Важни безбедносни информации

Користете го производот за неговата намена во домаќинството. Внимателно прочитајте ги овие важни информации (Cл. 1) пред да го користите производот и неговите батерии и додатоци и зачувајте ги за во иднина. Погрешната употреба може да доведе до опасности или сериозни повреди. Испорачените додатоци може да се разликуваат за различни производи.

Предупреудавање

• За полнење на производот користете само единица за полнење со безбедносен сертификат за исклучително нисок напон (SELV) со излезно напрегање од 5 V, ≥ 1 A. За безбедно полнење во влажна средина (на пр. во баната), користете само единица за полневање IPX4 (отпорна на прски). Подходящо зарежавао устройство (напр. Philips HQ87) можете да добиете на адресот www.philips.com/support. Ако ви е потребна помош при наоѓањето на точната USB-единица за напонување, контактирајте го Центарот за грижа за корисниците во вашата земја. Користенето единица за напонување без сертификат може да предизвика опасности и сериозни повреди. • Чувајте ги USB кабелот, USB-единицата за напонување и држачот за полнење (доколку се доставени) суви (Cл. 2). • Овој уред е водоотпорен (Cл. 3). Тој е погоден за употреба во баната или под туш и за чистене под млаз вода. Затоа, од безбедносни причини, уредот може да се користи само без кабел. • Овој уред може