

Denumire produs: Set de bucatarie pentru copii 2 în 1 Chef Cooking, cu accesorii si gentuta portabila

Denumire originala: Chef Cooking

Brand: Xiong Cheng

Model: 008-936A

Tip produs: Bucatarie de jucarie portabila cu accesorii

Categorie: Jocuri si jucarii, jocuri de rol, bucatarii pentru copii, seturi de gatit de jucarie

Functionalitate: 2 în 1, bucatarie de jucarie si gentuta pentru transport si depozitare

Vârsta recomandata: 3 ani+

Tematica: Bucatarie, gatit, prepararea alimentelor si jocuri de imitatie

Culoare: Multicolor, predominant galben, albastru, verde si portocaliu

Design: Gentuta transformabila în bucatarie de jucarie, cu mâner de transport si spatiu pentru organizarea accesoriilor

Tip activitate: Jocuri de rol, simularea prepararii alimentelor, organizarea ustensilelor si activitati creative

Accesorii ilustrate pe ambalaj: Oale cu capace, tigaie, ustensile de bucatarie, recipiente si alimente de jucarie

Continut pachet: Gentuta transformabila în bucatarie si accesorii de joaca prezentate pe ambalaj

Numar total piese: Neconfirmat din fotografiile ambalajului

Dimensiuni cutie: 10 x 25 x 19 cm

Greutate: 500 grame

Sistem de transport: Mâner integrat

Sistem de depozitare: Compartiment pentru pastrarea accesoriilor în configuratia de gentuta

Material: Material plastic aparent, compozitia exacta urmând sa fie confirmata din documentatia producatorului

Utilizare recomandata: Activitati recreative, jocuri de rol, imitarea activitatilor culinare si dezvoltarea creativitatii

Beneficii potentiale ale jocului: Exersarea imaginatiei, coordonarii mâna ochi, motricitatii fine, comunicarii si abilitatilor de organizare

Tara de fabricatie: China, conform etichetei vizibile

Avertismente si precautii:

Atentie! Produs recomandat copiilor cu vârsta de peste 3 ani.

Atentie! Pericol de sufocare. Produsul contine piese mici si nu este recomandat copiilor sub 36 de luni.

Se recomanda utilizarea sub supravegherea unui adult.

Îndepartati toate materialele de ambalare înainte de a oferi jucaria copilului.

Verificati integritatea produsului si a accesoriilor înainte de fiecare utilizare.

Nu utilizati produsul daca prezinta componente rupte, fisurate, deteriorate sau desprinse.

Nu introduceti piesele mici sau accesoriile în gura, nas sau urechi.

Nu utilizati setul pentru prepararea, încălzirea sau servirea alimentelor reale.

Accesoriile sunt destinate exclusiv jocurilor de rol si nu trebuie utilizate ca ustensile reale de bucatarie.

Nu asezati produsul pe plite, aragazuri, cuptoare sau alte suprafete fierbinti.

Nu expuneti jucaria la flacari deschise, apa fierbinte sau temperaturi extreme.

Nu utilizati obiecte ascutite sau instrumente care pot deteriora componentele produsului.

Nu fortati sistemele de închidere, pliere sau fixare ale gentutei.

Verificati stabilitatea bucatariei dupa transformarea din gentuta în spatiu de joaca.

Asamblarea si transformarea produsului trebuie realizate cu ajutorul unui adult, atunci când este necesar.

Nu permiteti copilului sa se aseze sau sa se sprijine cu greutatea corpului pe bucataria de jucarie.

Nu utilizati mânerul pentru a transporta alte obiecte sau greutatea decât cele prevazute de producator.

Curatati produsul conform recomandarilor producatorului.

Nu utilizati substante chimice agresive sau solventi pentru curatare.

Depozitati jucaria într-un loc curat, uscat si ferit de surse directe de caldura.

Pastrati toate componentele împreuna pentru a evita pierderea accesoriilor.

Ambalajul nu este destinat utilizarii ca jucarie.

Pastrati eticheta si instructiunile originale pentru consultari ulterioare.