

Denumire produs: Proiector pentru desen si pictura Painting Projector, cu 6 instrumente de colorat

Denumire originala: Painting Projector

Tip produs: Proiector de desen pentru copii

Categorie: Jocuri si jucarii, jucarii educative, seturi creative pentru desen si colorat

Vârsta recomandata: 3 ani+

Tematica ambalaj: Craciun si sarbatori de iarna

Culoare: Verde si rosu

Functie principala: Proiectia modelelor pentru reproducerea conturilor prin desen

Tip activitate: Desen, colorat, activitati creative si educative

Numar instrumente de colorat declarat: 6

Tip instrumente de colorat: Instrumente colorate pentru desen, ilustrate pe ambalaj sub forma de markere

Design: Proiector cilindric cu suport de sustinere si zona de proiectie orientata catre suprafata de desen

Elemente ilustrate pe ambalaj: Proiector, suport, instrumente de colorat, coala de hârtie si model de desen

Utilizare recomandata: Activitati de desen ghidat, colorat, jocuri creative si familiarizare cu formele si culorile

Beneficii potientiale ale jocului: Exersarea motricitatii fine, a coordonarii mâna ochi, a atentiei, concentrarii, creativitatii si imaginatiei

Avertismente si precautii:

Produs recomandat copiilor cu vârsta de peste 3 ani.

Nu este recomandat copiilor sub 36 de luni. Verificati avertismentele originale ale producatorului privind eventualele componente mici si riscul de înghitire.

Se recomanda utilizarea sub supravegherea unui adult.

Asamblarea suportului si instalarea bateriilor, daca sunt necesare, trebuie realizate de catre un adult.

Nu priviti direct în sursa de lumina a proiectorului.

Nu orientati fasciculul luminos direct catre ochii copilului sau ai altor persoane.

Utilizati produsul numai pe suprafete plane si stabile.

Nu utilizati proiectorul daca prezinta componente deteriorate, fisuri sau elemente desprinse.

Nu introduceti componentele sau instrumentele de colorat în gura.

Nu utilizati instrumentele de desen pe piele, în apropierea ochilor sau pe alte suprafete decât cele recomandate.

Daca produsul functioneaza cu baterii, utilizati numai baterii de tipul si tensiunea indicate de producator.

Nu amestecati baterii noi cu baterii uzate sau baterii de tipuri diferite.

Nu încercați să reîncărcați baterii nereîncarcabile.

Scoateți bateriile descarcate și eliminați-le conform reglementărilor locale privind colectarea separată.

Nu expuneți dispozitivul la apă, umezeală excesivă sau temperaturi extreme.

Nu utilizați produsul în apropierea flăcărilor deschise sau a surselor puternice de căldură.

Nu demontați componentele electrice sau sistemul de proiecție.

Curățați produsul numai conform recomandărilor producătorului.

Îndepărtați materialele de ambalare înainte de a oferi jucăria copilului.

Pastrați ambalajul și instrucțiunile producătorului pentru consultări ulterioare.