

## **Jucarie muzicala de facut baloane din sapun, pentru baie "BUBBLE CRAB"**

Jucarie muzicala de facut baloane din sapun, pentru baie, in forma de crab. Daca aveti un copil ce nu este incantat de momentul pentru baie, **Jucaria Bubble Crab** cu baloane de sapun este distractia perfecta pentru a ii schimba parerea. Bubble Crab cel haios scoate baloane de sapun necontenit in timp ce reda una din cele 12 melodii incluse pentru a il amuza pe prichindelul tau. Aceasta jucarie este fabricata din materiale prietenoase cu mediul inconjurator ce nu ii pun in pericol sanatatea copilului tau. Jucaria se monteaza direct pe cada sau pe faianta rapid si usor, cu 3 ventuze. Atentie, aceasta jucarie nu este rezistenta la apa, deci trebuie montanta peste nivelul maxim de umplere al cazii. A nu se scufunda in apa!

### **Caracteristici si beneficii:**

- Fabricata din materiale sigure si non toxice;
- Reda 12 melodii vesele pentru copii;
- Produce spuma si baloane din sapun, distractive pentru copii;
- Usor de utilizat si de montat.

### **Date tehnice:**

- Material: plastic ABS;
- Baterii: necesita 2 baterii 1.5V AA (nu sunt incluse);
- Dimensiuni: 25 x 15.5 x 7.5 cm;
- Varsta: +3 ani;

**Componente:** buton ON/OFF; rezervor pentru gel de baie/sapun lichid; duza pentru spuma; ventuze.

**Instructiuni de utilizare:** 1. Desfaceti rezervorul pentru gel de baie/sapun lichid; 2. Montati duza pentru spuma in orificiul prevazut; 3. Deschideti capacul pentru baterii de pe spatele jucariei si introduceti cele 2 baterii respectand schita montajului prevazuta pe capac. Fiti siguri ca ati inchis ermetic compartimentul bateriilor; 4. Lipiti jucaria cu ajutorul ventuzelor pe peretele cazii/faianta; 5. Turnati cca 30ml de gel de dus sau sapun lichid in container, umpleti cu apa pana la 2/3 din rezervor si amestecati continutul; 6. Montati rezervorul pe jucarie; 7. Apasati butonul ON/OFF pentru a activa jucaria.

Butonul ON/OFF are urmatoarele functionalitati:

- Prima apasare: jucaria incepe sa redea muzica si bule de sapun;
- A 2-a apasare: se opreste muzica;
- A 3-a apasare: se opreste jucaria.

**AVERTISMENTE:** Nu lasati copii nesupravegheati in timpul barii, fara supravegherea unui adult. Pastrati ambalajul pentru interventii ulterioare. Fiti siguri ca ati inchis ermetic compartimentul bateriilor pentru a-l mentine etans. Nu scufundati jucaria in apa, nu este complet rezistenta la apa.