


Joie™

Child Age 15 months - 12 years
Child Height 76 - 150 cm











i-Irvana™











enhanced child restraint






- GB Instruction Manual
- FR Manuel d'instructions
- DE Anleitung
- NL Instructiehandleiding
- IT Manuale di istruzioni
- ES Manual de instrucciones
- PT Manual de instruções
- PL Instrukcja obsługi
- CZ Návod k obsluze
- SK Návod na použitie
- SL Navodila za uporabo
- RU Руководство по эксплуатации
- DK Brugervejledning
- HU Használati utasítás
- RO Manual de instruciuni
- EL Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
- TR Kullanım Kılavuzu
- AR دليل التعلیمات
- HR Upute za uporabu
- SE Bruksanvisning
- NO Instruksjonsbok
- FI Käyttöopas














ECE R129: i-Size









RO Bun venit la Joie™

Ați achiziționat un sistem de siguranță de înaltă calitate pentru copii. Acest produs este adecvat pentru utilizare la copii cu înălțime și greutate de până la 150 cm și 36 kg.

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni pentru a vă asigura că scaunul a fost instalat corect. Instalarea incorectă ar putea pune în pericol copilul dumneavoastră.

Păstrați manualul de instrucțiuni pentru consultare ulterioară.

Vă rugăm să confirmați


Pentru a utiliza sistemul de siguranță îmbunătățit Joie pentru copii cu conexiunile i-Size ISOFIX în conformitate cu Regulamentul UN nr. 129, copilul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe.

Modul ham: Vârsta copilului ≥ 15 luni/Înălțimea copilului 76 cm-105 cm/
Greutatea copilului ≤ 22 kg;
Modul înălțător: Înălțimea copilului între 100 cm - 150 cm/Greutatea ≤ 36 kg;

Citiți toate instrucțiunile din manual înainte de asamblarea și utilizarea acestui produs.

! IMPORTANT: PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE. CITIȚI CU ATENȚIE.


Pentru informații privind garanția, vizitați site-ul nostru web pe joiebaby.com



Lista componentelor

Asigurați-vă că nu lipsesc aceste componente. Contactați vânzătorul dacă lipsesc anumite componente.

- | | |
|---|--|
| 1 Suport pentru cap | 10 Cataramă ham |
| 2 Aripi laterale | 11 Manetă de reglare a suportului pentru cap |
| 3 Cotieră | 12 Curea prindere superioară |
| 4 Baza | 13 Sac de stocare superior |
| 5 Curea de reglare | 14 Conector ISOFIX |
| 6 Mâner reglare scaun | 15 Buton de eliberare ISOFIX |
| 7 Buton de reglare ISOFIX | 16 Blocare de siguranță ISOFIX |
| 8 Ghidaje pentru atașarea conectorilor ISOFIX | 17 Suport de pahare |



AVERTISMENT

- ! **REȚINEȚI** că articolele rigide și componentele din plastic ale sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii să fie amplasate și instalate astfel încât să nu poată exista riscul de a fi prinse de un scaun mobil sau de o ușă a vehiculului în timpul utilizării normale a acestuia.
- ! Pentru a utiliza acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129, copilul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- ! Modul ham: Înălțimea copilului 76 cm -105 cm/max. 22 kg
Modul înălțător: Înălțimea copilului 100 cm -150 cm/max. 36 kg
- ! **IMPORTANT - NU UTILIZAȚI PENTRU COPII CU VÂRSTE MAI MICI DE 15 LUNI** (Consultați instrucțiunile).
- ! Este posibil ca sistemul de siguranță pentru copii să nu se potrivească în toate vehiculele autorizate. În caz de îndoieli, contactați vânzătorul local sau serviciul de asistență clienți Joie.
- ! Asigurați-vă că toate curelele care fixează sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii de vehicul sunt strânse, că toate curelele de fixare a copilului sunt ajustate la corpul acestuia și că niciuna dintre ele nu este răsucită.
- ! **NU utilizați alte puncte de contact pentru suportul sarcinii decât cele descrise în instrucțiuni și marcate pe sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii.**
- ! Asigurați-vă că secțiunea ventrală a centurii de siguranță este fixată în partea de jos, astfel încât pelvisul să fie bine prins.

AVERTISMENT

- ! Dispozitivul trebuie să fie schimbat dacă a fost supus unor tensiuni violente în caz de accident. Un accident poate cauza daune pe care nu le puteți vedea.
- ! Luați în considerare pericolul de a face modificări sau adăugări la dispozitiv fără aprobarea autorității competente, cât și pericolul de a nu urmări îndeaproape instrucțiunile de instalare furnizate de producătorul sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.
- ! Vă rugăm să păstrați acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii departe de lumina soarelui, în caz contrar poate fi prea fierbinte pentru pielea copilului. Atingeți întotdeauna sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii înainte de a pune copilul în acesta.
- ! **NICIODATĂ** nu lăsați copilul nesupravegheat în sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii.
- ! Orice bagaje sau alte obiecte care ar putea cauza răni în cazul unui accident trebuie fixate corespunzător.
- ! Sistemul îmbunătățit de siguranță pentru copii **NU TREBUIE** utilizat fără componentele moi.
- ! Componentele moi nu trebuie să fie înlocuite decât cu cele recomandate de producător, deoarece componentele moi sunt parte integrantă a performanței sistemului de fixare.
- ! Verificați dacă acest sistem îmbunătățit de siguranță pentru copii poate fi instalat corect în vehiculul dvs. înainte de a-l achiziționa.
- ! Pentru a evita arsurile, nu puneți niciodată lichide fierbinți în suporturile pentru pahare.

Urgențe

În caz de urgență sau accidente, este esențial să îi fie acordate primul ajutor și tratament medical copilului.

Informații referitoare la produs

Pentru instalare cu sistem ISOFIX + prindere superioară

1. Acesta este un sistem îmbunătățit de siguranță pentru copii i-Size. Acesta este omologat în temeiul regulamentului ONU nr. 129 pentru utilizare în poziții așezate într-un vehicul compatibil i-Size, astfel cum este indicat de către producătorul vehiculului în manualul utilizatorului vehiculului.
2. În caz de nelămuriri, consultați fabricantul sau vânzătorul sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.



Pentru instalare cu centură cu 3 puncte

Pentru instalare cu centură cu 3 puncte + sistem ISOFIX




1. Acesta este scaun înălțător cu sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii i-Size. Este aprobat în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129, pentru utilizare în primul rând în „poziții de ședere i-Size” conform indicațiilor producătorilor de vehicule din manualul de utilizare a vehiculului.
2. În caz de nelămuriri, consultați fabricantul sau vânzătorul sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.

Materiale Plastic, metal, textil
Nr. brevet Brevet în așteptare

Alegeți versiunea de montaj

	Dimensiuni copil	Modul de instalare	Imagine instalare	Vârsta de referință
ECE R129	76 cm-105 cm/ ≤22 kg	Modul ham		15 luni până la aproximativ 4 ani
	100 cm-105 cm/ ≤36 kg	Modul înălțător		aprox. 3,5 ani până la 12 ani

Aspecte referitoare la montaj



Asamblare

consultați imaginile 1 - 3

! Asigurați-vă că nu există interferențe cauzate de husa scaunului când fixați spătarul pe bază.

Reglarea înălțimii pentru suportul pentru cap și hamurile de umăr

consultați imaginile 4 - 7

Reglați suportul pentru cap și verificați dacă hamurile de umăr se află la înălțimea corectă, conform 4 & 5 & 6 & 7

! Când sunt utilizate în modul ham, fantele hamurilor pentru umeri trebuie să fie la nivel sau imediat deasupra umerilor copilului. 4

! Când sunt utilizate în modul scaun înălțător, ghidajele hamurilor de umăr trebuie să fie chiar la nivelul umerilor copilului. 5

Trageți maneta de reglare a suportului pentru cap 6 și glisați suportul pentru cap până când se fixează în una dintre cele 15 poziții, conform 7.

Reglați scaunul

consultați imaginea 8

Instalare sistem de siguranță pentru copii

consultați imaginile 9 - 23

1. Introduceți ghidaje de atașare ISOFIX pentru a vă ajuta la instalare. 9
 2. Așezați prinderea superioară în spatele scaunului vehiculului. 10
 3. Apăsăți butonul de reglare ISOFIX situat sub bază, ambii conectori ISOFIX se pot extinde automat. 11 & 12
 4. Asigurați-vă că ambii conectori ISOFIX sunt atașați în siguranță în punctele de ancorare ISOFIX. Culoarele indicatorilor de pe ambii conectori ISOFIX trebuie să fie complet verzi. 13
- ! Apăsăți din nou butoanele de reglare ISOFIX și împingeți scaunul înapoi până când vine în contact cu spătarul scaunului vehiculului. 14

Folosirea legăturii superioare

1. Pentru a extinde legătura superioară pentru utilizare, apăsați butonul de pe dispozitivul de reglare a fixării și trageți pentru a-l extinde. 15
 2. Conectați bine cârligul de ancorare la racordul de ancorare al vehiculului. (consultați manualul vehiculului). 16
- ! Asigurați-vă că este bine fixat cârligul de ancorare la racordul de ancorare. Întindeți cureaua de prindere până când indicatorul este complet verde. 17
3. Apăsăți butonul de eliberare 18 pentru a slăbi plasa și apoi detașați cârligul pentru a îndepărta cureaua superioară. 19
 4. Când nu este utilizat, dispozitivul de prindere superior trebuie să fie depozitat în mod corespunzător. 20

Scoaterea scaunului

1. Pentru a scoate din vehicul apăsați butonul de reglare ISOFIX și trageți baza de la scaun. 21 Apoi apăsați și eliberați conectorii din sistemul ISOFIX al vehiculului. 22
2. Pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului, apăsați butonul de reglare ISOFIX 23 -1 și depozitați conectorii în bază. 23 -2

Utilizarea în modul ham

(Înălțimea copilului 76 cm- 105 cm / Greutatea copilului ≤ 22 kg / 15 luni - aprox. 4 ani)

consultați imaginile 24 - 31

! Instalați sistemul îmbunătățit de siguranță pentru copii pe scaunul din spate al vehiculului, apoi puneți copilul în sistemul îmbunătățit de siguranță pentru copii.

Fixarea copilului

1. Pentru a prelungi centurile hamului, apăsați butonul de reglare a hamului în timp ce simultan trageți în față hamurile umărului, pentru a le slăbi. 26
 2. Deblocați catarama hamului apăsând butonul roșu. 27
 3. Așezați curelele de umăr pe partea exterioară, astfel încât să nu vă încurce când puneți copilul în scaun. 28
 4. Așezați copilul în sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii și treceți ambele brațe ale copilului prin curelele de umăr.
 5. Fixați catarama hamului. Consultați 29
- ! Întindeți cureaua de prindere până când indicatorul este complet verde. 30
- ! Culoarele indicatorilor de pe ambii conectori ISOFIX trebuie să fie complet verzi. 30
- ! Trageți husa de reglare și reglați hamul astfel încât copilul să fie bine fixat. 31
- ! Mențineți întotdeauna copilul fixat în ham și strâns în mod corespunzător prin îndepărtarea oricărui joc.

Utilizarea în modul scaun înălțător

(Înălțimea copilului 100 cm-150 cm / greutatea copilului ≤ 36 kg / 3,5 - 12 ani)

consultați imaginile 32 - 39

! Instalați sistemul îmbunătățit de siguranță pentru copii pe scaunul din spate al vehiculului, apoi puneți copilul în sistemul îmbunătățit de siguranță pentru copii.

Fixarea copilului

1. Deblocați catarama hamului apăsând butonul roșu. 32
 2. Scoateți capacul curelei de picioare și depozitați-l în mod corespunzător. 33
 3. Așezați catarama hamului în locașul de la bază, plasați curelele hamului în spate și introduceți clemele de centură în locașul de pe aripile laterale. 34 & 36
 4. Cuplați catarama centurii în 3 puncte a vehiculului.
- ! Culoarele indicatorilor de pe ambii conectori ISOFIX trebuie să fie complet verzi. 39
- ! Instalarea cu conectori ISOFIX în modul scaun pentru copil este opțională. Dacă utilizați conectori ISOFIX, asigurați-vă că indicatorii de pe ambii conectori sunt complet verzi atunci când sunt atașați la punctele de ancorare.
- ! Centura de umăr trebuie să treacă prin ghidajul centurii de umăr. 39-1
- ! Sistemul îmbunătățit de siguranță pentru copii nu poate fi utilizat dacă catarama centurii de siguranță a vehiculului (capătul cataramei mamă) este prea lungă pentru a ancora fix sistemul de siguranță pentru copii. 39-2

Folosirea suporturilor pentru pahare

consultați imagina 40

Demontarea părților moi

consultați imaginile 41 - 53

Apăsăți butonul de culoare roșie pentru a decupla catarama. 41

Urmați pașii 42 - 53 pentru a detașa componentele moi.

Pentru a reatașa componentele moi, reparați pașii de mai sus în ordine inversă.

Îngrijire și întreținere

- ! Spălați componentele moi cu apă rece sub 30 °C.
- ! Nu călcați componentele moi.
- ! Nu înălbiți sau nu curățați chimic componentele moi.
- ! Nu utilizați detergenți neutri nediluți, benzină sau alți solvenți organici pentru a spăla sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii sau baza. Poate cauza deteriorarea sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.
- ! Nu răsuciți componentele moi pentru a le usca cu forță mare. Acesta poate lăsa cute în componentele moi.
- ! Vă rugăm să atârnați la umbră componentele moi.
- ! Îndepărtați sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii de pe scaunul vehiculului dacă nu îl folosiți pentru o perioadă lungă de timp.

