

**BA4-010-Tetina Din Silicon Premium Cu Tehnologie Anticolici Cu 3 Valve Baboo-Gat Larg, Debit Mediu, 2 bucati,3 luni+**

Tetina Baboo® Anti-colic cu gât larg, cu sistem anticolici avansat și material siliconic moale, oferă atât confort, cât și o tranziție fără probleme de la alăptare la hrănirea cu biberonul. **Continut:** 2 tetine BABOO® anticolici cu gât larg

**Caracteristici:** Sistem anticolici avansat-Dispune de 3 valve pentru o reducere superioară a aerului, reducând semnificativ probabilitatea apariției colicilor și a disconfortului. Design asemănător sânului.Silicon moale și durabil-Fabricat din silicon de înaltă calitate, de calitate medicală, inodor, incolor și delicat cu gingiile sensibile.Structură spiralată inovatoare-Punctele și crestele interne din silicon previn lipirea și asigură un flux lin și constant în timpul hrănirii. Compatibilitate Baboo®-Conceput special pentru utilizarea cu biberonele Baboo® din sticlă și plastic cu gât larg.

**Instrucțiuni** 1) Înainte de prima utilizare, fierbeți tetina în apă timp de 5 minute pentru a asigura o sterilizare completă. 2) Înainte de fiecare utilizare, spălați tetina bine cu apă caldă și clătiți bine. Sterilizați folosind un sterilizator sau prin fierbere timp de 5 minute. Asigurați-vă că folosiți suficientă apă în timpul fierberii pentru a preveni deteriorarea. 3) Fixați tetina în siguranță la biberonul cu gât larg Baboo®. Strângeți ușor supapele de ventilație pentru a vă asigura că sunt deschise pentru o circulație adecvată a aerului în timpul hrănirii. 4) Alegeți debitul adecvat în funcție de vârsta și nevoile de hrănire ale bebelușului. Verificați întotdeauna temperatura hranei înainte de a i-o oferi bebelușului. Evitați să strângeți prea tare inelul biberonului, deoarece acest lucru poate perturba sistemul anticolici. **Avertismente:** Utilizați produsul sub supravegherea directă a adulților. Acest produs nu este o jucărie. Când nu este utilizat, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Înainte de fiecare utilizare, inspectați cu atenție tetina pentru a vedea dacă prezintă deteriorări. Trageți de tetină în toate direcțiile. Întrerupeți utilizarea produsului la primul semn de deteriorare. Verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de a hrăni un copil. Se recomandă schimbarea tetinei la fiecare 2 luni. Depozitați tetina într-un loc uscat, ferit de surse de căldură. Nu expuneți la lumina directă a soarelui. Se recomandă utilizarea pentru lapte sau apă. Sucurile de fructe sau băuturile îndulcite trebuie bine diluate. Băuturile colorante pot schimba culoarea produsului.

**Producator:** UAB "Sentija", J. Kubiliaus g. 4B-1, LT-08241 Vilnius, Lithuania

**Importator:** Magica International Trade, Str. Drumul Mare 70,Clinceni,Ilfov

și **Distribuitor** Telefon : 0724.62.44.22, www.magicashop.ro