

4223T Jucarie muzicala - Tobita Bongo

Importator/Reprezentant european: EduClass SRL Bd. Unirii nr.9, sect 4 Bucuresti, tel/fax 0213454540, email: contact@educlass.ro Producator: HAPPY KID TOY GROUP LTD. - Room 410 -411, 4/F Houston Centre, 63 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong - info@happykidtoy.com. Hai sa facem galagie! Bate cat de tare poti in tobe si in cinel pentru a crea sunete deosebite, acompaniate de efecte luminoase. Contribuie la dezvoltarea simtului vizual, auditiv si a motricitatii. Prevezute cu buton on/off. Produsul este confectionat din plastic. Necesita 2 baterii tip AA (incluse). Are trei moduri de redare diferite: a melodiei, a efectelor de percutie, a propriilor sunete, create chiar de manutele tale. Dimensiune ambalaj: 30.5 x 16 x 18 cm. Produs in China. Varsta recomandata: 12 luni+ Atentie! Nu lasati ambalajele jucariilor/produselor la indemana copiilor. Indepartati orice ambalaj al jucariei/produsului inainte de a da jucaria/produsul copilului. Pastrati instructiunile si etichetele pentru referinte viitoare. Nu lasa bateriile la indemana copiilor si a animalelor de companie. Inghitirea unei baterii ar putea fi fatala. In caz de accident, solicita asistenta medicala de urgenta. Nu incerca sa reincarci baterii care nu sunt reincarcabile. Nu expune bateriile la caldura, foc sau orice tip de lichid. Respecta semnele de polaritate plus (+) si minus (-) si introdu bateriile in mod corect in produs. Nu combina bateriile noi cu cele vechi, de marci sau tipuri diferite. Bateriile trebuie sa fie predate pentru reciclare in conformitate cu reglementarile locale de mediu privind eliminarea deeurilor. Bateriile pot fi montate/demontate doar de catre un adult. Strangeti bine suruburile cu care este prevazut capacul compartimentului pentru baterii. Va rugam sa nu dati jucaria/produsul copilui/sa nu-l lasati sa se joace/sa foloseasca produsul numai dupa ce a fost complet asamblat/asamblata si verificata/verificat. Cod de bare: 672552422373