

[REVISIONS]					
(ECO#)	(REV.)	(DESCRIPTION)	(DATE)	(APPROVED)	
NA	0A	NEW RELEASE	16.3.15	ANA Pickel	
A1800117	0B	Adding 1304900	12.12.18	Daris Gersten	
A1900098	0C	changing note text	30.11.19	Iris Gersten	
A2100062	0D	Updating paper size	7.6.21	PAZ BAUM	
NA	0E	Consolidation of the collection	27.6.22	PAZ BAUM	
A2200142	0F	Adding recycling Signs	16.11.22	PAZ BAUM	
A2300081	0G	Consolidation of the collection +New Images+ IT	27.6.23	EINAV	

RU - Russian

Take-Along Mobile™

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

AVERTISMENTE

- Mobilul este recomandat pentru bebeluși cu vârste de la 0 la 5 luni.
- Pentru a evita orice risc de rănire prin strangulare, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușlea.
- UTILIZARE ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.

IMPORTANT:

- Este recomandat ca jucăria să fie atașată pe o latăruă fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos.
- Intotdeauna fixați bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Acest mobil este destinat numai stimulării vizuale și nu trebuie atins de către copil.
- Nu utilizați șforă sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pătuț sau pe țarc.
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară o jurubeniță Philips (nu este inclusă).

Descrierea produsului

A. Braț conector (2 segmente)

B. Carusel

Introducerea bateriilor

1. Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o jurubeniță cu cap în cruce (fig. 1).
2. Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2).
3. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu jurubenița.

Acest produs poate fi folosit pentru:

1. Pătuțuri și țarcuri / pătuțuri portabile și leagăne
2. Scaine de mașină
3. Landouri

Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ la pătuț/țarc/pătuț portabil/leagăn (folosind brațul conector format din două segmente)

1. Conectați cele două segmente ale brațului conector (fig. 3).
2. Fixați caruselul pe cadrul rigid al pătuțului / leagănelui/țarcului (fig. 4).

Curățare și depozitare:

1. Nu introduceți în apă.
 2. Nu scufundați aparatul în apă.
- Notă:** Brațul conectorului reglabil se potrivește cu majoritatea pătuțurilor de joacă sau de călătorie, cărucioarelor și a leagănelor. **Verificați dacă caruselul este fixat bine. Verificați dacă brațul conector este strâns bine pe pătuț/leagăn/țarc și dacă nu se mișcă.**

ALTE DETALII DESPRE BATERII:

- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) cu cele reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Vă recomandăm utilizarea bateriilor alcaline pentru o viață m lungă a bateriei.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.

IMPORTANT:

- Este recomandat ca jucăria să fie atașată pe o latăruă fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos.
- Intotdeauna fixați bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Terminalale de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- Folosiți numai baterii de același tip sau echivalente, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Terminalale de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- Folosiți numai baterii de același tip sau echivalente, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Nu ardeți bateriile. Depuneți-le într-un punct specializat.
- La sfârșitul vieții lor utile, dispuneți de produse/ baterii într-un punct de colectare adecvat.
- Folosește 3 baterii AA (1,5 V tip LR6) care nu sunt incluse.

Descrierea produsului

A. Braț conector (2 segmente)

B. Carusel

Introducerea bateriilor

1. Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o jurubeniță cu cap în cruce (fig. 1).
2. Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2).
3. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu jurubenița.

Acest produs poate fi folosit pentru:

1. Pătuțuri și țarcuri / pătuțuri portabile și leagăne
2. Scaine de mașină
3. Landouri

Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ la pătuț/țarc/pătuț portabil/leagăn (folosind brațul conector format din două segmente)

1. Conectați cele două segmente ale brațului conector (fig. 3).
2. Fixați caruselul pe cadrul rigid al pătuțului / leagănelui/țarcului (fig. 4).

Curățare și depozitare:

1. Nu introduceți în apă.
 2. Nu scufundați aparatul în apă.
- Notă:** Brațul conectorului reglabil se potrivește cu majoritatea pătuțurilor de joacă sau de călătorie, cărucioarelor și a leagănelor. **Verificați dacă caruselul este fixat bine. Verificați dacă brațul conector este strâns bine pe pătuț/leagăn/țarc și dacă nu se mișcă.**

Take-Along Mobile™

Meadow Days™
130490E001

Tiny Princess Tales™
130550E001

Magical Tales™
130590E001

Treasure the Ocean™
130700E001

Black & White Décor
130810E001

O-5m

E30551068 0G

Tiny Love



IT

PAPZZ

Per cui si regimari

FI

Săpărez în elemente

IE

Get apparati de recycle

Punct de de colectare

Română

Take-Along Mobile™

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

AVERTISMENTE

- Mobilul este recomandat pentru bebeluși cu vârste de la 0 la 5 luni.
- Pentru a evita orice risc de rănire prin strangulare, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușlea.
- UTILIZARE ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.

IMPORTANT:

- Este recomandat ca jucăria să fie atașată pe o latăruă fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos.
- Intotdeauna fixați bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Acest mobil este destinat numai stimulării vizuale și nu trebuie atins de către copil.
- Nu utilizați șforă sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pătuț sau pe țarc.
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară o jurubeniță Philips (nu este inclusă).

Descrierea produsului

A. Braț conector (2 segmente)

B. Carusel

Introducerea bateriilor

1. Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o jurubeniță cu cap în cruce (fig. 1).
2. Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2).
3. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu jurubenița.

Acest produs poate fi folosit pentru:

1. Pătuțuri și țarcuri / pătuțuri portabile și leagăne
2. Scaine de mașină
3. Landouri

Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ la pătuț/țarc/pătuț portabil/leagăn (folosind brațul conector format din două segmente)

1. Conectați cele două segmente ale brațului conector (fig. 3).
2. Fixați caruselul pe cadrul rigid al pătuțului / leagănelui/țarcului (fig. 4).

Curățare și depozitare:

1. Nu introduceți în apă.
 2. Nu scufundați aparatul în apă.
- Notă:** Brațul conectorului reglabil se potrivește cu majoritatea pătuțurilor de joacă sau de călătorie, cărucioarelor și a leagănelor. **Verificați dacă caruselul este fixat bine. Verificați dacă brațul conector este strâns bine pe pătuț/leagăn/țarc și dacă nu se mișcă.**

ALTE DETALII DESPRE BATERII:

- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) cu cele reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Vă recomandăm utilizarea bateriilor alcaline pentru o viață m lungă a bateriei.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.

IMPORTANT:

- Este recomandat ca jucăria să fie atașată pe o latăruă fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos.
- Intotdeauna fixați bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Terminalale de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- Folosiți numai baterii de același tip sau echivalente, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Terminalale de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- Folosiți numai baterii de același tip sau echivalente, conform recomandărilor.
- Nu ardeți bateriile. Depuneți-le într-un punct specializat.
- La sfârșitul vieții lor utile, dispuneți de produse/ baterii într-un punct de colectare adecvat.
- Folosește 3 baterii AA (1,5 V tip LR6) care nu sunt incluse.

Descrierea produsului

A. Braț conector (2 segmente)

B. Carusel

Introducerea bateriilor

1. Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o jurubeniță cu cap în cruce (fig. 1).
2. Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2).
3. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu jurubenița.

Acest produs poate fi folosit pentru:

1. Pătuțuri și țarcuri / pătuțuri portabile și leagăne
2. Scaine de mașină
3. Landouri

Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ la pătuț/țarc/pătuț portabil/leagăn (folosind brațul conector format din două segmente)

1. Conectați cele două segmente ale brațului conector (fig. 3).
2. Fixați caruselul pe cadrul rigid al pătuțului / leagănelui/țarcului (fig. 4).

Curățare și depozitare:

1. Nu introduceți în apă.
 2. Nu scufundați aparatul în apă.
- Notă:** Brațul conectorului reglabil se potrivește cu majoritatea pătuțurilor de joacă sau de călătorie, cărucioarelor și a leagănelor. **Verificați dacă caruselul este fixat bine. Verificați dacă brațul conector este strâns bine pe pătuț/leagăn/țarc și dacă nu se mișcă.**

PL - Polish

Take-Along Mobile™

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

AVERTISMENTE

- Mobilul este recomandat pentru bebeluși cu vârste de la 0 la 5 luni.
- Pentru a evita orice risc de rănire prin strangulare, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușlea.
- UTILIZARE ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.

IMPORTANT:

- Este recomandat ca jucăria să fie atașată pe o latăruă fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos.
- Intotdeauna fixați bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Acest mobil este destinat numai stimulării vizuale și nu trebuie atins de către copil.
- Nu utilizați șforă sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pătuț sau pe țarc.
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară o jurubeniță Philips (nu este inclusă).

Descrierea produsului

A. Braț conector (2 segmente)

B. Carusel

Introducerea bateriilor

1. Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o jurubeniță cu cap în cruce (fig. 1).
2. Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2).
3. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu jurubenița.

Acest produs poate fi folosit pentru:

1. Pătuțuri și țarcuri / pătuțuri portabile și leagăne
2. Scaine de mașină
3. Landouri

Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ la pătuț/țarc/pătuț portabil/leagăn (folosind brațul conector format din două segmente)

1. Conectați cele două segmente ale brațului conector (fig. 3).
2. Fixați caruselul pe cadrul rigid al pătuțului / leagănelui/țarcului (fig. 4).

Curățare și depozitare:

1. Nu introduceți în apă.
 2. Nu scufundați aparatul în apă.
- Notă:** Brațul conectorului reglabil se potrivește cu majoritatea pătuțurilor de joacă sau de călătorie, cărucioarelor și a leagănelor. **Verificați dacă caruselul este fixat bine. Verificați dacă brațul conector este strâns bine pe pătuț/leagăn/țarc și dacă nu se mișcă.**

Română

Take-Along Mobile™

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

AVERTISMENTE

- Mobilul este recomandat pentru bebeluși cu vârste de la 0 la 5 luni.
- Pentru a evita orice risc de rănire prin strangulare, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușlea.
- UTILIZARE ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.

IMPORTANT:

- Este recomandat ca jucăria să fie atașată pe o latăruă fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos.
- Intotdeauna fixați bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Acest mobil este destinat numai stimulării vizuale și nu trebuie atins de către copil.
- Nu utilizați șforă sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pătuț sau pe țarc.
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară o jurubeniță Philips (nu este inclusă).

Descrierea produsului

A. Braț conector (2 segmente)

B. Carusel

Introducerea bateriilor

1. Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o jurubeniță cu cap în cruce (fig. 1).
2. Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2).
3. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu jurubenița.

Acest produs poate fi folosit pentru:

1. Pătuțuri și țarcuri / pătuțuri portabile și leagăne
2. Scaine de mașină
3. Landouri

Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ la pătuț/țarc/pătuț portabil/leagăn (folosind brațul conector format din două segmente)

1. Conectați cele două segmente ale brațului conector (fig. 3).
2. Fixați caruselul pe cadrul rigid al pătuțului / leagănelui/țarcului (fig. 4).

Curățare și depozitare:

1. Nu introduceți în apă.
 2. Nu scufundați aparatul în apă.
- Notă:** Brațul conectorului reglabil se potrivește cu majoritatea pătuțurilor de joacă sau de călătorie, cărucioarelor și a leagănelor. **Verificați dacă caruselul este fixat bine. Verificați dacă brațul conector este strâns bine pe pătuț/leagăn/țarc și dacă nu se mișcă.**

RU - Russian

Take-Along Mobile™

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

AVERTISMENTE

- Mobilul este recomandat pentru bebeluși cu vârste de la 0 la 5 luni.
- Pentru a evita orice risc de rănire prin strangulare, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușlea.
- UTILIZARE ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.

IMPORTANT:

- Este recomandat ca jucăria să fie atașată pe o latăruă fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos.
- Intotdeauna fixați bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Acest mobil este destinat numai stimulării vizuale și nu trebuie atins de către copil.
- Nu utilizați șforă sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pătuț sau pe țarc.
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară o jurubeniță Philips (nu este inclusă).

Descrierea produsului

A. Braț conector (2 segmente)

B. Carusel

Introducerea bateriilor

1. Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o jurubeniță cu cap în cruce (fig. 1).
2. Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2).
3. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu jurubenița.

Acest produs poate fi folosit pentru:

1. Pătuțuri și țarcuri / pătuțuri portabile și leagăne
2. Scaine de mașină
3. Landouri

Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ la pătuț/țarc/pătuț portabil/leagăn (folosind brațul conector format din două segmente)

1. Conectați cele două segmente ale brațului conector (fig. 3).
2. Fixați caruselul pe cadrul rigid al pătuțului / leagănelui/țarcului (fig. 4).

Curățare și depozitare:

1. Nu introduceți în apă.
 2. Nu scufundați aparatul în apă.
- Notă:** Brațul conectorului reglabil se potrivește cu majoritatea pătuțurilor de joacă sau de călătorie, cărucioarelor și a leagănelor. **Verificați dacă caruselul este fixat bine. Verificați dacă brațul conector este strâns bine pe pătuț/leagăn/țarc și dacă nu se mișcă.**

Engraceno

Română

Take-Along Mobile™

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

{REVISIONS}				
{ECO#}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}
NA	0A	NEW RELEASE	16.3.15	Dana Pickel
A1800117	0B	Adding 1304900	12.12.18	Iris Gersten
A1900098	0C	changing note text	30.11.19	Iris Gersten
A2100062	0D	Updating paper size	7.6.21	PAZ BAUM
NA	0E	Consolidation of the collection	27.6.22	PAZ BAUM
A2200142	0F	Adding recycling Signs	16.11.22	PAZ BAUM
A2300081	0G	Consolidation of the collection +New Images	26.6.23	PAZ BAUM

Ro- Romanian

Română

Take-Along Mobile™

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

AVERTISMENTE



- Mobilul este recomandat pentru bebeluși cu vârste de la 0 la 5 luni.
- Pentru a evita orice risc de dănie prin strangulare, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușlea.
- UTILIZARE: ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.

IMPORTANT:

- Este recomandat ca jucăria să fie atărată pe o latărușă fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos.
- Intotdeauna fixați bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Acest mobil este destinat numai stimulării vizuale și nu trebuie atins de către copil.
- Nu utilizați șloară sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pătuț sau pe țarc.
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară o jurnalebișă Philips (nu este inclusă).

Descrierea produsului

- Braț conector (2 segmente)
- Carusel

Introducerea bateriilor

- Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o jurnalebișă cu cap în cruce (fig. 1).
- Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2).
- Acum puteți prinde caruselul Take-Along Mobile™ de capotin landoului (fig. 9).

Funcționarea caruselului Take-Along Mobile™

- Caruselul poate fi fixat pe unul dintre cele trei moduri: OFF / ON / MUTE (fig. 10).
- Plasați comutatorul pe poziția "ON". Va porni muzica ce se va reda timp de 30 de minute iar caruselul va începe să se rotească. Vor fi auzite 5 melodii cu durata de un minut fiecare. După 30 de minute, caruselul se va opri singur. Pentru a continua, comutați pe poziția "OFF" și apoi din nou pe "ON".
- Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu jurnalebișă.

Acest produs poate fi folosit pentru:

- Pături și țarcuri / pătuțuri portabile și leagăne
- Scaune de mașină
- Landouri

Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ la pătuț/țarc/pătuț portabil/leagăn (folosind brațul conector format din două segmente)

- Conectați cele două segmente ale brațului conector (fig. 3).
- Fixați caruselul pe cadrul rigid al pătuțului / leagănelui/țarcului (fig. 4).


Notă: Nu fixați caruselul pe un suport flexibil.

Răsuciți inelul din partea de jos a brațului conector în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge (fig. 4)

- Nu introduceți în apă.
- Nu scufundați aparatul în apă.

Notă: Brațul conectorului reglabil se potrivește cu majoritatea pătuțurilor de joacă sau de călătorie, cărucioarelor și a leagănelor. **Verificați dacă caruselul este fixat bine.**

Verificați dacă brațul conector este strâns bine pe pătuț/leagăn/țarc și dacă nu se mișcă.



Cs- Czech

Română

Take-Along Mobile™

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

AVERTISMENTE



- Mobilul este recomandat pentru bebeluși cu vârste de la 0 la 5 luni.
- Pentru a evita orice risc de dănie prin strangulare, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușlea.
- UTILIZARE: ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.

IMPORTANT:

- Este recomandat ca jucăria să fie atărată pe o latărușă fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos.
- Intotdeauna fixați bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Acest mobil este destinat numai stimulării vizuale și nu trebuie atins de către copil.
- Nu utilizați șloară sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pătuț sau pe țarc.
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară o jurnalebișă Philips (nu este inclusă).

Descrierea produsului

- Braț conector (2 segmente)
- Carusel

Introducerea bateriilor

- Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o jurnalebișă cu cap în cruce (fig. 1).
- Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2).
- Acum puteți prinde caruselul Take-Along Mobile™ de capotin landoului (fig. 9).

Funcționarea caruselului Take-Along Mobile™

- Caruselul poate fi fixat pe unul dintre cele trei moduri: OFF / ON / MUTE (fig. 10).
- Plasați comutatorul pe poziția "ON". Va porni muzica ce se va reda timp de 30 de minute iar caruselul va începe să se rotească. Vor fi auzite 5 melodii cu durata de un minut fiecare. După 30 de minute, caruselul se va opri singur. Pentru a continua, comutați pe poziția "OFF" și apoi din nou pe "ON".
- Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu jurnalebișă.

Acest produs poate fi folosit pentru:

- Pături și țarcuri / pătuțuri portabile și leagăne
- Scaune de mașină
- Landouri

Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ la pătuț/țarc/pătuț portabil/leagăn (folosind brațul conector format din două segmente)

- Conectați cele două segmente ale brațului conector (fig. 3).
- Fixați caruselul pe cadrul rigid al pătuțului / leagănelui/țarcului (fig. 4).

Notă: Nu fixați caruselul pe un suport flexibil.

Răsuciți inelul din partea de jos a brațului conector în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge (fig. 4)

- Nu introduceți în apă.
- Nu scufundați aparatul în apă.

Notă: Brațul conectorului reglabil se potrivește cu majoritatea pătuțurilor de joacă sau de călătorie, cărucioarelor și a leagănelor. **Verificați dacă caruselul este fixat bine.**

Verificați dacă brațul conector este strâns bine pe pătuț/leagăn/țarc și dacă nu se mișcă.



HR - Croatian

Română

Take-Along Mobile™

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

AVERTISMENTE



- Mobilul este recomandat pentru bebeluși cu vârste de la 0 la 5 luni.
- Pentru a evita orice risc de dănie prin strangulare, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușlea.
- UTILIZARE: ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.

IMPORTANT:

- Este recomandat ca jucăria să fie atărată pe o latărușă fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos.
- Intotdeauna fixați bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Acest mobil este destinat numai stimulării vizuale și nu trebuie atins de către copil.
- Nu utilizați șloară sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pătuț sau pe țarc.
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară o jurnalebișă Philips (nu este inclusă).

Descrierea produsului

- Braț conector (2 segmente)
- Carusel

Introducerea bateriilor

- Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o jurnalebișă cu cap în cruce (fig. 1).
- Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2).
- Acum puteți prinde caruselul Take-Along Mobile™ de capotin landoului (fig. 9).

Funcționarea caruselului Take-Along Mobile™

- Caruselul poate fi fixat pe unul dintre cele trei moduri: OFF / ON / MUTE (fig. 10).
- Plasați comutatorul pe poziția "ON". Va porni muzica ce se va reda timp de 30 de minute iar caruselul va începe să se rotească. Vor fi auzite 5 melodii cu durata de un minut fiecare. După 30 de minute, caruselul se va opri singur. Pentru a continua, comutați pe poziția "OFF" și apoi din nou pe "ON".
- Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu jurnalebișă.

Acest produs poate fi folosit pentru:

- Pături și țarcuri / pătuțuri portabile și leagăne
- Scaune de mașină
- Landouri

Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ la pătuț/țarc/pătuț portabil/leagăn (folosind brațul conector format din două segmente)

- Conectați cele două segmente ale brațului conector (fig. 3).
- Fixați caruselul pe cadrul rigid al pătuțului / leagănelui/țarcului (fig. 4).

Notă: Nu fixați caruselul pe un suport flexibil.

Răsuciți inelul din partea de jos a brațului conector în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge (fig. 4)

- Nu introduceți în apă.
- Nu scufundați aparatul în apă.

Notă: Brațul conectorului reglabil se potrivește cu majoritatea pătuțurilor de joacă sau de călătorie, cărucioarelor și a leagănelor. **Verificați dacă caruselul este fixat bine.**

Verificați dacă brațul conector este strâns bine pe pătuț/leagăn/țarc și dacă nu se mișcă.



Română

Take-Along Mobile™

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

AVERTISMENTE



- Mobilul este recomandat pentru bebeluși cu vârste de la 0 la 5 luni.
- Pentru a evita orice risc de dănie prin strangulare, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușlea.
- UTILIZARE: ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.

IMPORTANT:

- Este recomandat ca jucăria să fie atărată pe o latărușă fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos.
- Intotdeauna fixați bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Acest mobil este destinat numai stimulării vizuale și nu trebuie atins de către copil.
- Nu utilizați șloară sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pătuț sau pe țarc.
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară o jurnalebișă Philips (nu este inclusă).

Descrierea produsului

- Braț conector (2 segmente)
- Carusel

Introducerea bateriilor

- Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o jurnalebișă cu cap în cruce (fig. 1).
- Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2).
- Acum puteți prinde caruselul Take-Along Mobile™ de capotin landoului (fig. 9).

Funcționarea caruselului Take-Along Mobile™

- Caruselul poate fi fixat pe unul dintre cele trei moduri: OFF / ON / MUTE (fig. 10).
- Plasați comutatorul pe poziția "ON". Va porni muzica ce se va reda timp de 30 de minute iar caruselul va începe să se rotească. Vor fi auzite 5 melodii cu durata de un minut fiecare. După 30 de minute, caruselul se va opri singur. Pentru a continua, comutați pe poziția "OFF" și apoi din nou pe "ON".
- Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu jurnalebișă.

Acest produs poate fi folosit pentru:

- Pături și țarcuri / pătuțuri portabile și leagăne
- Scaune de mașină
- Landouri

Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ la pătuț/țarc/pătuț portabil/leagăn (folosind brațul conector format din două segmente)

- Conectați cele două segmente ale brațului conector (fig. 3).
- Fixați caruselul pe cadrul rigid al pătuțului / leagănelui/țarcului (fig. 4).


Notă: Nu fixați caruselul pe un suport flexibil.

Răsuciți inelul din partea de jos a brațului conector în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge (fig. 4)

- Nu introduceți în apă.
- Nu scufundați aparatul în apă.

Notă: Brațul conectorului reglabil se potrivește cu majoritatea pătuțurilor de joacă sau de călătorie, cărucioarelor și a leagănelor. **Verificați dacă caruselul este fixat bine.**

Verificați dacă brațul conector este strâns bine pe pătuț/leagăn/țarc și dacă nu se mișcă.



Slovensky

Română

Take-Along Mobile™

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

AVERTISMENTE



- Mobilul este recomandat pentru bebeluși cu vârste de la 0 la 5 luni.
- Pentru a evita orice risc de dănie prin strangulare, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușlea.
- UTILIZARE: ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.

IMPORTANT:

- Este recomandat ca jucăria să fie atărată pe o latărușă fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos.
- Intotdeauna fixați bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Acest mobil este destinat numai stimulării vizuale și nu trebuie atins de către copil.
- Nu utilizați șloară sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pătuț sau pe țarc.
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară o jurnalebișă Philips (nu este inclusă).

Descrierea produsului

- Braț conector (2 segmente)
- Carusel

Introducerea bateriilor

- Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o jurnalebișă cu cap în cruce (fig. 1).
- Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2).
- Acum puteți prinde caruselul Take-Along Mobile™ de capotin landoului (fig. 9).

Funcționarea caruselului Take-Along Mobile™

- Caruselul poate fi fixat pe unul dintre cele trei moduri: OFF / ON / MUTE (fig. 10).
- Plasați comutatorul pe poziția "ON". Va porni muzica ce se va reda timp de 30 de minute iar caruselul va începe să se rotească. Vor fi auzite 5 melodii cu durata de un minut fiecare. După 30 de minute, caruselul se va opri singur. Pentru a continua, comutați pe poziția "OFF" și apoi din nou pe "ON".
- Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu jurnalebișă.

Acest produs poate fi folosit pentru:

- Pături și țarcuri / pătuțuri portabile și leagăne
- Scaune de mașină
- Landouri

Fixarea caruselului dvs. mobil Take-Along Mobile™ la pătuț/țarc/pătuț portabil/leagăn (folosind brațul conector format din două segmente)

- Conectați cele două segmente ale brațului conector (fig. 3).
- Fixați caruselul pe cadrul rigid al pătuțului / leagănelui/țarcului (fig. 4).

Notă: Nu fixați caruselul pe un suport flexibil.

Răsuciți inelul din partea de jos a brațului conector în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge (fig. 4)

- Nu introduceți în apă.
- Nu scufundați aparatul în apă.

Notă: Brațul conectorului reglabil se potrivește cu majoritatea pătuțurilor de joacă sau de călătorie, cărucioarelor și a leagănelor. **Verificați dacă caruselul este fixat bine.**

Verificați dacă brațul conector este strâns bine pe pătuț/leagăn/țarc și dacă nu se mișcă.



Croatian

Română

Take-Along Mobile™

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

AVERTISMENTE



- Mobilul este recomandat pentru bebeluși cu vârste de la 0 la 5 luni.
- Pentru a evita orice risc de dănie prin strangulare, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușlea.
- UTILIZARE: ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.

IMPORTANT:

- Este recomandat ca jucăria să fie atărată pe o latărușă fixă a pătuțului, cea care nu se poate mișca în sus sau în jos.
- Intotdeauna fixați bine pe pătuț sau pe țarc toate elementele furnizate conform instrucțiunilor. Verificați frecvent.
- Acest mobil este destinat numai stimulării vizuale și nu trebuie atins de către copil.
- Nu utilizați șloară sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pătuț sau pe țarc.
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară o jurnalebișă Philips (nu este inclusă).

Descrierea produsului

- Braț conector (2 segmente)
- Carusel

Introducerea bateriilor

- Desfaceți capacul compartimentului bateriilor folosind o jurnalebișă cu cap în cruce (fig. 1).
- Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii alcaline noi AA (1.5V) (fig. 2).
- Acum puteți prinde caruselul Take-Along Mobile™ de capotin landoului (fig. 9).

Funcționarea caruselului Take-Along Mobile™

- Caruselul poate fi fixat pe unul dintre cele trei moduri: OFF / ON / MUTE (fig. 10).
- Plasați comutatorul pe poziția "ON". Va porni muzica ce se va reda timp de 30 de minute iar caruselul va începe să se rotească. Vor fi auzite 5 melodii cu durata de un minut fiecare. După 30 de minute, caruselul se va opri singur. Pentru a continua, comutați pe poziția "OFF" și apoi din nou pe "ON".
- Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți bine cu jurnalebișă.

Acest produs poate fi folosit pentru: