

07907- CHICCO- CALUTUL RODEO , varsta 12-36 LUNI

VA RECOMANDAM SA CITITI INSTRUCIUNILE DE UTILIZARE SI SA LE PASTRATI PENTRU CONSULTARI VIITOARE.

JUCARIA FUNCTIONEAZA CU 3 BATERII TIP AA DE 1,5 V (BATERIILE SUNT INCLUSE)

Bateriile aflate in produs in momentul cumpararii, folosesc numai pentru demonstratie in magazin si trebuie inlocuite cu unele alcaline noi, imediat dupa achizitie.



AVERTISMENTE

Pentru siguranta copilului, AVERTISMENT!

- inlaturati elementele care fac parte din ambalaj(ex: pungi, elemente de fixare etc) si nu le lasati la indemana copiilor; risc de asfixiere.
- datorita caracteristicilor de fabricatie jucaria nu poate fi utilizata de catre copii care au varsta mai mare de 36 luni si greutatea peste 20kG/44lbs
- asamblarea acestei jucarii se va face numai de catre un adult. Nu utilizati jucaria inainte ca toate operatiunile de montare sa fie incheiate
- Utilizarea jucariei se va face numai in prezenta unui adult.
- Verificati constant starea de uzura a produsului iar in cazul in care apar deteriorari nu-l mai folositi si nu-l lasati la indemana copiilor.
- Neverificarea fixarii componentelor (cap-talpi balansoar) poate inlesni accidentarea
- In cazul defectiunilor, utilizati numai piese originale, recomandate de fabricant
- Utilizati jucaria numai pe suprafete plane si stabile
- Nu utilizati pe sosele, in locuri de acces sau pe terenuri accidentate, in panta sau pe terenuri cu obstacole sau un zone care ar putea prezenta risc de pericol/accidentare cum ar fi piscine, lacuri, scari etc.
- Pentru utilizare domestica in interiorul sau exteriorul locuintei
- aceasta jucarie nu poate fi utilizata in siguranta decat cu un singur copil in acelasi timp. Nu lasati niciodata sa urce pe ea doi sau mai multi copii simultani!
- verificati sireturile si snururile hainutelor copiilor sa fie legate corect.
- nu utilizati jucaria in alta modalitate decat cea pentru care a fost conceputa.
- nu lasati jucaria expusa agentilor climaterici(ploaie,soare direct etc)
- in perioadele cu frig intens, produsele din material plastic isi pot pierde elasticitatea si pot deveni fragile. Daca produsul a stat in ger, nu-l mai lasati la indemana copiilor si depozitati-l intr-un loc incalzit.
- jucaria trebuie utilizata cu prudenta deoarece, pentru a evita accidentarea, necesita o anumita abilitate din partea copilului
- trebuie sa oferiti instructiuni adecvate copilului inainte de utilizarea masinutei
- produsul trebuie utilizat numai de catre copiii care-si pot sustine spatele drept, fara ajutor.

-Cand produsul este utilizat in modalitate BALANSOAR, asezati-l la cel putin 2m distanta de orice structura sau obstacol.

- Inainte de utilizare verificati ca produsul si componentele sale sunt in perfecta stare si nu au fost deteriorate in timpul transportului. In cazul in care constatati deteriorari nu mai utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor.

INTRODUCERE

Calutul Baby-Rodeo este o jucarie multifunctionala:: calut balansoar, Calut pe roti, centru de activitati. Calutul prinde viata datorita senzorilor din bot si a ochisorilor care clipeesc. Jucaria este potrivita pentru copii cu varsta de: 12 luni (ca balansoar); 18 luni pot calari calutul deplasandu-se cu ajutorul rotilor.

COMPONENTE: (FIGA)

1. Corp cal
2. Talpi balansoar
3. Roti(X4)
4. Capace roti(X4)
5. Morcov
6. Suruburi(X12)

ASAMBLAREA CALUTULUI

Urmariti instructiunile din fig B si fig D.

Verificati fixarea corecta a elementelor. Pentru asamblare este necesara o surubelnita in cruce(neinclusa)

- Montarea rotilor: inserati roata in ax, astfel incat fata decorata sa fie in exteriorul produsului(vedeti imaginile de pe ambalaj). Acoperiti axul cu capacele si insurubati suruburile.(fig.B)

MONtarea talpilor balansoar: uniti cele doua talpi(figC)strangeti suruburileca in fig D, pana la capat.

MODALITATI DE JOC

BALANSOAR-de la 12 luni: positionati calutul pe talpile pentru balansare. Presati fiecare roata in spatiul special pentru fixare. Apasati calutul pana cand sunetul de fixare, va asigura ca este corect montat pe talpi.(figE)

CALUT CU ROTI -de la 18 luni: inlaturati talpile pentru balansare. Porniti centrul de activitati mutand butonul pornit/oprit, in pozitia I (figF1)

Calutul are 4 tipuri de activitati:

1. pe BOTIC: cand este mangaiat pe botic, necheaza si clipeste.
2. Pe GURITA:cand apropiati morcovul(figA5)veti auzi cum incepe sa mestece si sa clipeasca.
3. Buton STELUTA si buton TROMPETA: daca apasati aceste butoane se vor declansa sunete si lumini.

Odata ce ati incheiat, mutati butonul pornit/oprit in pozitia 0

MONTAREA/INLOCUIREA BATERIILOR

- inlocuirea bateriilor se va face numai de catre un adult.

- pentru inlocuirea bateriilor trebuie sa desfaceti cu o surubelnita cele 4 suruburi care fixeaza capacul compartimentului bateriilor de pe gatul calului(figG) si inlaturati capul; desfaceti surubul capacului compartimentului bateriilor (aflat in cap, figH)extrageti bateriile consumate. Introduceti bateriile noi respectand polaritatea dupa cum este indicat pe produs. Reasezati capacul si strangeti surubul.Montati capul calutului si strangeti pana la capat cele 4 suruburi.

1. Nu lasati la indemana copiilor bateriile sau ustensilele utilizate la inlocuirea acestora.
2. Inlaturati intotdeauna bateriile consumate din produs, pentru a evita curgerea lichidului toxic din acestea, lichid care ar putea deteriora produsul iremediabil.
3. Daca bateriile au pierdut lichid, curatati bine compartimentul pentru baterii si in cazul in care ati avut contact cu acesta, spalati si clatiti bine mainile.
4. In cazul in care nu utilizati produsul o perioada indelungata, inlaturati bateriile.
5. Nu amestecati baterii alcaline(zinc-carbon) cu acumulatori(nickel-cadmium)
6. NU amestecati baterii noi cu baterii consumate
7. Utilizati baterii alcaline identice sau asemanatoare cu cele recomandate de fabricant pentru functionarea jucariei.
8. Nu aruncati bateriile descarcate in foc sau in natura, eliminati-le respectand trierea selectiva.
9. Nu scurtcircuitati bornele de alimentare.
10. Nu incercati sa reincarcati baterii care nu se pot incarca-risc de explozie
11. Nu este recomandata utilizarea acumulatorilor, acestia ar putea diminua capacitatea de functionarea a jucariei.
12. Daca utilizati acumulatori, extrageti-i din jucarie atunci cand ii incarcati. Aceasta operatiune se va face numai de catre un adult.
13. Extrageti bateriile din jucarie atunci cand o eliminati.
14. Jucaria nu este conceputa pentru functionarea cu acumulatori ce contin lithium. ATENTIE o utilizare improprie poate genera conditii prielnice pericolelor.



Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate si reutilizate. Simbolul cu pubele tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei 2012/19/EC si trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecintelor potential negative asupra mediului si sănătății umane. Produsul dumneavoastră contine baterii care intră sub incidenta obligatiilor de colectare selectivă aplicabile prin Directiva Europeană

2006/66/EC si care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe pubela(HgCd,Pb); arata tipul de substante pe care le contin bateriile(Hg= Mercur, Cd= Cadmiu, Pb= Plumb) În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveti obligatia de a participa în procesele de reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin colectarea selectivă a acestora si predarea către sistemele de colectare organizate. Pentru informatii detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile, vă rugăm să contactati biroul local, magazinul de unde ati achizitionat produsul sau retelele de vânzare cu amănuntul.

CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI

- Curatarea jucariei se va face cu o laveta fina, usor umezita Feriti jucaria de socuri, de surse de caldura, praf, nisip, apa/umiditate.

GARANTIE

Acest produs beneficiaza de garantie in cazul defectiunilor de fabricatie, in situatii de utilizare normala respectand recomandarile de utilizare descrise in aceasta brosură. Garantia nu se va aplica in situatia in care apar defectiuni datorate unei utilizari impropriei, a uzurii sau a evenimentelor accidentale. Durata garantiei se aplica in conformitate cu normele legale care se aplica in tara din care este achizitionat produsul.

Fabricat in Romania; Producator: Artsana SpA – Italia

Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe, nr. 21-23; tel 0742070704 /fax: 021/231.06.26

07907- CHICCO- CALUTUL RODEO 3 in 1, varsta 12-36 LUNI

VA RECOMANDAM SA CITITI INSTRUCIUNILE DE UTILIZARE SI SA LE PASTRATI PENTRU CONSULTARI VIITOARE. Jucaria poate fi utilizata de la 12 luni si pana la maximum 20 kg. Pentru functionare sunt necesare 3 baterii tip AA de 1,5 V(bateriile sunt incluse). Jucaria se poate utiliza in 3 modalitati: 1. calut balansoar(de la 12luni); 2. Calut pe roti(de la 18luni); 3. centru de activitati(lumini si muzica). Datorita senzorilor din bot, calutul reactioneaza la mangaieri si la morcoviorul pe care i-l da copilul sa-l manance: necheaza, clipeste si "rontaie". Calutul ajuta la dezvoltarea imaginatiei, a capacitatii psihomotorii, este simpatic si poate deveni un partener de joaca grozav. Fabricat in Romania; Producator: Artsana SpA – Italia, Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe, nr. 21-23; tel 0742070704 /fax: 021/231.06.26