

TAVO CRISPIN

Sistemul de transport pentru animale — model Onyx, mărime Large

Cod produs: TC0006CAONX000

Informații despre produs

Limita de greutate a animalului poate varia în funcție de mărime. Pentru modelul Large, limita de greutate este de 27.2 kg.

⚠️Avertismente importante

Nerespectarea acestor avertismente poate cauza accidentări grave sau deces.

⚠️NU folosi niciodată sistemul de transport pentru a transporta un copil.

⚠️NU folosi sistemul de transport cu un animal care depășește limita de greutate indicată.

⚠️NU pune mai mult de un animal în cușcă atunci când este folosită într-un vehicul.

⚠️Dacă o folosești acasă cu mai multe animale, greutatea lor combinată NU trebuie să depășească limita cuștii.

⚠️NU lăsa sistemul de transport neinstalat în vehicul, chiar dacă este gol — în caz de impact poate deveni un proiectil periculos.

⚠️NU mai folosi sistemul de transport dacă a fost implicat într-un accident moderat sau grav, chiar fără defecte vizibile.

⚠️NU folosi lesa de transport atunci când sistemul este montat în mașină.

⚠️Când sistemul de transport este folosit în mașină: toate panourile din plasă TREBUIE închise cu fermoar, iar protecția laterală (SIP) TREBUIE montată pe partea cuștii aflată spre portiera mașinii.

⚠️NU lăsa animalul nesupravegheat în vehicul.

⚠️NU folosi sistemul de transport cu animale neastâmpărate — un animal lăsat să muște sau să zgârie poate găsi o cale de scăpare. Tavo Pets nu răspunde pentru daunele provocate de animal.

⚠️NU modifica sistemul de transport în niciun fel care nu este descris în acest manual.

⚠️Folosește exclusiv piese și accesorii originale Tavo Pets.

⚠️sistemul de transport NU este destinat călătoriilor cu avionul.

⚠️NU expune sistemul de transport unei surse puternice de căldură (radiator, foc deschis) și nu o depozita într-un loc umed.

Reguli generale de siguranță

1. Citește complet acest manual și păstrează-l într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.
2. Înainte de fiecare călătorie, asigură-te că încărcătura este fixată corect și nu depășește greutatea specificată de producător (greutate proprie + componente montate + animalul).
3. Condu cu prudență, adaptează stilul de condus la condițiile de drum și respectă mereu regulile de circulație.

Asamblarea cuștii

Nu este necesară nicio unealta pentru asamblare. Verifică, înainte de a începe, că toate piesele sunt prezente.

4. Desfă capacul mânerului, apoi scoate sistemul neasamblat din sacul de transport.
5. Prinde cu fermoar panourile din stânga și din dreapta de panoul central.
6. Aliniaza fermoarele de pe cușcă și de pe bază și încheie-le complet.
7. Asigură-te că baza și cusca sunt fixate corect împreună.
8. Descheie panourile din plasă de la capete pentru a le deschide.
9. Pune salteaua în cușcă (folosește o singură saltea o dată) — trebuie să fie la nivel cu fundul cuștii.

Montarea în vehicul

Ancorele inferioare

10. Descheie fermoarul pentru a scoate ancorele inferioare.
11. Prinde ancorele inferioare în punctele de ancorare inferioare ale scaunului auto. Ai grijă să nu torsionezi curea.

Cureaua de fixare superioară (tether)

12. Prinde cârligul curelei de ancora superioară (tether anchor) a vehiculului.
13. Descheie fermoarul pentru a scoate catarama tată a curelei.
14. Treci catarama tată a curelei PE SUB mânerul cuștii. Ai grijă să nu torsionezi curea.
15. Prinde catarama tată de catarama mamă a curelei (vei auzi un clic).
16. Trage de curea pentru a o tensiona complet.
17. Asigură-te că curea este bine tensionată și că baza cuștii stă plată pe scaunul auto.

Protecția laterală la impact (SIP)

18. Prinde clemele SIP de inelele SIP din partea de sus și de jos a panoului din plasă de la capăt.

SIP TREBUIE montată pe partea cuștii aflată spre portiera mașinii. SIP se folosește exclusiv în vehicul — când nu o folosești, depozitează-o într-un loc sigur pentru a nu se deteriora.

Demontarea sistemului de transport

19. Apasă butonul de eliberare a curelei pentru a desprinde catarama tată de catarama mamă.
20. Prinde cureaua de conexiune de tubul de sub tetiera scaunului auto, cu nasturele.
21. Prinde cureaua de conexiune de catarama mamă a curelei, apoi trage de curea pentru a o tensiona.
22. Apasă butonul de eliberare pentru a desprinde cureaua de conexiune.
23. Scoate cârligul curelei din ancora superioară a vehiculului și depozitează-o în sacul de depozitare pentru utilizare viitoare.
24. Depozitează-o catarama tată în bază și încheie fermoarul.
25. Trage cureaua roșie spre înapoi pentru a elibera ancorele inferioare.
26. Depozitează-o ancorele inferioare în bază și încheie fermoarul.

Mânerul

Cusca poate fi ridicată de mâner.

Husa de protecție (dust cover)

Pune husa de protecție peste cușcă, asigurându-te că mânerul trece prin orificiul husei. Husa protejează cusca de murdărie atunci când nu este folosită.

Curățare și întreținere

- Curăță cadrul, piesele de plastic și materialul textil cu o cârpă umedă — fără abrazivi sau înălbitor.
- Nu depozita cusca într-un loc umed.
- Descheie căptușeala și spal-o în apă rece, cu detergent delicat. Lasă să se usuce la aer.
- Spală produsele pentru animale separat de hainele oamenilor — îndepărtează părul de pe material înainte de spălare.
- După folosire pe vreme ploioasă, șterge cusca cu o cârpă absorbantă moale și lasă să se usuce complet înainte de depozitare.
- Verifică eticheta de îngrijire de pe cușcă pentru instrucțiuni exacte de spălare și uscare.
- Este normal ca materialul textil să se decoloreze la soare și să prezinte semne de uzură în timp, chiar și în condiții normale de utilizare.
- Verifică periodic funcționarea corectă a tuturor componentelor. Dacă vreo piesă este ruptă, deteriorată sau lipsește, nu mai folosi produsul și contactează Tavo Pets.