

SHAKER – Recipient reutilizabil pentru băuturi

Materiale: Plastic (PP) pentru contact cu alimente • **Capac:** plastic (PP)

Capacitate: [700 ml] **Greutate:** 145 g (fără Folie)

Instrucțiuni de utilizare: A se spăla înainte de prima utilizare. Umpleți cu băutura dorită și închideți etanș capacul. Spălați manual după fiecare utilizare. Nu utilizați în cuptorul cu microunde sau mașina de spălat vase.

Precauții: Evitați expunerea directă la surse de căldură. Nu utilizați pentru băuturi carbogazoase sau lichide cu temperaturi peste 90°C, nu se spală la mașina de spălat vase, nu expuneți la foc.

Importator: SC Muscle Shop SRL Str. Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, Sector 1, București, România **Contact:** +40 751 077 143 • contact@muscle-shop.ro



Origine: China