

Denumire produs: Set de constructie Trenulet de Craciun Christmas Train, 322 piese

Denumire originala: Merry Christmas Christmas Train

Colectie: Merry Christmas

Model: 8783-5

Tip produs: Set de constructie cu piese de asamblat

Categorie: Jocuri si jucarii, seturi de constructie, trenulete de jucarie

Numar piese: 322

Vârsta recomandata: 6 ani+

Tematica: Craciun, sarbatori de iarna, locomotive si trenulete festive

Model de construit: Locomotiva decorativa de Craciun cu brad si ornamente festive

Culoare: Multicolor, predominant rosu, verde, alb, negru si auriu

Design: Locomotiva clasica, cu cabina, roti, acoperis decorativ si accesorii de Craciun

Elemente ilustrate pe ambalaj: Locomotiva, brad de Craciun, fulgi de zapada, stele si ornamente festive

Tip asamblare: Manuala, prin îmbinarea pieselor de constructie

Tip activitate: Constructie, asamblare, joc creativ si activitati imaginative

Utilizare recomandata: Activitati recreative, jocuri de constructie, proiecte creative si realizarea unui model decorativ de Craciun

Beneficii potentiale ale jocului: Exersarea motricitatii fine, a coordonarii mâna ochi, a gândirii logice, a orientarii spatiale, a rabdarii si a creativitatii

Continut declarat: 322 de piese de constructie

Continut detaliat: De verificat în instructiunile producatorului

Avertismente si precautii: Produs recomandat copiilor cu vârsta de peste 6 ani.

Atentie! Produsul contine piese mici care pot prezenta pericol de înghitire sau sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.

Se recomanda utilizarea sub supravegherea unui adult.

Îndepartati toate materialele de ambalare înainte de a oferi produsul copilului.

Verificati integritatea pieselor înainte de fiecare utilizare.

Nu utilizati componente deteriorate, rupte sau care prezinta margini ascutite.

Nu introduceti piesele de constructie în gura, nas sau urechi.

Nu fortati piesele în timpul asamblarii sau dezasamblarii.

Respectati instructiunile producatorului privind ordinea de montare si utilizarea componentelor.

Pastrati piesele mici departe de copiii cu vârsta sub 3 ani.

Nu expuneti produsul la flacari deschise, surse puternice de caldura sau temperaturi extreme.

Evitati contactul prelungit cu apa si umezeala excesiva.

Nu utilizati adezivi, instrumente ascutite sau alte accesorii suplimentare decât daca acestea sunt recomandate de producator.

Depozitati piesele într-un recipient adecvat dupa utilizare, pentru a preveni pierderea sau împrastierea componentelor.

Modelul asamblat trebuie amplasat pe o suprafata stabila, ferita de riscul caderii.

Pastrati ambalajul si instructiunile de asamblare pentru consultari ulterioare.