

Denumire produs: Set de constructie Casuta din turta dulce de Craciun Gingerbread Café, 322
piese

Denumire originala: Merry Christmas Gingerbread Café

Colectie: Merry Christmas

Model: 8783-1

Tip produs: Set de constructie cu piese de asamblat

Categorie: Jocuri si jucarii, seturi de constructie pentru copii, jucarii creative

Numar piese: 322

Vârsta recomandata: 6 ani+

Tematica: Craciun, sarbatori de iarna, casuta din turta dulce, cafenea festiva

Model de construit: Cafenea de Craciun în miniatura, cu brad si accesorii decorative

Culoare: Multicolor, predominant maro, alb, rosu, verde si auriu

Design: Casuta festiva cu acoperis înclinat, elemente decorative de iarna si accesorii
miniaturale

Elemente ilustrate pe ambalaj: Casuta Gingerbread Café, brad de Craciun, gard decorativ, zona
de servire si accesorii tematice

Tip asamblare: Manuala, prin îmbinarea pieselor de constructie

Tip activitate: Constructie, asamblare, joc creativ si jocuri de rol

Utilizare recomandata: Activitati recreative, jocuri de constructie, proiecte creative si realizarea
unui model decorativ de Craciun

Beneficii potientiale ale jocului: Exersarea coordonarii mâna ochi, motricitatii fine, gândirii logice,
orientarii spatiale, rabdarii si creativitatii

Alimentare: Nu este indicata alimentare electrica

Continut declarat: 322 de piese de constructie

Avertismente si precautii: Produs recomandat copiilor cu vârsta de peste 6 ani.

Atentie! Produsul contine piese mici care pot prezenta pericol de înghitire sau sufocare. Nu este
potrivit copiilor sub 3 ani.

Se recomanda utilizarea sub supravegherea unui adult.

Îndepartati toate materialele de ambalare înainte de a oferi produsul copilului.

Verificati integritatea pieselor înainte de fiecare utilizare.

Nu utilizati piesele daca sunt deteriorate, rupte sau prezinta margini ascutite.

Nu introduceti piesele de constructie în gura, nas sau urechi.

Nu fortati piesele în timpul asamblarii sau dezasamblarii.

Respectati instructiunile producatorului privind ordinea de montare si utilizarea componentelor.

Pastrati piesele mici departe de copiii cu vârsta sub 3 ani.

Nu expuneti produsul la flacari deschise, surse puternice de caldura sau temperaturi extreme.

Evitati contactul prelungit cu apa si umezeala excesiva.

Nu utilizati adezivi, instrumente ascutite sau alte accesorii suplimentare decât daca acestea sunt recomandate de producator.

Depozitati piesele într-un recipient adecvat dupa utilizare, pentru a preveni pierderea sau împrastierea componentelor.

Modelul asamblat trebuie amplasat pe o suprafata stabila, ferita de riscul caderii.

Pastrati ambalajul si instructiunile de asamblare pentru consultari ulterioare.