

Denumire produs: Trenulet de Craciun Merry Christmas cu lumini si sunete

Tip produs: Trenulet de jucarie cu tematica de Craciun

Categorie: Jocuri si jucarii, trenulete si seturi feroviare pentru copii

Vârsta recomandata: 3 ani+

Tematica: Craciun, sarbatori de iarna, trenuri si locomotive

Culoare: Multicolor, predominant rosu, verde, negru si auriu

Design: Locomotiva clasica si vagoane cu decoratiuni festive

Functii: Efecte luminoase si sonore

Alimentare: 4 baterii, conform ambalajului

Tip baterii: De verificat pe produs

Continut: Locomotiva si doua vagoane cu design festiv

Ambalaj: Cutie ilustrata cu mâner pentru transport

Utilizare: Jocuri de rol, activitati recreative si jocuri cu tematica de Craciun

Avertismente si precautii:

Produs recomandat copiilor cu vârsta de peste 3 ani.

Nu este recomandat copiilor sub 3 ani. Verificati avertismentele de pe eticheta referitoare la eventualele piese mici si riscul de înghitire.

Utilizarea de catre copii se recomanda sub supravegherea unui adult.

Bateriile trebuie introduse si înlocuite de catre un adult, respectând polaritatea indicata.

Nu amestecati baterii noi cu baterii uzate sau baterii de tipuri diferite.

Nu încercati sa reîncarcati baterii nereîncarcabile.

Scoateti bateriile din produs daca acesta nu este utilizat pentru o perioada îndelungata.

Nu utilizati jucaria daca prezinta componente deteriorate.

Nu expuneti componentele electrice la apa sau umezeala excesiva.

Îndepartati ambalajele si materialele de fixare înainte de a oferi jucaria copilului.

Pastrati ambalajul si instructiunile pentru consultari ulterioare.