

Denumire produs: Trenulet electric de Craciun Merry Christmas Railway Express, 18 piese
Marca prezenta pe ambalaj: ZJL
Model: Merry Christmas DIY B/O Classic Train
Colectie: Railway Express
Tip produs: Trenulet de jucarie cu circuit feroviar
Categorie: Jocuri si jucarii, trenulete electrice si seturi feroviare pentru copii
Numar piese: 18
Vârsta recomandata: 3 ani+
Tematica: Craciun, sarbatori de iarna, locomotive si calatorii feroviare
Culoare: Multicolor, predominant rosu, verde, albastru si auriu
Design: Tren clasic cu locomotiva si vagoane de tip Express
Componente vizibile pe ambalaj: O locomotiva, trei vagoane si ilustratia unui circuit feroviar
Vagoane: Vagon albastru Express, vagon rosu Century Express si vagon verde Express
Tip asamblare: DIY, set destinat asamblarii
Alimentare: Pe baterii, conform marcajului B/O de pe ambalaj
Utilizare: Jocuri recreative, asamblare circuit feroviar, jocuri de rol si activitati cu tematica de Craciun

Ambalaj: Cutie ilustrata cu fereastră de prezentare a componentelor
Avertismente si precautii: Produs destinat copiilor cu vârsta de peste 3 ani.
Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 36 de luni. Verificati avertismentele oficiale referitoare la eventualele piese mici si riscul de înghitire.
Se recomanda utilizarea sub supravegherea unui adult.
Asamblarea initiala si instalarea bateriilor trebuie realizate sau supravegheate de catre un adult.
Nu utilizati produsul daca prezinta componente deteriorate, rupte sau desprinse.
Nu introduceti componentele jucariei în gura.
Nu fortati îmbinarile sinelor, sistemele de cuplare sau mecanismele locomotivei.
Utilizati exclusiv baterii de tipul si tensiunea indicate de producator.
Respectati polaritatea bateriilor la instalare.
Nu amestecati baterii noi cu baterii uzate sau baterii de tipuri diferite.
Nu încercati sa reîncarcati baterii nereîncarcabile.
Scoateti bateriile descarcate din produs si eliminati-le conform reglementarilor locale privind colectarea bateriilor uzate.
Îndepartati bateriile daca jucaria nu este utilizata pentru o perioada îndelungata.
Evitati contactul componentelor electrice cu apa si alte lichide.
Nu amplasati produsul în apropierea surselor de caldura sau a flacarilor deschise.

Îndepartati toate materialele de ambalare înainte de a oferi produsul copilului.

Pastrati ambalajul si instructiunile producatorului pentru consultari ulterioare.