Nuby Cană evolutivă cu mușțiuc tare și mânere 210ml, 9 luni+
Art. nr. 4045

- Cu mânere pentru o prindere ușoară
- Cu mușțiuc tare, anti-mușcătură
- Fără scurgeri
- Potrivit pentru cuptorul cu microunde

Bisfenol A conform legislației europene.

Conform normei: EN14350

Producător: vezi pe ambalaj.
Fabricat în China.
Distribuitor: Superfood Company SRL – str. Izlazului nr.3, Pantelimon, Ilfov, tel.: 021/352.01.67(68) www.superfood.ro, office@superfood.ro
Rev. 0/6_26

Instrucțiuni de utilizare: Umpleți paharul cu lichid maximum ¾ și înșurubați capacul cu atenție. Puteți încălzi în cuptorul cu microunde fără capacul cu mânere. Nu lăsați lichidele să fiarbă sau să ajungă la o temperatură prea mare pentru a evita riscul arsurilor. Încălzirea în cuptorul cu microunde poate genera puncte de temperatură foarte înaltă. Rulați paharul între palme pentru a asigura o distribuție uniformă a căldurii și testați temperatura înainte de servire. Nu utilizați produsul pentru băuturi carbogazoase.
Pentru siguranța și sănătatea copilului dvs.: ATENȚIE! A se utiliza întotdeauna sub supravegherea unui adult. Suptul continuu și prelungit de fluide va cauza carii dentare. Verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de hrănire. Aruncați produsul la primele semne de deteriorare sau uzură. Nu lăsați componentele paharului la îndemâna copiilor. Nu atașați niciodată de cordoane, panglici, șireturi sau părți mobile din îmbrăcămintea copilului – acesta se poate strangula! Nu lăsați niciodată copilul să folosească mușțiucul pe post de suzetă. Accidente s-au întâmplat atunci când copiii au fost lăsați singuri cu articolele pentru băut deoarece au căzut sau pentru că produsul s-a desfăcut. Copiii mici pot face carii dentare chiar dacă beau băuturi neîndulcite. Cariile pot apărea în cazul în care copilului îi este permis să utilizeze paharul pe perioade lungi în timpul zilei și mai ales noaptea (când fluxul de salivă este redus) sau în cazul în care paharul este folosit pe post de suzetă. Testați mușțiucul înaintea fiecărei utilizări. Nu lăsați în lumina directă a soarelui sau lângă alte surse de căldură. Nu le lăsați în substanțe dezinfectante mai mult decât este recomandat (urmați instrucțiunile de folosire ale dezinfectantului). Acest produs nu este o jucărie. Durata medie de viață a părților din silicon este de 6 luni, în funcție de gradul de folosire a produsului.
CURĂȚARE Pentru a asigura igiena: Înainte de prima utilizare, țineți în apă clocotită timp de 5 minute. Spălați toate elementele înainte și după fiecare utilizare. Poate fi spălat în mașina de spălat vase (numai pe raftul superior) sau manual cu apă caldă și un detergent blând. Se clătește bine. NU sterilizați paharele în sterilizatorul destinat special biberoanelor de sticlă. Nu utilizați un burete aspru pentru curățare. Păstrați aceste instrucțiuni.