




motorola
VM44 CONNECT

GHID DE PORNIRE RAPIDA

1. Instalarea unitatii parentale:


- Conectați mufa DC a adaptorului de alimentare la unitatea parentală.
- Conectați celălalt capăt al adaptorului de alimentare la priză.
- Tineți apăsat butonul de pornire. Unitățile se conectează automat.
- * Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat (5V DC/1000mA).



Bateria reîncărcabilă (acumulator litiu-ion 2000mAh) din unitatea părinte permite să mutați unitatea fără a pierde imaginea. Recomandăm încărcarea timp de cel puțin 16 ore înainte de prima utilizare și când unitatea indică baterie descărcată.


Când unitățile sunt pornite și în raza de acțiune, pe display ar trebui să se vadă imaginea color din camera bebelușului, dar dacă în camera este întuneric, imaginea va fi alb-negru, cu o pictogramă afișată, datorită sistemului cu infraroșu al unității copilului.

- Unitatea parentală este dotată cu un suport de birou atașat în spatele unității.



2. Instalarea camerei de supraveghere video

- Conectați mufa DC a adaptorului de alimentare la unitatea copilului.
- Conectați celălalt capăt al adaptorului de alimentare la priză.
- Indicatorul luminos albastru notifică alimentarea unității.
- * Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat (5V DC / 1000mA).



Atentie: Risc de strangulare. Copiii se pot strangula cu cablurile de alimentare. Copiii trebuie ținuți departe de cablurile de alimentare (la o distanță mai mare de 1m). Nu folosiți niciodată prelungitoare pentru cablurile de alimentare.

Taste funcționale de bază unitate parentală:

- ⏻ **Buton ON/OFF** - Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni/opri unitatea parentală.
- ▲▼ **Butoane SUS / JOS** - Apăsați pentru a selecta nivelul de luminozitate al unității parentale. Apăsați pentru efectuarea ajustărilor setărilor din meniu atunci când acesta este activ.
- ◀▶ **Butoane STÂNGA - DREAPTA** - Apăsați pentru a regla nivelul volumului. Apăsați pentru a accesa opțiunile meniului atunci când acesta este activ.
- ☰ **Meniu** - Accesați sau ieșiți din meniu.
- OK **Buton OK** - Când vă aflați în meniu, apăsați pentru a alege un element sau pentru a salva o setare.
- 🗣️ **Buton TALK** - Apăsați și mențineți apăsat pentru a vorbi cu copilul.
- 📺 **Buton video** - Apăsați pentru aprindere/stingere ecran LCD.
- 🔄 **Buton resetare** - Apăsați și mențineți apăsat cu orice instrument aveți la îndemână și se potrivește orificiului.

Taste funcționale unitate copil:

- 🔗 **Buton ÎMPERECHERE** - Apăsați și mențineți apăsat pentru a se asocia unitatea copilului cu unitatea parentală sau cu Hubble Wi-Fi.

3. Configurarea unității pentru bebeluși pentru vizualizarea prin internet Wi-Fi®

Instalați aplicația Motorola Nursery pe dispozitivul dvs. (telefon, tableta, laptop) din App Store/Google Play. Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a vă crea contul și a vă conecta la dispozitiv.

Va rugăm să țineți cont de următoarele cerințe minime ale sistemului:

Smartphone/ Tableta: iOS 9.0, Android™ 5.0

Cerințe Wi-Fi®: Cel puțin 0,6 Mbps lățime de bandă de încărcare per dispozitiv Smart.

Testați viteza internetului dvs. pe <http://www.speedtest.net/>.