




motorola  
EASE35

## GHID DE PORNIRE RAPIDA

### 1. Instalarea camerei de supraveghere video


- Conectați mufa DC a adaptorului de alimentare la unitatea copilului.
- Conectați celălalt capăt al adaptorului de alimentare la priză.
- Indicatorul luminos albastru notifica alimentarea unitatii.
- \* Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat (5V DC / 1000mA).



*Atentie: Risc de strangulare. Copiii se pot strangula cu cablurile de alimentare. Copiii trebuie tinuti departe de cablurile de alimentare (la o distanta mai mare de 1m). Nu folositi niciodata prelungitoare pentru cablurile de alimentare.*

### 2. Instalarea unitatii parentale:


- Conectați mufa DC a adaptorului de alimentare la unitatea parentală.
- Conectați celălalt capăt al adaptorului de alimentare la priză.
- Tineți apăsat butonul de pornire. Unitățile se conectează automat.
- \* Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat (5V DC/1000mA).



*Bateria reîncărcabilă (acumulator litiu-ion 1200mAh) din unitatea părinte permite să mutați unitatea fără a pierde imaginea. Recomandăm încărcarea timp de cel puțin 16 ore înainte de prima utilizare și când unitatea indică baterie descărcată.*

Când unitățile sunt pornite și în raza de acțiune, pe display ar trebui să se vadă imaginea color din camera bebelușului, dar dacă în camera este întuneric, imaginea va fi alb-negru, cu o pictogramă afișată, datorită sistemului cu infraroșu al unității copilului.

- Unitatea parentală este dotată cu un suport de birou atașat în spatele unității.



### Taste funcționale de bază unitate parentală:

- ⏻ **Buton ON/OFF** - Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni/opri unitatea parentală.
- ▲▼ **Butoane SUS / JOS** - Apăsați pentru a selecta nivelul de luminozitate al unității parentale. Apăsați pentru efectuarea ajustărilor setărilor din meniu atunci când acesta este activ.
- ◀▶ **Butoane STÂNGA - DREAPTA** - Apăsați pentru a regla nivelul volumului. Apăsați pentru a accesa opțiunile meniului atunci când acesta este activ.
- ☰ **Meniu** - Accesați sau ieșiți din meniu.
- OK **Buton OK** - Când vă aflați în meniu, apăsați pentru a alege un element sau pentru a salva o setare.
- 🗣️ **Buton TALK** - Apăsați și mențineți apăsat pentru a vorbi cu copilul.
- 📺 **Buton video** - Apăsați pentru aprindere/stingere ecran LCD.
- 🔄 **Buton resetare** - Apăsați și mențineți apăsat cu orice instrument aveți la îndemână și se potrivește orificiului.

### Taste funcționale unitate copil:

- 🔗 **Buton ÎMPERECHERE** - Apăsați și mențineți apăsat pentru a se asocia unitatea copilului cu unitatea parentală.

Reglementările FCC și IC (FCC Partea 15)

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicații (FCC).

Acest dispozitiv respectă standardele RSS Industry Canada scutite de licență: Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv poate să nu provoace interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot provoca funcționarea nedorită a dispozitivului.

Foarte important: Sistemele de supraveghere Motorola sunt singurele care codează digital sunetele și imaginea, astfel încât, numai tu și membrii familiei cărora le dai acces pot vedea sau auzi ce se întâmplă în camera bebelușului!