

Sterilizator si uscator ptr. biberoane

Citeste si salveaza aceste instructiuni

Continutul pachetului:

Sterilizator si uscator de biberoane

Dozator

2 filtre de tip HEPA

Manual de instructiuni

Specificatii

Tensiune nominala: 220-240VAC,50-60Hz 600 W

Avertisment:

Citeste in intregime manualul de instructiuni pentru a te familiariza cu caracteristicile produsului inainte de a-l pune in functiune. Incapacitatea de a manipula corect produsul poate rezulta in deteriorarea produsului, a altor bunuri personale sau poate cauza traumatisme/rani serioase. Incapacitatea de a manipula produsul intr-o maniera sigura si responsabila poate cauza traumatisme/rani sau poate deteriora produsul sau alte bunuri. Acest produs nu este destinat folosirii de catre copii. Nu incercati sa il dezamblati sau sa il folositi cu componente incompatibile. Acest manual contine instructiuni pentru siguranta, operare/folosire si intretinere. Este esential sa citesti si sa urmezi toate instructiunile si avertismentele din manual inainte de utilizare, pentru a folosi produsul corect si pentru a evita deteriorarea lui sau ranirea serioasa.

Instructiuni importante legate de siguranta

Citeste si salveaza aceste instructiuni de siguranta importante inainte de a folosi acest dispozitiv. Cand folosesti dispozitive electrice ar trebui intotdeauna urmate precautiile pentru a reduce riscul de incendii, electrocutare sau vatamari personale, inclusiv urmatoarele:

Nu atinge suprafete fierbinti. Foloseste manere sau butoane.

Pentru a te proteja impotriva electrocutarii nu introduce cablul sau stecherul in apa.

Acest aparat nu va fi folosit de copii. Tineti la distanta de copii aparatul si cablul acestuia.

Scoateti din priza aparatul atunci cand nu il folositi si inainte de a-l curata. Permeteti aparatului sa se raceasca inainte sa mai adaugati sau sa dezamblati anumite atasamente ale acestuia.

Nu incercati sa folositi un aparat care are cablul deteriorat sau dupa ce aparatul nu functioneaza corespunzator sau este stricat. Returnati aparatul la cel mai apropiat service autorizat pentru evaluare, reparare sau ajustare.

Utilizarea atasamentelor accesorii care nu sunt recomandate de Compania Handi-Carft ar putea cauza leziuni. Nu il folositi afara. Nu lasati cablul sa atarne peste marginea mesei sau a blatului sau sa atinga suprafete fierbinti. Nu il asezati pe sau in apropierea aragazelor pe gaz sau electrice, sau intr-un cuptor incalzit. Cand mutati aparatul care contine lichide fierbinti fiti foarte precauti.

Pentru a utiliza aparatul conectati cablul la o priza in perete. Pentru a opri aparatul apasati butonul "power", dupa aceea scoateti cablul din priza.

Nu folositi aparatul pentru a face altceva decat pentru scopul pentru care a fost creat.

Un cablu de alimentare scurt este pus la dispozitie pentru a reduce riscul care rezulta din incalzirea lui sau din impiedicarea intr-un cablu mai lung.

Puteti folosi prelungitoare mai lungi daca le utilizati cu atentie.

Daca e folosit un prelungitor mai lung puterea electrica a prelungitorului ar trebui sa fie cel putin la fel de mare ca si puterea electrica a aparatului si cablul ar trebui aranjat astfel incat sa nu atarne peste blat sau masa de unde poate fi tras de catre copii sau poate cauza o impiedicare neintentionata.

Nu introduceti sterilizatorul sau cablul acestuia in apa.

Copiii nu se vor juca cu acest aparat. Daca cablul este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de producator, firma care face service, sau persoane calificate pentru a evita orice pericol. Nu e folosit

pentru a incalzi incaperile. Avertisment: nu folositi sterilizatorul in alt scop decat cel pentru care a fost creat, pentru a preveni posibile vatamari. Suprafetele se pot incalzi in timpul folosirii.

SALVEAZA ACESTE INSTRUCIUNI

Va multumim ca ati achizitionat Sterilizatorul si uscatorul de biberoane Dr. Brown's. A fost creat pentru a oferi mamelor, tatalor si ingrijitorilor un mod usor, simplu si de incredere de a steriliza biberoanele Dr. Brown's si componentele acestora inainte de a hrani bebelusul. Acest aparat functioneaza prin transformarea apei in abur fierbinte intens care omoara majoritatea microbilor care se intalnesc in locuinte. In aparat pot fi introduse pana la 6 biberoane Dr. Brown's impreuna cu elementele lor componente. Pot fi introduse si alte biberoane de la firmele competitive. Aparatul poate fi folosit pentru a steriliza alte obiecte sau accesorii cum ar fi: suzete, jucarii pentru dentitie, alte jucarii, cani, ustensile si partile componente ale pompei de san. Ele trebuie sa fie capabile sa suporte contactul cu apa fierbinte ca sa poata sa fie sterilizate in acest aparat. Va rugam sa verificati acest aspect cu producatorul celorlalte produse.

Ca parinti stim cat de importanta e sanatatea bebelusului, iar acest aparat va va ajuta sa sterilizati biberoanele si alte echipamente de hranit ale bebelusului.

Va rugam sa cititi in intregime manualul de instructiuni, inclusiv Avertismentele importante inainte de a folosi Sterilizatorul si uscatorul Dr. Brown's pentru prima data. O copie a acestor instructiuni in limba Engleza este de asemenea disponibila online la adresa: www.drbrownsbaby.com.

Important: Turnati apa in dispozitiv inainte de utilizare.

Parti componente:

A-Capac

B-Tava

C-Maner detasabil

D-Raft inferior/Cutie

E-Baza

F-Panou de control

G-Capac pentru filtru

H-Filtru tip HEPA

I-Cana de masurare

Panou de control

Pornit-Doar sterilizeaza-Doar usca-Sterilizeaza/Usca Automat

Pentru a folosi:

1. Inainte de a folosi acest dispozitiv e important ca toate biberoanele, partile lor componente si/sau alte accesorii sa fie curate. Ele trebuie sa fie spalate, clatite si golite.

2. Pozitionati acest dispozitiv pe o suprafata plata si la distanta de a putea fi atins de catre copii, unde nu poate fi rasturnat sau miscat in timpul functionarii. Detasati raftul inferior, tava si capacul de pe baza.

3. Umpleti cana de masurare cu 110 ml de apa DISTILATA si puneti apa peste placuta de incalzire din otel inoxidabil de pe baza aparatului.

Nota: nu depasiti cantitatea de apa recomandata

Nota: apa de la robinet si apa imbuteliata contine minerale care pot scurta ciclul de viata al acestui aparat. Daunele cauzate de folosirea apei nedistilate anuleaza Garantia.

4. Asezati raftul inferior pe baza aparatului si aranjati biberoanele cu gura in jos peste suportii de pe raftul inferior. Asezati accesoriile biberoanelor (ex. tetine, gulere, capace, etc.) pe tava.

Nota: Daca utilizati Biberoanele Dr. Brown's si elementele lor componente, vezi Imaginea A pana la Imaginea H de la pagina 6 pentru sugestii legate de optiunile de asezare. Sunt prezentate atat biberoanele cu gat ingust cat si cele cu gat larg.

Nota: reasezati intotdeauna raftul inferior pe baza inainte de a porni sterilizatorul.

5. Asezati tava peste raft si fixati capacul pe tava. Asigurati-va ca ati fixat capacul bine pe tava fara a ramane goluri intre cele doua componente.

6. Conectati la priza cablul de alimentare si apasati butonul Power.

Nota: Cand sterilizatorul e pornit, aparatul va scoate un sunet si indicatorul deasupra butonului Power se va aprinde. Alegeti functia dorita urmand instructiunile de la pag. 3&4.

Functii doar de sterilizare:

7. Urmati pasii 1-6 prezentati la paginile 2&3 si dupa aceea apasati butonul "Doar Sterilizare" o data. Aparatul va scoate un sunet si ciclul de sterilizare va incepe.

8. Cand ciclul de sterilizare s-a incheiat, aparatul va scoate un sunet de 5 ori si se va inchide automat.

Nota: asteapta 10 minute pentru a permite racirea partilor componente inainte de a transfera ceva din aparat.

Nota: Acest ciclu dureaza 9 minute dar poate varia din cauza cantitatii de apa pe care trebuie sa o adaugi, numarului de obiecte ce urmeaza sa fie sterilizate sau alti factori de mediu.

Daca se adauga apa insuficienta aparatul va scoate un sunet de 5 ori pentru a-ti aminti ca timpul de sterilizare s-ar putea sa fie insuficient pentru a dezinfecta biberoanele si accesoriile lor si indicatorul optic va lumina. Asteapta 10 minute pentru a permite unitatii sa se raceasca, apoi apasa butonul Power pentru a reseta aparatul si repeta pasii (7) si (8) de mai sus. Daca nu se realizeaza nicio actiune indicatorul optic va lumina timp de 2 ore si dupa aceea aparatul se va opri automat.

Atentionare: Nu atingeti capacul, tava sau raftul inferior atunci cand procesul de sterilizare e pornit deoarece aceste suprafete devin fierbinti.

Functia Doar Uscare:

9. Apasa butonul Power, apoi apasa butonul Doar Uscare o data. Aparatul va scoate un sunet si ciclul de uscare va incepe.

10. Cand ciclul de uscare se va incheia, aparatul va scoate un sunet de 5 ori si se va inchide automat.

Nota: Acest ciclu dureaza aproximativ 45 minute.

Functie de Sterilizare/Uscare Automata

11. Urmati pasii 1-6 prezentati la paginile 2&3, apoi apasati o data butonul Sterilizare/Uscare Automata. Aparatul va scoate un sunet si ciclul de sterilizare va porni.

12. Dupa ce se incheie ciclul de sterilizare, porneste automat ciclul de uscare. Ciclul de uscare dureaza aproximativ 45 minute.

Atentionare: In timp ce unitatea se schimba de la ciclu de sterilizare la cel de uscare, veti putea observa o eliberare mare de aburi in timp ce ventilatorul porneste. Pastrati o distanta de siguranta fata de unitate in timp ce acest ciclu e in functiune.

13. Cand ciclul de uscare se finalizeaza aparatul va scoate un zgomot de 5 ori si se va inchide automat.

Nota: Daca se adauga apa insuficienta aparatul va scoate un sunet de 5 ori pentru a-ti aminti ca timpul de sterilizare s-ar putea sa fie insuficient pentru a dezinfecta biberoanele si accesoriile lor. Indicatorul optic va lumina. Apasa butonul Power pentru a reseta aparatul si repeta pasii 11-13.

Daca nu se realizeaza nici o actiune indicatorul optic va lumina timp de 2 ore si dupa aceea aparatul se va opri automat.

Nota: Orice ciclu poate fi oprit in orice moment apasand butonul Power.

Atentionare: daca e necesar sa scurgeti apa din baza aparatului, intotdeauna goliti apa in partea opusa dvs. asa cum arata simbolul inscriptionat pe baza aparatului.

Figura A. Asezarea biberoanelor cu gat ingust

Figura B. Asezarea tuburilor de rezervor inguste

Figura C. Asezarea componentelor inguste (tetine, gulere, capace si discuri pentru calatorie)

Figura D. Asezarea tuburilor de rezervor largi

Figura E. Asezarea biberoanelor cu gat larg

Figura F. Asezarea capacelor largi (2 capace jos si 4 deasupra)

Figura G. Asezarea componentelor cu gat larg (tetine, gulere, capace si discuri pentru calatorie)
Figura H. Asezarea suzetelor, jucariilor pentru dentitie si a altor obiecte mici

Pentru a curata aparatul:

Sterilizatorul si uscatorul Dr. Brown's ar trebui curatat cel putin o data pe saptamana atunci cand e folosit in mod regulat. Asteapta cel putin 60 de minute dupa un ciclu de utilizare, pentru a permite dispozitivului sa se raceasca.

Inainte de curatare dispozitivul trebuie sa fie intotdeauna scos din priza.

Elementele detasabile: tava, capacul, raftul/cutia inferioara si cana de masurare pot fi curatate cu apa cu detergent si clatite foarte bine.

Exteriorul bazei si camera de incalzire pot fi curatate cu un burete umed sau o bucata de material umeda.

Atentie: Nu introduceti baza Sterilizatorului in apa. Va rezulta deteriorarea componentelor electrice.

Pentru a curata elementul de incalzire:

Depunerea de minerale se poate forma pe elementul de incalzire metalic pe fundul camerei de incalzire. Pentru a indeparta depozitele/acumularile de minerale urmeaza pasii de mai jos:

Scoate aparatul din priza. Indeparteaza tava. Curata folosind 120ml de amestec de apa si otet , astfel:

1. Umple cana de masurare cu 90 ml de otet alb
2. Adauga 30 ml de apa distilata pentru un total de 120 de ml.
3. Toarna direct peste elementul de incalzire
4. Porneste unitatea si alege ciclul de sterilizare
5. Goleste solutia ramasa si clateste cu apa curata.

Nota: Nu folosi inalbitor sau alte solutii abrazive, sau solvent pentru a curata camera de incalzire sau alte elemente de incalzire, deoarece ar putea cauza deteriorari permanente si va anula garantia produsului.

Inocuirea filtrului HEPA:

Pentru functionarea optima este recomandat sa inlocuisti filtrul la fiecare 6 luni atunci cand aparatul e folosit in mod regulat. Inlocuiti filtrul urmand pasii de mai jos:

1. Indepartati capacul filtrului de pe fundul bazei si scoateti filtrul vechi.
2. Plasati un nou filtru in baza asigurandu-va ca urechiusa pentru extragere este vizibila pe fata vizibila a filtrului.
3. Reatasati capacul filtrului in baza.

Nota: Filtrul trebuie folosit intotdeauna pentru a asigura functionarea adecvata a aparatului.

Sunt incluse 2 filtre de tip HEPA

Pentru a cumpara filtre pentru inlocuire vizitati <https://shop.dr Browns.ro>, sau contactati vanzatorul local.