

TAVO MAEVE iso5X

Scaun auto pentru animale cu ISOFIX integrat — culoare Merle

Cod produs: TC0009AAMRL000

Informații despre produs

Acest produs este potrivit pentru un animal cu o greutate de până la 13,6 kg (30 lb).

⚠️Avertismente importante

Nerespectarea acestor avertismente poate cauza accidentări grave sau deces.

- ⚠️NU folosi niciodată acest produs pentru a transporta un copil.
- ⚠️NU folosi produsul cu un animal care cântărește mai mult de 13,6 kg (30 lb).
- ⚠️NU pune mai mult de un animal în sistem atunci când este folosit într-un vehicul.
- ⚠️Dacă o folosești acasă cu mai multe animale, greutatea lor combinată NU trebuie să depășească limita produsului.
- ⚠️NU lăsa produsul neinstalat în vehicul, chiar dacă este gol — în caz de impact poate deveni un proiectil periculos.
- ⚠️NU mai folosi produsul dacă a fost implicat într-un accident moderat sau grav, chiar fără defecte vizibile.
- ⚠️NU folosi lesa sistemului atunci când produsul este montat în mașină.
- ⚠️Când produsul este folosit în mașină: toate panourile din plasă TREBUIE închise cu fermoar, iar protecția laterală (SIP) TREBUIE montată pe partea sistemului aflat spre portiera mașinii.
- ⚠️NU monta SIP pe partea din plasă a copertinei .
- ⚠️NU lăsa animalul nesupravegheat în vehicul sau atunci când folosești sistemul pe un cărucior.
- ⚠️NU folosi acest produs cu animale neastâmpărate — un animal lăsat să muște sau să zgârie poate găsi o cale de scăpare. Tavo Pets nu răspunde pentru daunele provocate de animal.
- ⚠️Acest produs NU este destinat călătoriilor cu avionul.
- ⚠️NU modifica produsul în niciun fel care nu este descris în acest manual.
- ⚠️Folosește exclusiv piese și accesorii originale Tavo Pets.
- ⚠️NU expune produsul unei surse puternice de căldură (radiator, foc deschis) și nu îl depozita într-un loc umed.

Reguli generale de siguranță

1. Citește complet acest manual și păstrează-l într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.
2. Înainte de fiecare călătorie, asigură-te că încărcătura este fixată corect și nu depășește greutatea specificată de producător (greutate proprie + componente montate + animalul).
3. Condu cu prudență, adaptează stilul de condus la condițiile de drum și respectă mereu regulile de circulație.

Componentele produsului

Nu este necesară nicio unealta pentru asamblare. Verifică, înainte de a începe, că toate piesele sunt prezente — în caz contrar, contactează Tavo Pets.

- Mâner
- Copertină (canopy)
- Fermoar pentru fereastra de vizualizare a copertinei
- Inel pentru cureaua de transport
- Inel SIP
- Buton de eliberare a copertinei
- Ancore inferioare
- Tijă de suport
- Buton de eliberare a tijei de suport
- Buton de eliberare a ancorelor inferioare
- Catarama magnetică
- Set ghidaje pentru ancorele inferioare
- Cureaua de transport
- Protecție laterală la impact (SIP)
- Clemă SIP
- Saltea (saltea "comfort" inclusă suplimentar)
- Căptușeală carlingă (căptușeală "comfort" inclusă suplimentar)
- Lesă pentru sistem (x2)

Utilizarea produsului

Salteaua

Folosește o singură saltea o dată în sistem.

4. Pune salteaua în sistem, cu cusătura orientată spre jos. Trebuie să fie la nivel cu fundul produsului.
5. Pentru a curăța husa salteii, scoate salteaua din husă deschizând sistemul de prindere cu scai și trăgând salteaua afară.

Copertina (canopy)

6. Pentru a monta copertina, glisează suportul acesteia în fanta dedicată de pe ambele laturi ale produsului. Un sunet de "click" indică faptul că copertina este conectată. Trage de copertină pentru a verifica fixarea corectă.
7. Pentru a deschide sau închide copertina, pliază orice latură în sus sau în jos.
8. Descheie fermoarul ferestrei de vizualizare a copertinei pentru ventilație suplimentară.
9. Pentru a scoate copertina, apasă butoanele de eliberare de pe ambele laturi ale produsului și trage copertina de pe sistem .

Scoaterea căptușelii

10. Scoate copertina (vezi secțiunea anterioară), apoi descheie fermoarul căptușelii produsului pentru a o scoate.

Montarea căptușelii

11. Prinde cu fermoar căptușeala standard sau căptușeala "comfort" pe sistem.

⚠️ ANU folosi niciodată produsul fără căptușeală montată.

Cataramele magnetice

12. Conectează cataramele magnetice la conectorii de pe ambele capete ale sistemului. Un sunet de "click" indică faptul că cataramele sunt conectate. Trage de cataramă pentru a verifica.
13. Pentru a debloca cataramele magnetice, apasă butoanele de pe ambele laturi ale cataramii și trage catarama de la conector.
14. Când nu este folosită, catarama poate fi ridicată pe copertină pentru a nu sta în cale.

Cureaua de transport

15. Pentru o altă opțiune de transport, prinde cureaua de transport de inelele aflate la ambele capete ale sistemului . Cureaua poate fi lungită sau scurtată după nevoie.

Mânerul

16. Sistemul poate fi ridicat cu mânerul de pe partea de sus a copertinei.

Când animalul este în sistem, asigură-te că cataramele magnetice sunt blocate înainte de a ridica produsul de mâner.

Lesă

17. Prinde un capăt al lesei de inelul pentru lesă din sistem . Prinde celălalt capăt de zgarda animalului.

⚠️ ANU folosi lesa sistemului de transport atunci când produsul este folosit în vehicul.

Protecția laterală la impact (SIP)

18. Prinde clema SIP de inelul SIP din centrul sistemului. Repetă pe partea cealaltă. Partea de jos a SIP trebuie să înconjoare perimetrul cadrului sistemului, alinindu-se cu marginea de sus a cadrului, conform liniei punctate.

Montează SIP pe partea opusă plasei sistemului. SIP TREBUIE montată pe partea sistemului de transport aflat spre portiera mașinii. SIP se folosește exclusiv în vehicul.

Montarea în vehicul

Carlinga **TREBUIE** instalată folosind ancorele inferioare atunci când este folosită în vehicul. **NU** folosi lesa carlingii când aceasta e montată în mașină. **SIP TREBUIE** montată pe partea carlingii aflată spre portiera mașinii.

19. Așază ghidajele ancorelor inferioare pe barele de ancorare inferioare ale vehiculului.
20. Trage de butonul de eliberare a ancorelor inferioare pentru a le extinde.
21. Prinde ancorele inferioare de barele de ancorare de pe scaunul auto. Un sunet de "clic" indică faptul că carlinga este conectată. Trage de carlingă pentru a verifica.

Colorile indicatorilor de pe ambele ancore inferioare trebuie să fie complet verzi. Trage de bază pentru a te asigura că AMBELE ancore sunt conectate corect, înainte de a pune animalul în carlingă.

22. Pentru a demonta carlinga, trage de butonul de eliberare a ancorelor inferioare (1) și trage carlinga direct, departe de ancorele inferioare (2).
23. Depozitează ancorele inferioare împingându-le în baza carlingii.

Utilizarea sistemului pe cărucior

Pentru instrucțiuni complete privind căruciorul, consultă manualul căruciorului.

24. Trage butonul de eliberare în exterior, iar tija de suport se va deschide automat.
25. Se recomandă folosirea lesei sistemului atunci când o folosești pe cărucior. După ce pui animalul în sistemul de transport, prinde lesa sistemului de zgarda animalului.
26. Așază produsul pe cărucior. Un sunet de "click" indică faptul că sistemul este conectat. Trage de mânerul sistemului pentru a verifica.
27. Pentru a scoate sistemul de pe cărucior, apasă butonul de eliberare a produsului de pe cadrul căruciorului (1) și ridică sistemul de pe cărucior (2).
28. Când nu este folosită împreună cu un cărucior, tija de suport poate fi retractată.

Curățare și întreținere

- Curăță cadrul, piesele de plastic și materialul textil cu o cârpă umedă — fără abrazivi sau înălbitor.
- Nu depozita produsul într-un loc umed.
- Curăță local materialul copertinei. Lasă să se usuce la aer.
- Descheie căptușeala și spal-o în apă rece, cu detergent delicat. Lasă să se usuce la aer.
- Spală produsele pentru animale separat de hainele oamenilor — îndepărtează părul de pe material înainte de spălare.
- După folosire pe vreme ploioasă, șterge produsul cu o cârpă absorbantă moale și lasă să se usuce complet înainte de depozitare.
- Verifică eticheta de îngrijire de pe produs pentru instrucțiuni exacte de spălare și uscare.

- Este normal ca materialul textil să se decoloreze la soare și să prezinte semne de uzură în timp, chiar și în condiții normale de utilizare.
- Verifică periodic funcționarea corectă a tuturor componentelor. Dacă vreo piesă este ruptă, deteriorată sau lipsește, nu mai folosi produsul și contactează Tavo Pets.