

TAVO HENDRICK

Sistem de transport — culoare Onyx

Cod produs: TC2417AAONX000

Informații despre produs

Acest produs este potrivit pentru un animal cu o greutate de până la 20,4 kg (45 lb).

Avertismente importante

Nerespectarea acestor avertismente poate cauza accidentări grave sau deces.

 **NU** folosi niciodată acest produs pentru a transporta un copil.

 **NU** folosi produsul cu un animal care cântărește mai mult de 20,4 kg (45 lb).

 **NU** pune mai mult de un animal în sistem atunci când este folosit într-un vehicul.

 Dacă o folosești acasă cu mai multe animale, greutatea lor combinată **NU** trebuie să depășească limita produsului.

 **NU** lăsa produsul neinstalat în vehicul, chiar dacă este gol — în caz de impact poate deveni un proiectil periculos.

 **NU** mai folosi produsul dacă a fost implicat într-un accident moderat sau grav, chiar fără defecte vizibile.

 **NU** folosi lesa sistemului atunci când produsul este montat în mașină.

 Când produsul este folosit în mașină: toate panourile din plasă **TREBUIE** închise cu fermoar, iar protecția laterală (SIP) **TREBUIE** montată pe partea produsul aflată spre portiera mașinii.

 **NU** lăsa animalul nesupravegheat în vehicul.

 **NU** folosi acest produs cu animale neastâmpărate — un animal lăsat să muște sau să zgârie poate găsi o cale de scăpare. Tavo Pets nu răspunde pentru daunele provocate de animal.

 **NU** modifica produsul în niciun fel care nu este descris în acest manual.

 Folosește exclusiv piese și accesorii originale Tavo Pets.

 **NU** expune produsul unei surse puternice de căldură (radiator, foc deschis) și nu îl depozita într-un loc umed.

Reguli generale de siguranță

1. Citește complet acest manual și păstrează-l într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.
2. Înainte de fiecare călătorie, asigură-te că încărcătura este fixată corect și nu depășește greutatea specificată de producător (greutate proprie + componente montate + animalul).
3. Condu cu prudență, adaptează stilul de condus la condițiile de drum și respectă mereu regulile de circulație.

Componentele produsului

Nu este necesară nicio unealta pentru asamblare. Verifică, înainte de a începe, că toate piesele sunt prezente — în caz contrar, contactează Tavo Pets.

- Mâner (cu husă detașabilă)
- Inel pentru etichetă de bagaj / dispozitiv de localizare
- Buzunar lateral din plasă
- Buzunar lateral ascuns
- Mâner/manșon pentru valiză (luggage sleeve)
- Ancore inferioare (ISOFIX)
- Inel pentru cureaua de transport
- Buton de eliberare a ancorelor inferioare
- Panou din plasă la capete
- Inel pentru lesă (în interiorul carlingii, în colțurile opuse)
- Panou superior din plasă
- Inel SIP (sus)
- Inel SIP (jos)
- Lesă pentru sistem (x2, cu sac de depozitare)
- Cureaua de transport (cu husă detașabilă)
- Sac de depozitare
- Etichetă de bagaj
- Etichetă pentru dispozitiv de localizare
- Set ghidaje pentru ancorele inferioare (x2)
- Saltea (saltea "comfort" inclusă suplimentar)
- Protecție laterală la impact (SIP)

Utilizarea produsului

Mânerul

4. **Produsul** poate fi ridicat cu mânerul de pe partea de sus.
5. Pentru acces la panoul superior din plasă, descheie husa mânerului.

Panourile din plasă cu fermoar

TOATE panourile din plasă TREBUIE închise cu fermoar atunci când produsul este folosit în vehicul.

6. Descheie fermoarul panoului superior din plasă pentru a-l deschide.
7. Rulează panoul superior și folosește magnetul pentru a-l fixa în poziție.
8. Descheie fermoarele panourilor din plasă de la capete pentru a le deschide.
9. Folosește magnetul pentru a fixa panoul de la capăt în poziție.

Saltea

Folosește o singură saltea o dată în sistem.

10. Pune saltea în sistem — trebuie să fie la nivel cu fundul sistemului.

Buzunarele

11. Descheie buzunarul lateral din plasă și buzunarul lateral ascuns pentru depozitarea obiectelor ușoare.

Cureaua de transport

12. Pentru o altă opțiune de transport, prinde cureaua de transport de inelele aflate la capetele/laturile opuse ale sistemului. Cureaua poate fi lungită sau scurtată după nevoie.

Lesă

13. Prinde un capăt al lesei de inelul pentru lesă din interiorul sistemului. Prinde celălalt capăt de zgarda animalului.

⚠️ NU folosi lesa sistemului atunci când produsul este folosit în vehicul.

Manșonul pentru valiză

Sistemului nu este conceput să se adapteze la toate dimensiunile de valize, în special la bagajele de mână mai mici. Prinderea incorectă a sistemului de o valiză prea mică poate cauza răsturnarea sau instabilitatea acestuia și poate provoca o cădere.

- Înainte de utilizare, verifică faptul că sistemul se fixează stabil pe valiza ta.
 - Nu folosi produsul cu bagaje care nu oferă o bază stabilă și sigură.
 - Evită folosirea sistemului cu valize de mână mici, deoarece pot să nu ofere suport adecvat.
14. Pentru a folosi manșonul de valiză în timpul călătoriei, glisează manșonul pe mânerul valizei, astfel încât să se fixeze stabil și ferm.

Etichetele de bagaj și de localizare

15. Folosește cureaua pentru a prinde eticheta de bagaj și eticheta dispozitivului de localizare de inelul dedicat de pe carlingă.

Protecția laterală la impact (SIP)

16. Prinde clemele SIP de inelele SIP din partea de sus și de jos a panoului din plasă de la capăt.

SIP TREBUIE montată pe partea sistemului aflat spre portiera mașinii. SIP se folosește exclusiv în vehicul.

17. Când nu este folosită, SIP poate fi depozitată pe partea de sus a carlingii, fixând-o de ambele inele SIP superioare.

Montarea în vehicul

Sistemul TREBUIE instalat folosind ancorele inferioare atunci când este folosit în vehicul. NU folosi lesa produsului când această e montat în mașină. SIP TREBUIE montat pe partea sistemului aflată spre portiera mașinii.

18. Așază ghidajele ancorelor inferioare pe barele de ancorare inferioare ale vehiculului.
19. Trage de butonul de eliberare a ancorelor inferioare pentru a le extinde.
20. Prinde ancorele inferioare de barele de ancorare de pe scaunul auto. Un sunet de "click" indică faptul că sistemului este conectat. Trage de sistem pentru a verifica.

Culorile indicatorilor de pe ambele ancore inferioare trebuie să fie complet verzi. Trage de bază pentru a te asigura că AMBELE ancore sunt conectate corect, înainte de a pune animalul în sistem.

Demontarea din vehicul

21. Trage de butonul de eliberare a ancorelor inferioare (1) și trage sistemul direct, departe de ancorele inferioare (2).
22. Depozitează ancorele inferioare împingându-le în baza sistemului.

Curățare și întreținere

- Curăță cadrul, piesele de plastic și materialul textil cu o cârpă umedă — fără abrazivi sau înălbitor.
- Nu depozita produsul într-un loc umed.
- Spală produsele pentru animale separat de hainele oamenilor — îndepărtează părul de pe material înainte de spălare.
- După folosire pe vreme ploioasă, șterge produsul cu o cârpă absorbantă moale și lasă să se usuce complet înainte de depozitare.
- Verifică eticheta de îngrijire de pe produs pentru instrucțiuni exacte de spălare și uscare.
- Este normal ca materialul textil să se decoloreze la soare și să prezinte semne de uzură în timp, chiar și în condiții normale de utilizare.
- Verifică periodic funcționarea corectă a tuturor componentelor. Dacă vreo piesă este ruptă, deteriorată sau lipsește, nu mai folosi produsul și contactează Tavo Pets.